



**České dráhy a.s.**

**Krajské centrum osobní dopravy  
Zlín**

**ČD**

## **Vlaky osobní dopravy**

### **Část 3 – Spěšné, osobní a soupravové vlaky KCOD Zlín**

Schváleno rozhodnutím ředitele KCOD Zlín,  
č.j. 59139/2013 - O16.

**Platí od 15. prosince 2013**

## OBSAH

Obsah .....	1
Záznam o změnách .....	1
Seznam použitých zkratk názvů domovských stanic, služeben DKV a cizích železnic .....	1
Všeobecná ustanovení .....	1
Řadění vlaků .....	3

### ZÁZNAM O ZMĚNÁCH <sup>1)</sup>

Změna		Pomůcku opravil	
č.j.	účinnost od	Dne	podpis

1) Držitel tohoto výtisku je odpovědný za včasné a správné provedení schválených změn a provedení záznamu na této stránce.

### Seznam použitých zkratk názvů domovských stanic, služeben DKV a cizích železnic (pokud jejich vysvětlení není uvedeno pod tabulkami jednotlivých sérií vlaků)

Zkratka (zkratky)	Stanice	Zkratka (zkratky)	Stanice


### Všeobecná ustanovení

Pomůcku Vlaky osobní dopravy - část 3 vydávají KČOD. Obsahem této části je pravidelné řadění spěšných, osobních a soupravových vlaků v jednotlivých dnech týdne.

Pro řadění, označování, čištění a vytápění vozů a souprav vlaků platí ustanovení příslušných předpisů.

Zpracované oběhy vozů a souprav v jednotlivých domovských stanicích a služebnách DKV jsou zapracovány do konkrétního řadění vlaků a jsou číslovány dle určených zásad.

### Význam jednotlivých sloupců a způsob zápisu

První řádek hlavičky:

- levý sloupec:
  - udává jízdní řád, pro který je pomůcka vydána
- pravý sloupec:
  - udává platnost údajů v pomůcce

Druhý řádek hlavičky:

- levý sloupec:
  - udává oblast, pro kterou je pomůcka platná

Třetí řádek hlavičky:

Druh a číslo vlaku	Výchozí ŽST (odj.) - Cílová ŽST (přij.)	Poznámky
Druh a číslo vlaku	Výchozí ŽST (odj.) - Nácestná ŽST (přij.-odj.) - Cílová ŽST (přij.)	Poznámky

- sloupec 1: Druh a číslo vlaku  
- udává druh a číslo daného vlaku
- sloupec 2: Výchozí a cílová ŽST  
- udává výchozí a cílovou stanici daného vlaku, u vlaků jedoucích úvratí též podtrženě úvratřovou stanicí  
- udává i v případě potřeby nácestnou stanicí, u vlaků jedoucích úvratí též podtrženě úvratřovou stanicí
- sloupec 3: Uvádí se různé poznámky k vlaku (např. sunutý vlak, část trasy jako Sv, apod.)

Čtvrtý řádek hlavičky:

Omezení jízdy vlaku (popis)
-----------------------------

- sloupec 1: Neobsazeno
- sloupec 2: Omezení jízdy vlaku  
- udává přesné omezení jízdy daného vlaku v jednotlivých úsecích
- sloupec 3: Neobsazeno

Pátý řádek hlavičky:

Omezení objektu	Řada HV - SV	Od vl.	Omezení přechodu	Objekt jede z ŽST - objekt jede do ŽST	Na vl.	Omezení přechodu	PJ (DS)	Číslo oběhu
-----------------	--------------	--------	------------------	--	--------	------------------	---------	-------------

- sloupec 1: Omezení objektu  
- udává hrubé omezení jízdy daného objektu vlaku (tj. motorového nebo taženého vozidla), popř. zkratku nebo číselný index období, pro které omezení platí; bližší vysvětlení této zkratky (číselného indexu) je uvedeno na konci tabulky vlaku nebo pod tabulkou příslušné série vlaků, kterých se zkratka týká.
- sloupec 2: Řada HV - SV  
- udává popis objektu daného vlaku
- sloupec 3: Od vl.  
- udává vlak, od kterého objekt na daný vlak přechází
- sloupec 4: Omezení přechodu  
- udává hrubé omezení přechodu objektu předchozího vlaku
- sloupec 5: Objekt jede z ŽST - objekt jede do ŽST  
- udává směrovku jednotlivých objektů daného vlaku, v kulaté závorce výchozí nebo cílová stanice přímých vozů
- sloupec 6: Na vl.  
- udává vlak, na který objekt z daného vlaku přechází
- sloupec 7: Omezení přechodu  
- udává hrubé omezení přechodu objektu následujícího vlaku
- sloupec 8: PJ(DS)  
- udává zkratku PJ příslušného DKV nebo DS, která uvedený objekt vystavuje, případně cizí železniční správu
- sloupec 9: Číslo oběhu  
- je-li uvedeno, udává číslo oběhu, ve kterém je uvedený objekt veden. Dále se zde uvádí zkratkou „BFC“ pokyn k vedení objektu bez přepravy cestujících.

# ŘADĚNÍ VLAKŮ