



České dráhy, a.s.

Generální ředitelství

Odbor osobní dopravy a přepravy

Krajské centrum osobní dopravy Č.Budějovice, o.j.

Vlaky osobní dopravy

Část 3 - Spěšné, osobní a soupravové vlaky

Jen pro služební potřebu



České dráhy, a.s.

Generální ředitelství

Odbor osobní dopravy a přepravy

Krajské centrum osobní dopravy Č.Budějovice, o.j.

Vlaky osobní dopravy

Část 3 - Spěšné, osobní a soupravové vlaky

Schváleno ředitelem KCOD Č. Budějovice

č.j. 59139/2013-O16

ze dne 7.11.2013

Platí od 15. prosince 2013

Jen pro služební potřebu

OBSAH

<i>Záznam o změnách</i>	3
<i>Seznam použitých značek a zkratk</i>	4
<i>Všeobecná ustanovení</i>	5
<i>Význam jednotlivých sloupců a způsob zápisu</i>	6
<i>Seznam kalendářů</i>	7
Soubory:	
Řazení osobních vlaků	
Řazení spěšných vlaků	
Datové odchylky v obrazech a řazení souprav	

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH

Změna číslo	Platí od	Opraveno dne	Podpis

SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK

Seznam použitých zkratk názvů domovských stanic a služeben DKV

Zkratka	dom. stanice, služebna
Čbe	České Budějovice
Bnh	Brno hlavní nádraží
BHH	Brno Horní Heršpice
Ptn	Protivín
Sce	Strakonice
VnL	Veselí nad Lužnicí
Vlr	Volary
Tár	Tábor
Lny	Louny
Rak	Rakovník

Technické zkratky:

Oš	Provozní ošetření
Ptp	Plnění topným palivem
Pvv	Plnění vodojemu vodou
Zb	Zbrojení
VrČ	Vratné čištění
VyČ	Výchozí čištění
VrD	Vratné - zam. DKV
VrP	Vratné - zam. privat
VrS	Vratné - strojvedoucí
VrZ	Vratné zam. ŽST
VyD	Výchozí - zam. DKV
VyP	Výchozí - zam. privat

Další zkratky

Lv	Lokomotivní vlak	př	Připřež (1)	vlož	Vložené vozidlo (4)
Sv	Souprava	pk	Postrk (2)	zav	Vozidlo k službě pohotovosti (5)

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Pomůcku Vlaky osobní dopavy - část 3 vydávají KCOD. Obsahem této části je pravidelné řadění spěšných, osobních a soupravových vlaků v jednotlivých dnech týdne.

Pro řadění, označování, čištění a vytápění vozů a souprav vlaků platí ustanovení příslušných předpisů ČD (např. D 2, KC 1, V 1, apod.).

Za sestavu vlaku zodpovídá DKV; na její zaměstnance se tedy vztahují všechny příslušné povinnosti vyplývající z mimořádného řadění vlaku (zpravení nácestných stanic o změně řadění, náhradní nálepky, přeznačení vozové třídy, atp.).

Zpracované oběhy vozů a souprav v jednotlivých domovských stanicích a služebnách DKV jsou zapracovány do konkrétního řadění vlaků a jsou číslovány dle určených zásad.

VOD - část 3 se vydává pouze v elektronické podobě. Řazení vlaků se třídí podle označení KCOD (p = Plzeň, cb = Č. Budějovice) a roku ve kterém je podstatná část platnosti JŘ do souborů typu "0740p14.*

VÝZNAM JEDNOTLIVÝCH SLOUPCŮ A ZPŮSOB ZÁPISU

Druh a číslo vlaku		Výchozí ŽST (odj.) - Cílová ŽST (přij.)			Poznámky			
		Omezení jízdy vlaku						
Omezení objektu	Řada HV - SV	Od vl.	Omezení přechodu	Objekt jede ze ŽST - objekt jede do ŽST	Na vl.	Omezení přechodu	PJ (DS)	Číslo oběhu

- **1. řádka**
Druh a číslo vlaku, výchozí ŽST (odj.) a cílová ŽST (přij.);
omezení jízdy vlaku (popis);
poznámky;
- **sloupec 1:** Omezení objektu
➤ je uvedeno omezení jízdy vozů a HV;
- **sloupec 2:** Řada HV - SV
➤ je uveden počet, řada a pořadí HV a SV. Uvádějí se všechny vozy (vč. poštovních). Řazení vlaku je uvedeno od začátku (čela) vlaku, lokomotivy se neuvádějí;
- **sloupec 3:** Od vlaku
➤ uvedený údaj se vztahuje na vlak, z kterého Sv nebo HV přechází;
- **sloupec 4:** Omezení přechodu
➤ uvedený údaj se vztahuje na den jízdy kmenového vlaku. Jsou-li náležitosti ze zálohy, je uvedena pomlčka. U vlaků sestavených z několika motorových vozů (postrk, vložený, přípřež) jedné řady je přechod náležitostí upřesněn (od vlakového mot. vozu se zvlášť neoznačuje, od postrku se označuje za číslo vlaku doložkou "pk", od vloženého mot. vozu doložkou "vž", od přípřeže doložkou "př");
- **sloupec 5:** Objekt jede ze ŽST - objekt jede do ŽST
➤ běh vozu. Veze-li vlak přímé vozy, údaj výchozí / cílové stanice je uveden v závorce;
- **sloupec 6:** Na vlak
➤ platí obdobné zásady jako u sl. 3;
- **sloupec 7:** omezení přechodu
➤ platí obdobné zásady jako u sl. 4;
- **sloupec 8:** PJ, (DS)
➤ provozní jednotka, domovská stanice. Stanovenými zkratkami se uvede domovská stanice vozu nebo provozní jednotka DKV zajišťující nasazení motorového vozu či EM jednotky. U motorových náležitostí sestavených do souprav se zkratky uvádějí odděleny čárkou, u stejných náležitostí, kde se pravidelně střídají domovské stanice (PJ DKV), jsou zkratky odděleny lomítkem;
- **sloupec 9:** číslo oběhu
➤ uvádí se číslo grafického oběhu.

SEZNAM KALENDÁŘŮ

Značka	Text
①	jede v 1
②	jede v 2
③	jede v 3
④	jede v 4
⑤	jede v 5
⑥	jede v 6
⑦	jede v 7
✕	jede v x
†	jede v +

Značka	Text
10	nejede 24., 31.XII.
11	nejede 25.XII., 1.I.
12	nejede 24., 25., 31.XII.
13	nejede 25., 26.XII., 1.I.
14	nejede 24./25.XII., 31.XII./1.I.
15	nejede 24./25., 25./26.XII., 31.XII./1.I.
16	nejede 24.XII.
17	nejede 25.XII.
18	jede v x, nejede 23.XII. – 3.I., 30.VI. – 29.VIII.
19	jede v x, nejede 23. – 31.XII.
20	jede v 1 a 2.I., 22.IV., 29.X., 18.XI., nejede 23. – 30.XII., 21.IV., 27.X., 17.XI.
21	jede v 5 a 30.IV., 7.V., nejede 27.XII., 2., 9.V.
22	jede v +, nejede 22. – 29.XII., 20.IV., 1., 8.V., 5.VII., 26.X., 16.XI.
23	jede v x, nejede 31.XII.
24	jede v x a 6
25	jede v 6 a +
26	jede v 6, + a 23.XII. – 3.I.
27	jede v x, 6 a 24.XII., 1., 8.V., 28.X.
28	jede v x a +, nejede 24., 25., 31.XII., 20.IV., 5.VII., 16.XI.
29	jede v x, nejede 23.XII. – 3.I.
30	jede v x, 6 a 22. – 29.XII., 20.IV., 1., 8.V., 26.X., 16.XI.
31	jede v x do 27.VI. a od 1.IX.
32	jede v 6 a 24.XII., 1., 8.V., 28.X.
33	jede v +, nejede 24.XII., 1., 8.V., 5.VII., 28.X.
34	jede v x, nejede 23.XII. – 3.I., 31.I., 17., 18.IV., 30.VI. – 29.VIII., 27. – 29.X.
35	jede v 6 a +, nejede 24., 25.XII.
36	jede v 6 a +, nejede 24.XII.
37	jede v 6 a +, nejede 25.XII., 1.I.
38	jede v 6 a +, nejede 25., 26.XII., 1.I.
39	jede v 6, + a 31.XII.

Ř A Z E N Í V L A K Ů