

Všeobecná ustanovení

Pomůcku Vlaky osobní dopravy - část 4 vydává GR, členění vychází z ustanovení čl. 193 - 196 předpisu ČD D 4. Obsahem této části je pravidelné řazení vnitrostátních osobních a k nim návazných soupravových vlaků v jednotlivých dnech týdne; pro dny s atypickými přechody souprav (svátky, vánoční a novoroční období) se ve smyslu předpisu ČD D 4 vydává samostatná prováděcí příloha.

Pro řazení, označování, čištění a vytápění vozů a souprav vlaků platí ustanovení příslušných předpisů ČD (např. D 2, KC 1, D 21, V 1, apod.).

Za sestavu vlaku zodpovídá výchozí stanice; na její zaměstnance se tedy vztahují všechny příslušné povinnosti vyplývající z mimořádného řazení vlaku (zpravení nácestných stanic o změně řazení, náhradní nálepky, přeznačení vozové třídy, atp.).

Zpracované oběhy vozů a souprav v jednotlivých domovských stanicích a služebnách DKV jsou zapracovány do konkrétního řazení vlaků a jsou číslovány dle určených zásad.

Význam jednotlivých sloupců a způsob zápisu

První řádek hlavičky:

Druh a číslo vlaku	Výchozí ŽST (odj.) - Cílová ŽST (prij.)	
--------------------	---	--

- sloupec 1: Druh a číslo vlaku
- udává číslo daného vlaku v lomeném tvaru, jede-li pod stejným číslem v celém úseku, je druhé číslo lomení shodné s prvním
- sloupec 2: Výchozí a cílová ŽST
- udává výchozí a cílovou stanici daného vlaku
- sloupec 3: Neobsazeno

Druhý řádek hlavičky

	Omezení jízdy vlaku (popis)	
--	-----------------------------	--

- sloupec 1: Neobsazeno
- sloupec 2: Omezení jízdy vlaku
- udává přesné omezení jízdy daného vlaku v jednotlivých úsecích
- sloupec 3: Neobsazeno

Třetí řádek hlavičky

Omezení objektu	Řada HV - SV	Od vl.	Omezení přechodu	Objekt jede z ŽST - objekt jede do ŽST	Na vl.	Omezení přechodu	PJ (DS)	Číslo oběhu
-----------------	--------------	--------	------------------	--	--------	------------------	---------	-------------

- sloupec 1: Omezení objektu
- udává hrubé omezení jízdy daného objektu vlaku, popř. zkratku období, pro které omezení platí; bližší vysvětlení této zkratky je uvedeno pod tabulkou příslušné série vlaků, kterých se zkratka týká.
- sloupec 2: Řada HV - SV
- udává popis objektu daného vlaku
- sloupec 3: Od vl.
- udává vlak, od kterého objekt na daný vlak přechází
- sloupec 4: Omezení přechodu
- udává hrubé omezení přechodu objektu předchozího vlaku
- sloupec 5: Objekt jede z ŽST - objekt jede do ŽST
- udává směrovku jednotlivých objektů daného vlaku, jsou-li řazeny přímé vozy, může být toto označeno ŽST v závorce

- sloupec 6: Na vl.
- udává vlak, na který objekt z daného vlaku přechází
- sloupec 7: Omezení přechodu
- udává hrubé omezení přechodu objektu následujícího vlaku
- sloupec 8: PJ(DS)
- udává zkratku PJ příslušného DKV nebo DS, která uvedený objekt vystavuje
- sloupec 9: Číslo oběhu
- je-li uvedeno, udává číslo oběhu, ve kterém je uvedený objekt veden

ŘAZENÍ VLAKŮ