

# ČESKÉ DRÁHY

JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU

## **3. změna OBSLUHOVACÍHO ŘÁDU**

pro závorářské stanoviště na širé trati

# JABLONECKÉ PASEKY

Účinnost od: 01. května 2006

\_\_\_\_\_  
Dopravní kontrolor:

Schválil: č.j.: 527 / 2006 – S dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Vrchní přednosta UŽST:

Počet stran: 7 (sedm)

Změna OŘ se týká čl. Rozdělovník, 1, 3, 4, 5, 9, 13, 14 – drobné úpravy. Změnu OŘ proveďte výměnou listů č. 2 – 5, 5a, 5b, 5c. Titulní list původního OŘ a titulní list 1. a 2. změny OŘ ponechte u OŘ. Provedení změny запиšte do části „Záznam o změnách“ OŘ a vezměte na vědomí v příloze 19 SR. Telefonní čísla doplňte tužkou a případné změny aktualizujte.

# ZÁZNAM O ZMĚNÁCH

Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je obsluhovací řád uložen.

ČÍSLO ZMĚNY Č.j.	ÚČINNOST OD	TÝKÁ SE USTANOVENÍ ČLÁNKU, PŘÍLOH	OPRAVIL	DNE	PODPIS
1 č. j. ZDD 15/04 – 11/2	08.02.2004	1, 4, 14	zapracováno		
2 č. j. ZDD 465./04 – 11/2	12.12.2004	všech článků	zapracováno		
3. ZDD 527 / 2006 - S	01.05. 2006	1, 3, 4, 5, 9, 13, 14.			

## ROZDĚLOVNÍK

RCP Česká Třebová.....	1 ks
UŽST Liberec .....	12 ks
DKV Ústí nad Labem .....	2 ks
SDC Liberec .....	2 ks
záloha .....	2 ks

---

**CELKEM .....** 19 ks

## C. HRADLA, HLÁSKY, ZÁVORÁŘSKÁ STANOVIŠTĚ NA ŠIRÉ TRATI

### 1. Umístění hradla, hlásky, závorářského stanoviště

- Závorářské stanoviště **Jablonecké Paseky** leží na jednokolejně trati Liberec – Tanvald v km 16,346.
- Sousedními dopravními jsou stanice Jablonec nad Nisou a Smržovka.
- Závorářské stanoviště je přiděleno UŽST Liberec. Sídlem vrchního přednosty uzlové železniční stanice je stanice Liberec.
- Pracovní zařazení vedoucích zaměstnanců uzlové ŽST pověřených výkonem kontrolní činnosti: kromě vrchního přednosty UŽST a dopravního náměstka jsou pověřeni kontrolou nebo dozorem nad výkonem dopravní služby:
  1. přednosta stanice;
  2. přepravní náměstek;
  3. dozorčí provozu;
  4. dozorčí přepravy;
  5. vedoucí technické skupiny;
  6. IŽD TS;
  7. technolog;
  8. vedoucí referent ÚKŘaB.

### 3. Přejezdové zabezpečovací zařízení

- Závorář Jablonecké Paseky obsluhuje PZM 2 v km 16,368. Obsluha PZM 2 v km 16,368 je v souladu s ustanovením předpisů ČD Z2 a ČD D2. Kontrolní stanoviště je bezprostředně u závor.  
Počet otáček nutných k uzavření PZZ – 18 otáček. Pohon je opatřen zámkem s typem klíče č. 11. Náhradní klíč v zabezpečené obálce u závoráře, záložní ve skříňce náhradních klíčů v ŽST Jablonec nad Nisou.
- Závorář Jablonecké Paseky otevře přejezd v km 16,368 až se přesvědčí, že vlak nebo PMD od Smržovky dojel celý s předepsanou koncovou návěstí. Při jízdě vlaku nebo PMD od Jablonce n. N. zjistí závorář pohledem, že vlak nebo PMD uvolnil přejezd v km 16,368.
- Při jízdě na dráhu - vlečku „Výtopna Paseky“ závorář provádí obsluhu závor v km 16,368 dle pokynů vedoucího posunové čety (strojvedoucího).  
Obsluha PZM 2 v km 16,368 je v souladu s ustanovením předpisů ČD Z 2 a ČD D 2.
- V době, kdy není obsazeno závorářské stanoviště Jablonecké Paseky, ze kterého se obsluhuje mechanické přejezdové zabezpečovací zařízení v km 16,368 mezi stanicemi Jablonec nad Nisou a Smržovka, zůstávají závory otevřeny a jejich pohon je mechanicky zabezpečen proti zneužití. Zabezpečení pohonu provede závorář uzamčením a ohlásí je před ukončením služby oběma výpravčím.



- Poruchy telekomunikačního zařízení se hlásí výpravčímu stanice Jablonec nad Nisou.
- Služební mobilní telefon má přidělen vrchní přednosta UŽST, dopravní a přepravní náměstek, traťový výpravčí ŽST Liberec, výpravčí ŽST Tanvald a MT určen pro nehodovou pohotovost vedoucích zaměstnanců UŽST.
- Volací čísla jednotlivých účastníků Provozní sítě ČD jsou uvedena v telefonním seznamu UŽST Liberec.
- Používání zkrácených názvů stanic při dopravních hovorech, hlášeních a zprávách a zkratkách v dopravní dokumentaci je povoleno dle tabulky.

Název stanice, dopravní, stanoviště	Zkrácený název	Zkratka
Liberec		Lr
Liberec - Rochlice	Rochlice	Ro
Vesec u Liberce	Vesec	Vt
Vratislavice nad Nisou	Vratislavice	Vr
Proseč nad Nisou	Proseč	P
Jablonec nad Nisou dolní nádraží	Jablonec dolní	Jd
Jablonec nad Nisou	Jablonec	Ja
Nová Ves nad Nisou	Nová Ves	Nv
Jablonecké Paseky	Paseky	Jp
Lučany nad Nisou	Lučany	Lu
Smržovka		Sm
Smržovka střed		Sms
Smržovka dolní nádraží	Smržovka dolní	Sd
Tanvald zastávka		Taz
Tanvald		Ta

## 5. Elektrické zařízení

- Osvětlení nákladiště, popis a způsob obsluhy a údržby: Osvětlení je elektrické, výbojkové. Ovládací prvky jsou v rozváděči RV2 umístěném na venkovní zdi budovy. Elektrické osvětlení nástupiště je ovládáno fotobuňkou a část je veřejné.
- Umístění osvětlovacích těles, obsluha:
  - na nástupišti : 2 ks perónní stožár
  - na budově: 1 ks svítidlo výbojkové  
2 ks svítidlo žárovkové nad nápisem
- Nouzové osvětlení: Ve služební místnosti je 1 akumulátorová svítilna. Za její použitelnost odpovídá závorář.
- Provádění a způsob údržby osvětlení nákladiště: Zařízení elektrického osvětlení udržuje SDC Liberec - Správa elektrotechniky a energetiky. V mimopracovní době provádí odstraňování poruch elektromontér domácí pohotovosti, jehož avizování se zajišťuje prostřednictvím telefonického operátora SDC Liberec. Čištění a výměnu světelných zdrojů zajišťuje SDC Liberec - Správa elektrotechniky a energetiky a uživatel v souladu s ustanovením předpisu 11/85 – PMR.
- Nebezpečná místa ve vztahu k elektrickému zařízení. Vzhledem k tomu, že na trati Liberec - Harrachov není elektrická trakce, nenacházejí se zde nebezpečná místa ve vztahu k elektrickému zařízení. Při VSDZ osvětlení ovládané z rozvaděče vypne.

## 6. Nástupiště

U koleje je zvýšené nástupiště s pevnou hranou (bezbariérový přístup) dlouhé 77 m.

## 7. Přístupové cesty

Zaměstnanci použijí příchodu od veřejné komunikace přes nástupiště do služební místnosti.

## 8. Opatření při úrazech

- Skříňka první pomoci je umístěna ve služební místnosti.
- Lékařská pomoc se požaduje telefonicky na č. 155 anebo prostřednictvím výpravčího stanice Jablonec nad Nisou.
- Orientační plán záchranné služby se nachází ve služební místnosti.

## 9. Opatření při požáru a havárii

Ve služební místnosti je 1 práškový hasicí přístroj.

Při požáru se postupuje podle Požárních poplachových směrnic vyvěšených ve služební místnosti.

Při požáru na zastávce Jablonecké Paseky v o l e j t e :

Traťovým telefonem výpravčího sousední stanice, popř. přímo HZS ČD Liberec. V hlášení uveďte: kdo volá, kde hoří, co hoří. Povinnost hlásit požár má každá osoba, která požár zpozoruje.

**Každý kdo zpozoruje požár**, který může uhasit, je povinen neprodleně tak učinit použitím všech prostředků, které jsou po ruce a případ ihned oznámit na telefonní čísla uvedená v předchozím odstavci. Nestačí-li svými silami a prostředky na zdolání požáru sám, vyvolá poplach na uvedená čísla a do doby než přijde pomoc učiní vše, aby nedošlo k rozšíření požáru.

**Způsob vyhlášení poplachu: ústně voláním "H O Ř Í" a udáním místa požáru.**

**Povinnost po vyhlášení poplachu:**

Při požáru je povinnost zařídít vypnutí elektrického proudu v celém ohroženém úseku.

Po vypnutí elektrického proudu zahájí zaměstnanec hašení požáru:

- Ručním hasicím přístrojem.
- Vodou až do příjezdu zásahové jednotky. Podřizují se pak veliteli zásahu. Ostatní občané, kteří neprovádějí hasební, nebo vyklizovací práce, opustí ohrožený objekt a shromáždí se na shromaždišti vedle budovy.

Sídla nejbližších železničních a veřejných hasičských sborů:

HS Liberec, tel. 150

Záchranný HS ČD Liberec, nádraží - tel. č. ČD 972 365 444, 972 365 040.

Při jiné havárii je nutno tuto ohlásit výpravčímu ŽST Jablonce nad Nisou, který učiní příslušná opatření podle Havarijního plánu.

## 10. Zajištění místnosti při opuštění pracoviště

- Závorář před trvalým opuštěním pracoviště zamkne oboje vstupní dveře do služební místnosti a uzavře a uzamkne mříže.

(Při obsluze závor dveře pouze uzavře)

- Souhlas k opuštění pracoviště si závorář vyžádá od obou výpravčích stanic Jablonec n.N. a Smržovka.

## 11. Vzory odevzdávky dopravní služby

Závoráři odevzdávají dopravní službu osobně, ústně a písemně (nebo jen písemně dle stanoveného Rozvrhu služby) v knize Odevzdávka dopravní služby.

Odevzdávka dopravní služby dne .....	
1.	Vlaky zavedené : .....
2.	Vlaky odřeknuté : .....
3.	Nedojely vlaky a jejich zpoždění : .....
4.	Ohlášené předvídané odjezdy vlaků : .....
5.	Jízdy PMD (neukončen PMD) : .....
7.	Náskok : .....
8.	Výluky : .....
9.	Vypnutí zabezpečovacího zařízení: .....
11.	Stav telekomunikačního zařízení : .....
O12.	Stav PZZ, včetně bezpečnostních závěrů : .....
O15.	Náhradní klíče a klíč od PZM: .....
16.	Jiné důležité údaje týkající se výkonu dopravní služby : .....
O17.	Pomůcky k výkonu dopravní služby dle přílohy č. 1 k ČD D 2 a přiděl návěstidel dle seznamu odevzdávám v provozuschopném stavu na svých místech.
18.	Různé : Inventář dle seznamu:..... .....
Službu odevzdal:.....v.....hodin převzal .....	
Službu ukončil: ..... dne: ..... v ..... hodin nastoupil .....*)	
Kontrola : .....	

Vysvětlivky:

\*) Při nástupu závoráře na neobsazené pracoviště se uvede den, čas a podpis skutečného převzetí služby.

O = o správnosti takto označených údajů je zaměstnanec přejímající dopravní službu povinen se přesvědčit před převzetím služby

### **13. Hlášení předvídaného odjezdu**

- Závorářům Jablonecké Paseky hlásí telefonicky předvídaný odjezd výpravčí stanice Jablonec nad Nisou a výpravčí stanice Smržovka.
- Hlášení předvídaného odjezdu se uskutečňuje nabídkou a přijetím nebo samostatným hlášením.

### **14. Opatření vzhledem k místním poměrům**

- Ve služební místnosti závoráře je umístěno zabezpečovací zařízení – kolejová deska s elektromagnetickým zámekem EZ. Zabezpečovací zařízení je zahrnuto do ovládacího systému DOZ REMOTE 98 stanice Jablonec nad Nisou. Způsob obsluhy zabezpečovacího zařízení je uveden v PPR pro dráhu – vlečku Výtopna Paseky.
- Závorář provádí odbavování cestujících a zavazadel.
- Pro pracovní zařazení závoráře s prodejem jízdenek nz Jablonecké Paseky je pro samostatný výkon služby požadovaná nejkratší doba pro seznámení se ZDD, poznání místních (obchůzkou) poměrů, včetně obsluhy telekomunikačního a zabezpečovacího zařízení, jedna denní a jedna noční směna.
- Seznam pomůcek k výkonu dopravní služby a seznam návěstních pomůcek na pracovišti: dle vlastního opatření vrchního přednosty UŽST.
- Náhradní klíče od služební místnosti a uzamčené místnosti (čekárny) zastávky jsou uloženy v uzamčené skřínce, která je umístěna v dopravní kanceláři ŽST Jablonec nad Nisou (další klíč od služební místnosti zastávky je uložen v zasklené skřínce u výpravčího osobního nádraží ŽST Liberec).
- Výpravčí Jablonec nad Nisou oznamuje změny ve vlakové dopravě ve stanovených dobách a při nástupu na pracoviště závoráři Jablonecké Paseky dle SŘ Jablonec nad Nisou.

Zkoušky způsobilosti závoráře:

- Z obsluhy telekomunikačního a zabezpečovacího zařízení – obsluha PZM.

Rozsah znalostí TNP závoráře:

- Návod na obsluhu plynového kotle
- Předpis ČD Z 2 příloha č. 1

Odborné zkoušky závoráře:

D – 01, D - 40, O – 05

Závorář má znalost přílohy SŘ č.: 4 (Přípojový provozní řád), 26 (Zařízení v přepravním provozu), 29 (TTP a STPÚ), 30A. (Manipulace s hotovostí a dalšími hodnotami svěřenými k vyúčtování), 40 (Rozkazy o výluce služby dopravních zaměstnanců), 48 (Opatření pro práci v zimě) jako samostatné přílohy OŘ.