



České dráhy

JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU

OBSLUHOVACÍ ŘÁD
PRO HLÁSKU
JIŘETÍN POD JEDLOVOU

Účinnost od 1. 7. 2002

Ivan Hrdlička v.r.

.....
přednosta stanice

Václav Červenka v.r.

.....
dopravní kontrolor

Schválil: č.j. 1790/2002-S dne 17. 6. 2002

Ing. Jiří Kolář Ph. D.

.....
Ředitel OPR Ústí nad Labem

Počet stran: 8

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH ¹⁾

Číslo změny	Účinnost od	Týká se ustanovení článku	Opravil		Poznámky (č. j., pod kterým byla změna schválena)
			dne	podpis	
1	2	3	4	5	6
1	14. 12. 2003	Rozsah znalostí, čl. 4, 8, 9, 10, 14			3310/2003-S
2	30. 04. 2004	Rozsah znalostí, čl. 1, 14			1119/2004-S
3	08. 05. 2006	Rozsah znalostí, čl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 14			506/2006

¹⁾ Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je staniční řád uložen.

Rozdělovník OŘ

Pořadové číslo	Čistopis / opis	Počet	Místo uložení (org. jednotka, pracoviště)	Poznámka
1	2	3	4	5
1	čistopis	1	ŽST Rumburk - originály SŘ	
2	opis	1	ČD RCP Ústí n. L. - skupina 11/14-1	tištěný opis
3	opis	1	SDC Ústí nad Labem	elektronická verze
4	opis	1	DKV Ústí nad Labem	elektronická verze
5	opis	1	HI Jiřetín pod Jedlovou - služební místnost	tištěný opis
6	opis	1	ŽST Rybníště - Příloha č. 3 SŘ	tištěný opis
7	opis	1	ŽST Dolní Podluží - Příloha č. 3 SŘ	tištěný opis
8	opis	1	ŽST Varnsdorf - Příloha č. 3 SŘ	tištěný opis
9				
10				

ROZSAH ZNALOSTÍ

Pracovní zařazení	Znalost
1	2
vrchní přednosta UŽST, náměstek vrchního přednosta UŽST, IŽD, dozorčí, systémový inženýr	úplná
výpravčí sousedních stanic	úplná
hláskář	úplná
komandující, obsluha vlaku	čl. 1, 4, 6, 7, 8, 9, 14
posunová četa	čl. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 14
ostatní zaměstnanci UŽST Rumburk: odborný ekonom, personalista, skladový referent, skladník, nákladní pokladník	čl. 1, 4, 7, 8, 9, 14
strojvedoucí a vozmistr DKV	čl. 1, 3, 4, 7, 8, 9
Řidič drážního speciálního hnacího vozidla SHV Řidič drážního speciálního vozidla – traťový strojník	čl. 1, 3, 4, 7, 8, 9
Vedoucí posunu – zaměstnanec pro řízení sledu Člen obsluhy nákladních vlaků – posunové čety	čl. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9
Zaměstnanci SSZT, ST, SEE	čl. 2, 3, 4, 8

C. HRADLA, HLÁSKY, ZÁVORÁŘSKÁ STANOVIŠTĚ NA ŠIRÉ TRATI

1. Umístění hradla, hlásky, závorářského stanoviště

Hláška **JIŘETÍN POD JEDLOVOU** leží

- v km **5,027** mezi stanicemi Rybníště a Dolní Podluží v trati Rybníště - Varnsdorf;
- Sousední dopravní a stanoviště: Zv Horní Podluží v km 3,310
ŽST Dolní Podluží v km 8,290
- Hláška je přidělena Uzlové železniční stanici Rumburk, která je i sídlem vrchního přednosty UŽST.
- Kontrolní činnost v celém atrakčním obvodu Uzlové ŽST Rumburk vykonává vrchní přednost uzlové ŽST, náměstek vrchního přednosty UŽST, dozorcí, inženýr železniční dopravy a systémový inženýr. Všichni jmenovaní jsou vedoucími zaměstnanci UŽST Rumburk. Povinnosti vedoucích zaměstnanců vyplývají z ustanovení příslušných předpisů.

2. Traťové zabezpečovací zařízení

Mezistaniční úsek Rybníště - Dolní Podluží není zabezpečen traťovým zabezpečovacím zařízením - jízdy vlaků a PMD se zabezpečují telefonickým dorozumíváním. Dle TNŽ 34 2620 se jedná o zabezpečovací zařízení 1. kategorie.

Hlavní návěstidla a jejich předvěsti

Návěstidlo, druh a označení	Poloha v km	Odkud se obsluhuje	Rozsvícení	Poznámky
1	2	3	4	5
oddílové „Lo“	4,823	hláška Jiřetín pod Jedl. hláškař	světelné, den i noc	
oddílové „So“	5,320	hláška Jiřetín pod Jedl. hláškař	světelné, den i noc	
předvěst „Př-Lo“	3,998	hláška Jiřetín pod Jedl. hláškař	světelné, den i noc	předvěst k návěstidlu „Lo“
předvěst „Př-So“	6,020	hláška Jiřetín pod Jedl. hláškař	světelné, den i noc	předvěst k návěstidlu „So“

3. Přejezdové zabezpečovací zařízení

Poznámky:

JOP - jednotné obslužné pracoviště

Poloha (km)	Druh komunikace	Typ a kategorie PZZ	Poznámka
1	2	3	4
Název sousední stanice: Rybniště km 0.000 (= 80.087)			
0.566	II	PZS 3SBI typ VÚD	Ovládací obvody km 0,110-1,102. Kontrolní stanoviště PZZ v dopravní kanceláři ŽST Rybniště. Obsluha - automaticky jízdou železničního kolejového vozidla.
3.050	IV	PZM 1	Obsluha ruční závorář Zv Horní Podluží, společný pohon s PZM 3,213
3.213	IV	PZM 1	Obsluha ruční závorář Zv Horní Podluží, společný pohon s PZM 3,050
Zastávka: Zv Horní Podluží km 3.310			
3.375	IV	PZM 1	Obsluha ruční závorář Zv Horní Podluží
4.890	I	PZS 1SNI typ SSSR	Obsluha ruční hláskářem Jiřetín pod Jedlovou. Závislost na oddílových návěstidlech „Lo“ a „So“. Kontrolní stanoviště PZZ je ve služební místnost hlásky Jiřetín pod Jedlovou.
Hláska: Jiřetín pod Jedlovou km 5.027			
5.164	IV	PZM 1	Obsluha ruční hláskářem Jiřetín pod Jedlovou. Závislost na oddílových návěstidlech „Lo“ a „So“. Kontrolní stanoviště PZZ je ve služební místnost hláskář Jiřetín pod Jedlovou.
7.767	II	PZS 1SNI typ SSSR	Obsluha - ruční tlačítkem ŽST Dolní Podluží. Závislost na hlavních návěstidlech „L“ a „SR“. Kontrolní stanoviště PZZ je v dopravní kanceláři ŽST Dolní Podluží.
Název sousední stanice: Dolní Podluží km 8.290			
8.727	II	PZS 3SNLI typ AŽD 71	Obsluha střídavé, při vjezdu automaticky jízdou železničního kolejového vozidla, při odjezdu tlačítkem ŽST Dolní Podluží. Ovládací obvody km 8,548-9,365. Závislost na hlavních návěstidlech „S“ a „LV“. Kontrolní stanoviště PZZ je v dopravní kanceláři ŽST Dolní Podluží.
9.374	III	PZS 3ZBLI typ AŽD 71	Obsluha automaticky jízdou železničního kolejového vozidla. Ovládací obvody km 8,548-10,271. Kontrolní stanoviště PZZ je v dopravní kanceláři ŽST Dolní Podluží a na JOP ŽST Varnsdorf.
9.562	IV	PZS 3SBI typ AŽD 71	Obsluha automaticky jízdou železničního kolejového vozidla. Ovládací obvody km 8,548-10,271. Kontrolní stanoviště PZZ je v dopravní kanceláři ŽST Dolní Podluží a na JOP ŽST Varnsdorf.
9.980	IV	PZS 3SBI typ AŽD 71	Obsluha automaticky jízdou železničního kolejového vozidla. Ovládací obvody km 9,365-10,576. Kontrolní stanoviště PZZ je v dopravní kanceláři ŽST Dolní Podluží a na JOP ŽST Varnsdorf.
Název sousední stanice: Varnsdorf km 11.047 (= 10.098)			

V případě dovolení jízdy vlaku jiným způsobem než návštějí dovolující jízdu (kromě jízdy na PN), musí hláskář PZS v km 4,890 uzavřít ručně tlačítkem nebo je nutno zpravit vlak písemným rozkazem o neúčinkování přejezdu dle příslušných ustanovení předpisu ČD D2.

4. Telekomunikační zařízení

traťový telefonní okruh

- v mezistaničním úseku Rybniště - Dolní Podluží (během výluky služby výpravčího v ŽST Dolní Podluží = Rybniště - Varnsdorf)

hláskové okruhy

- mezi ŽST Rybniště a hláskou Jiřetín pod Jedlovou
- mezi hláskou Jiřetín pod Jedlovou a ŽST Varnsdorf

účastnické telefonní okruhy

- automatická ústředna

V případě poruchy hláskového, traťového příp. účastnického telefonního spojení hláskář použije mimodrážní spojení.

Dopravna, stanoviště	Místní telefonní síť ČD (Ústecký kraj)	Spojení z jiné ústředny ČD, příp. telefonní sítě mimo ČD	Služební mobilní telefon
ŽST Dolní Podluží	35 053	972 435 053	
ŽST Rybniště	34 625	972 434 625	724 807 483
ŽST Varnsdorf	35 045, 35 011	972 435 045, 972 435 011	724 807 485
Hláska Jiřetín pod Jedlovou	35 056	972 435 056	
Zv Horní Podluží	35 052	972 435 052	

5. Elektrické zařízení

Osvětlení vnitřních a venkovních železničních prostranství, prostor pro cestující na hlásce Jiřetín pod Jedlovou je výbojkové a zářivkové.

Počet a umístění osvětlovacích zařízení:

- 3 stožáry „JŽ“ podél složiště s výbojkovými tělesy (250 W)
- 2 výbojkové výložníky na boku skladiště (250 W)
- 6 stožárků podél nástupiště (150 W)
- 1 výbojkový výložník na střeše krytého nástupiště (250 W)
- 5 výbojek (80 W) pod střechou nástupiště
- 1 osvětlovací žárovkové těleso (60 W) v čekárně pro cestující

Rozvaděč pro ovládání osvětlení je umístěn ve služební místnosti. Na rozvaděči jsou umístěny i jističe pro tyto obvody.

Rozvaděč obsluhuje hláskář Jiřetín pod Jedlovou dle časového plánu osvětlování.

Elektrické zařízení v obvodu hlásky Jiřetín pod Jedlovou udržují zaměstnanci SDC Ústí nad Labem – obvodová elektrodílna Rybniště služ. tel. č. **34473**.

6. Nástupiště

U koleje číslo 1 je nástupiště s pevnou hranou v délce 80 metrů

7. Přístupové cesty

Přístupová cesta pro zaměstnance hlásky je stanovena stezkou vlevo od nástupiště na místní komunikaci.

8. Opatření při úrazech

Na hlásce Jiřetín pod Jedlovou je umístěna skříňka první pomoci.

Přehled zdravotnických zařízení:

záchranná služba

nemocnice Rumburk

železniční lékař Rumburk

telefon 155

412 332 551, 412 332 552

412 333 056

9. Opatření při požáru a havárii

Umístění ručních hasících přístrojů

⇒ zádveří - 1x sněhový, 1x práškový

Hasičské útvary

⇒ tísňové volání - tel. č. **150**

⇒ Rybniště - tel. **412 381 112**

⇒ Varnsdorf - tel. **412 372 150, 412 372 222, 412 372 221**

⇒ Železniční hasičský útvar Liberec: služ. tel. **972 365 058**

10. Zajištění služební místnosti při opuštění pracoviště

Služební místnost, pokud není pod dozorem, musí při opuštění pracoviště hláškař uzamknout.
Souhlas k opuštění pracoviště si hláškař musí vyžádat alespoň od jednoho výpravčího sousední stanice.

11. Vzor odevzdávky dopravní služby

Údaje odevzdávky služby	Hláškař
1	2
1. Vlaky zavedené	/
2. Vlaky odřeknuté	/
<input type="checkbox"/> 3. Nedožely vlaky a jejich zpoždění	/
4. Ohlášené předvídané odjezdy vlaků	/
5. Jízdy PMD	/
<input type="checkbox"/> 6. Nedošly odhlášky	/
7. Náskok	/
8. Výluky	/
<input type="checkbox"/> 9. Vypnutí zabezpečovacího zařízení	/
<input type="checkbox"/> 10. Stav zabezpečovacího zařízení včetně plomb na šňůrce a čísel počítačů	/
<input type="checkbox"/> 11. Stav telekomunikačního zařízení	/
<input type="checkbox"/> 12. Stav PZZ, včetně bezpečnostních závěrů	/
<input type="checkbox"/> 13. Náhradní klíče a klíček od skříňky	/
<input type="checkbox"/> 14. Jiné důležité údaje týkající se výkonu dopravní služby	/
<input type="checkbox"/> 15. Pomůcky k výkonu dopravní služby	/
16. Různé	/

„O“ - o těchto údajích je zaměstnanec přejímající dopravní službu se povinen vždy předsvědčit

13. Hlášení předvídaného odjezdu

Předvídaný odjezd může v ŽST Rybníště, Dolní Podluží, Varnsdorf ohlašovat a přijímat pouze výpravčí.

Předvídaný odjezd ohlašuje výpravčí ŽST Rybníště výpravčímu ŽST Dolní Podluží (během výluky služby výpravčího v Dolním Podluží dozorcí výhybek Dolní Podluží) a výpravčímu ŽST Varnsdorf, závoráři Horní Podluží a hláškaři Jiřetín pod Jedlovou nabídkou vlaku. V opačném směru ohlašuje předvídaný odjezd nabídkou vlaku výpravčí ŽST Varnsdorf.

14. Opatření vzhledem k místním poměrům

Rozsah znalostí předpisu ČD Z 2 - příl. č. 1 čl. 12-24; příl. č. 3

Nejkratší doba pro poznání místních poměrů - 2 směny.

Jiřetín pod Jedlovou je zastávka s výpravním oprávněním pro cestující a cestovní zavazadla.

Zařízení v přepravním provozu

Řízením a kontrolou osobní přepravy jsou pověřeni vrchní přednosta uzlové železniční stanice, náměstek vrchního přednosty UŽST, dozorčí. Jejich povinnosti vyplývají z platných předpisů, pracovního zařazení a pracovní smlouvy.

Popis základního vybavení pro potřeby osobní přepravy

- **Informace pro cestující** - na nástupišti jsou umístěny vývěsní jízdní řády, prosklené skříňky s informačními vývěskami; vývěsky dodává a kontroluje dozorčí Varnsdorf, za jejich aktuálnost zodpovídá hláškař. Informace o vlakových spojích podává hláškař.

- **Osobní pokladna** - v čekárně je umístěno okénko výdejny jízdenek, v případě uzavření čekárny dle závazného režimu je možno použít krytého nástupiště. Odbavování cestujících je zajišťováno pouze psanými jízdenkami. Objednávka místenek je prováděna telefonicky pomocí výpočetní techniky typu UNIPOK ve stanicích Rybniště, Varnsdorf, příp. Rumburk.
- **Reklama z osobní přepravy** - zápisy a šetření týkající se reklamaci z osobní přepravy provádí hláskář ve službě.
- **„Kniha přání a stížností“** - je uložena ve služební místnosti; případné zápisy hláskář oznámí dozorčímu Varnsdorf k zaevidování na pracoviště sekretariátu vrchního přednosty UŽST Rumburk. Odpovědnost za sledování má dozorčí, vyřizuje náměstek VP UŽST.
- **Nalezené věci** - odevzdávají se hláskáři do služební místnosti, pro manipulaci s nalezenými věcmi platí opatření dle předpisu ČD KC 1.
- **Úklid veřejných prostor** - za úklid čekárny, nástupiště a přístupových cest odpovídá hláskář. Úklid vestibulu, přístupových cest a nástupišť provádí hláskář nejméně 1 x denně ve vhodné vlakové přestávce.

Telefonní čísla pracovišť v osobní přepravě

- | | |
|--|----------------|
| • dozorčí Varnsdorf | (972 4) 35 043 |
| • osobní pokladník / operátor Rybniště | (972 4) 34 256 |
| • skladník přepravy Rybniště | (972 4) 34 254 |
| • hradlař-hláskář Jiřetín pod Jedlovou | (972 4) 35 056 |
| • závorář Horní Podluží | (972 4) 35 052 |
| • výběrčí tržeb Rumburk | (972 4) 34 488 |
| • nákladní pokladna Rybniště | (972 4) 34 470 |
| • sekretariát Vrchního přednosty UŽST | (972 4) 34 491 |

Vodovody a hydranty

Vodovod s pitnou vodou a odpadem je zaveden ve všech provozních místnostech hlásky.

Plyn

K budově je zřízen přívod zemního plynu - zatím nevyužito.

Poruchy

Podle druhu hlásit buď SDC Ústí nad Labem - Elektrodílna Rybniště tel. č. **34 473** nebo Stavební okrsek (SBBH) tel. č. **34 485**.