



České dráhy, a.s.
Uzlová železniční stanice Děčín
Třída Čs. mládeže 89/4, 405 02 Děčín IV

2. změna staničního řádu ŽST Mlýny

Účinnost změny č. 2 od: 15.8.2006

Změna se týká článku č.: 32

Změna se provede výměnou stránek: 10/11

Václav Červenka v.r.

.....

Dopravní kontrolor

1589/06

9.8.2006

Schválil: č.j. dne

v.z. Ing. Miloš Farkaš v.r.

.....

Vrchní přednosta UŽST Děčín

31C. Přejezdová zabezpečovací zařízení

Poloha (km)	Druh komunikace	Typ a kateg. PZZ	Poznámka
1	2	3	4
Název sousední stanice: Česká Kamenice			
27,393	silnice IV. tř.	PZM 1	Uzavřeny v základní poloze, společný pohon s PZM v km 27,777. Obsluhuje signalista St. 3 ŽST Č. Kamenice.
27,777	silnice IV. tř.	PZM 1	Uzavřeny v základní poloze, společný pohon s PZM v km 27,393. Obsluhuje signalista St. 3 ŽST Č. Kamenice.
28,624	silnice IV. tř.	PZM 2	Uzamčeny, uzavřeny v základní poloze, otevírá podle potřeby SDC Ústí nad Labem.
29,380	silnice IV. tř.	PZM 2	Uzamčeny, uzavřeny v základní poloze, otevírá podle potřeby SDC Ústí nad Labem.
29,565	silnice IV. tř.	PZM 2	Uzamčeny, uzavřeny v základní poloze, otevírá podle potřeby SDC Ústí nad Labem.
30,265	silnice IV. tř.	PZM 2	Uzamčeny, uzavřeny v základní poloze, otevírá podle potřeby SDC Ústí nad Labem.
30,518	silnice IV. tř.	PZM 2	Uzamčeny, uzavřeny v základní poloze, otevírá podle potřeby SDC Ústí nad Labem.
31,064	silnice IV. tř.	PZM 1	Uzavřeny v základní poloze. Otevírá výpravčí ŽST Mlýny.
Název vlastní stanice: Mlýny			
32,098	silnice IV. tř.	PZS 3ZNIL SSSR	Obsluhuje výpravčí ŽST Mlýny. Závislé na vjezdových a odjezdových návěstidlech. Nelze nouzově otevřít.
32,298	silnice IV. tř.	PZM 1	Obsluhuje výpravčí ŽST Mlýny.
32,434	silnice IV. tř.	Výstražné kříže	
32,557	silnice IV. tř.	PZM 1	Obsluhuje výpravčí ŽST Mlýny.
33,050	silnice IV. tř.	Výstražné kříže	
33,224	silnice IV. tř.	Výstražné kříže	
33,880	silnice IV. tř.	Výstražné kříže	
34,503	silnice II. třídy	PZM 1	Obsluhuje závorář Zv Kytlice.
34,830	silnice IV. tř.	PZM 1	Obsluhuje závorář Zv Kytlice.
34,865	silnice IV. tř.	PZM 2	Uzamčeny, uzavřeny v základní poloze, otevírá podle potřeby SDC Ústí nad Labem.
36,988	silnice IV. tř.	PZM 2	Uzamčeny, uzavřeny v základní poloze, otevírá podle potřeby SDC Ústí nad Labem.
37,215	silnice IV. tř.	PZM 2	Uzamčeny, uzavřeny v základní poloze, otevírá podle potřeby SDC Ústí nad Labem.
37,870	silnice IV. tř.	PZM 2	Uzamčeny, uzavřeny v základní poloze, otevírá dle potřeby SDC Ústí nad Labem.
38,227	silnice III. tř.	PZS 3SBI VUD	Ovládací prvky km 37,623 a 38,913. Kontrola v ŽST Jedlová. Nelze nouzově otevřít.
39,670	silnice IV. tř.	PZM 2	Uzamčeny, uzavřeny v základní poloze, otevírá podle potřeby SDC Ústí nad Labem.
Název sousední stanice: Jedlová			

32. Seznam hlavních návěstidel a jejich předvěstí. Seznam ostatních nepřenosičných návěstidel platných pro posun, indikátorů a návěstidel pro zkoušku brzdy.

Návěstidlo, druh a označení	Poloha v km	Odkud se obsluhuje	Rozsvíc ení	Poznámky
1	2	3	4	5
Předvěst Př L světelné	30,646	z DK (výpravčí)	D/N	
Vjezdové L světelné	31,346	z DK (výpravčí)	D/N	vzdálenost od krajní výhybky 220 m, opatřeno PN, přivolávací okruh
Označnick	31,396	ne	ne	od České Kamenice
Odjezdové S2 světelné	31,675	z DK (výpravčí)	D/N	zařízeno pro návěst „Posun dovolen”
Odjezdové S1 světelné	31,700	z DK (výpravčí)	D/N	zařízeno pro návěst „Posun dovolen”
Opakovací předvěst Opř L1 světelné	31,889	z DK (výpravčí)	D/N	k odjezdovému návěstidlu L1
Odjezdové L1 světelné	32,172	z DK (výpravčí)	D/N	platí pro odjezd z koleje č.1, platí pro vlaky i pro posun
Odjezdové L2 světelné	32,172	z DK (výpravčí)	D/N	platí pro odjezd z koleje č.2, platí pro vlaky i pro posun
Vjezdové S světelné	32,569	z DK (výpravčí)	D/N	vzdálenost od krajní výhybky 275 m, opatřeno PN, přivolávací okruh
Předvěst Př S světelné	33,286	z DK (výpravčí)	D/N	
Označnick	32,515		ne	od Jedlové
Seřaďovací mechanické	32,073		ne	na konci kusé koleje č. 3a
Seřaďovací mechanické	31,805		ne	na konci kusé koleje č. 3

Zkratka:

DK – dopravní kancelář

D – den

N - noc

