

OŘ – hlásky Čenkov – platí od 1.7.2002

**ČESKÉ DRÁHY**  
**JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU**

**OBSLUHOVACÍ ŘÁD**  
Pro hlásku  
**ČENKOV**

1. Změna

Účinnost od 1.2.2006



.....  
Vrchní přednosta UŽST

.....  
Dopravní kontrolor

Schválil: č.j. 001-006/2005-TO/V dne 28.12.05

Počet stran: 6

**ZÁZNAM O ZMĚNÁCH <sup>1)</sup>**

Číslo změny	Účinnost od	Týká se ustanovení článku	Opravit		Poznámky (č. j., pod kterým byla změna schválena)
			dne	podpis	
1	1.1.2006	1, 3	2.1.2006	Moláček	001-006/2005 – TO/V z 28.12.2005

<sup>1)</sup> Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je staniční řád uložen.

## C. HRADLA, HLÁSKY, ZÁVORÁŘSKÁ STANOVIŠTĚ NA ŠIRÉ TRATI

### 1. Umístění hradla, hlásky, závorářského stanoviště

Hlásky Čenkov leží v km 82,735 mezi stanicemi Bratkovice a Jince.

Sousední dopravní jsou stanice Bratkovice a Jince

Sídlem vrchního přednosty je UŽST Beroun, hlásky Čenkov je přidělena UŽST Beroun.

Pracovní zařazení vedoucích zaměstnanců UŽST Beroun pověřených výkonem kontrolní činnosti:

- náměstek VP pro dopravu
- náměstek VP pro přepravu
- dozorčí provozu
- dozorčí – kontrola tratí 520, 713, 715
- dozorčí – nákladní přeprava
- dozorčí – osobní přeprava

### 2. Traťové zabezpečovací zařízení

V úseku Bratkovice - Jince je ZZ 1. kategorie - tel. dorozumívání v obou směrech.

Mezistaniční úsek Bratkovice - Jince je rozdělen v km 82,735 hláskou Čenkov na traťové oddíly.

Seznam oddílových návěstidel a jejich předvěstí,

Návěstidlo, druh a označení	Poloha v km	Odkud se obsluhuje	Rozsvícení	Poznámky
1	2	3	4	5
PřSo Předvěst oddílového návěstidla So	82,098	hláskář HL.Čenkov	mechanické návěstidlo	-
Oddílové návěstidlo Lo	82,735	hláskář HL.Čenkov	mechanické návěstidlo petrolej	-
Oddílové návěstidlo So	82,880	hláskář HL.Čenkov	mechanické návěstidlo petrolej	-
PřSo Předvěst oddílového návěstidla Lo	83,385	hláskář HL.Čenkov	mechanické návěstidlo	-

### 3. Přejezdové zabezpečovací zařízení

<b>Poloha (km)</b>	<b>Druh komunikace</b>	<b>Typ a kateg. PZZ</b>	<b>Poznámka</b>
1	2	3	4
84,542	polní cesta	PZM 1	Obsluhuje sig. St 2 ŽST. Jince
<b>83,503</b>	<b>polní cesta</b>	<b>PZM jednodrátové</b>	<b>Uzamčen. Na požádání otevřít TO Lochovice</b>
<b>82,756</b>	<b>polní cesta</b>	<b>PZM 2</b>	<b>obsluhuje hláska Čenkov</b>
81,664	polní cesta	výstražné kříže	návěst 88a 81,919 81,409
81,098	silnice II.tř.	PZS -3SBI	Kontrolní stanoviště ŽST. Bratkovice 81,760 80,215
80,861	polní cesta	PZS -3SBI	Kontrolní stanoviště ŽST. Bratkovice 81,760 80,215
80,206	silnice III.tř	PZM 1	obsluhuje sig. popř. výpravčí ŽST. Bratkovice
79,835	silnice III.tř	PZM 2	obsluhuje sig. popř. výpravčí ŽST. Bratkovice

### 4. Telekomunikační zařízení.

#### Telefonní okruhy Hlásky Čenkov

<b>Sít':</b>	<b>Účelový okruh</b>	<b>Zapojený účastník</b>
<b>dopravní</b>	traťový VT 913 - 945 c	výpravčí Bratkovice výpravčí Jince hláskař HL. Čenkov PZS 81,089 PZS 80,861
	hláskový HL 913 - 945 ca	výpravčí Jince hláska Čenkov
	Hláskový HL 913 - 945 cb	výpravčí Bratkovice hláska Čenkov

## **5. Elektrické zařízení**

Hlásky – Čenkov má elektrické osvětlení :

- vnitřní - jedna žárovka 220V
- vnější - jedna žárovka 220V
- nouzové osvětlení elektrickou svítilnou

## **8. Opatření při úrazech**

Na stanovišti hláskáře je k dispozici lékárnička pro první pomoc

Úrazy se hlásí výpravčímu hlavní služby ŽST Jince.  
Jeho prostřednictvím se přivolává i lékařská pomoc.

## **9. Opatření při požáru a havárii**

Na stanovišti hláskáře je jeden hasící přístroj ( práškový) .

## **10. Zajištění služební místnosti při opuštění pracoviště**

Souhlas k opuštění pracoviště musí dát výpravčí obou přilehlých stanic Bratkovice a Jince.

### **11. Vzor odevzdávky dopravní služby**

Údaje odevzdávky služby	Pracovní zařazení	
1	Hláskář	
1. Vlaky zavedené	/	
2. Vlaky odřeknuté	/	
3. Nedojeily vlaky a jejich zpoždění	/	
4. Ohlášené předvídané odjezdy vlaků	/	
5. Jízdy PMD	/	
6. Nedošly odhlášky	/	
7. Náskok	/	
8. Výluky	/	
9. Vypnutí zabezpečovacího zařízení	/	
10. Stav zabezpečovacího zařízení včetně plomb na šňůrce a čísel počítadel	/	
11. Stav telekomunikačního zařízení	/	
12. Stav PZZ, včetně bezpečnostních závěrů	/	
16. Jiné důležité údaje týkající se výkonu dopravní služby	/	
17. Pomůcky k výkonu dopravní služby	/	
18. Různé	/	

### **13. Hlášení předvídaného odjezdu**

Hlášení předvídaného odjezdu ze ŽST Bratkovice a Jince dává výpravčí telefonicky na traťovém telefonu.

### **14. Přístupové cesty.**

Přístupová cesta na hlásku Čenkov je z veřejné komunikace 4. třídy před přejezdem v km 82,735.

# ČESKÉ DRÁHY

## JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU

OBSLUHOVACÍ ŘÁD  
Pro hlásku  
**ČENKOV**

### 1. Změna

Účinnost od 1.2.2006

Ing. Kunc Josef v.r.

.....  
Vrchní přednosta UŽST

Veselý Antonín v.r.

.....  
Dopravní kontrolor

Schválil:č.j.: 001 – 006/2005 –TO/V dne: 28.12. 2005

Počet stran: 6