

**ČESKÉ DRÁHY**  
**JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU**

**OBSLUHOVACÍ ŘÁD**  
pro závorářské stanoviště Vnorovy

Účinnost od 1. 7. 2002

Ing. Tomáš Hrbáček v.r.

Bohuslav Hrubý v.r.

.....  
přednosta ŽST

.....  
dopravní kontrolor

Schválil: č.j. N1/101-241/02 dne 31. 05. 2002

v.z. Ing. Pavel Surý v.r.

.....  
Ředitel OPŘ

Počet stran: 6

## ZÁZNAM O ZMĚNÁCH

Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je staniční řád uložen.

Číslo změny Č. j.	Účinnost od	Týká se ustanovení článku, příloh	Opravit	Dne	Podpis

## ROZSAH ZNALOSTÍ

Pracovní zařazení	Znalost
Pracovníci pověřeni kontrolou a dozorem nad výkonem dopravní služby	Úplná
závorář	Úplná
SDC	Úplná

## C. ZÁVORÁŘSKÁ STANOVIŠTĚ NA ŠIRÉ TRATI

### 1. Umístění hradla, hlásky, závorářského stanoviště

Závorářské stanoviště / zastávka Vnorovy leží v km 3,374 jednokolejné trati Rohatec - Veselí nad Moravou mezi stanicemi Strážnice – Veselí nad Moravou.

- Administrativně a účetně je přidělena stanici Strážnice.
- Sídlem přednosta stanice je železniční stanice Veselí nad Moravou.
- Výpravní oprávnění - odbavování cestujících a zavazadel.
- Je vybavena čekárnou s výdejnou jízdenek, elektrickým osvětlením

### 3. Přejezdové zabezpečovací zařízení

Poloha (km)	Druh komunikace	Typ a kategorie PZS	Poznámka
ŽST Strážnice			
7,087	polní cesta	výstražné kříže	
4,982	polní cesta	PZS 3SNI AŽD 71 bez závor	Kontrolní soubor ve služ. místnosti Vnorovy. Poloha ovládacích prvků : 1. TK km 5,812 a 4,151
3,526	místní komunikace	PZS 3SNI AŽD 71 bez závor	Kontrolní soubor ve služ. místnosti Vnorovy. Poloha ovládacích prvků : 1. TK km 4,151 a 2,474
zastávka Norovy			
3,356	místní komunikace	PZS 3SNI AŽD 71 bez závor	Kontrolní soubor ve služ. místnosti Vnorovy. Poloha ovládacích prvků : 1. TK km 4,151 a 2,474
3,102	místní komunikace	PZS 3SNI AŽD 71 bez závor	Kontrolní soubor ve služ. místnosti Vnorovy. Poloha ovládacích prvků : 1. TK km 4,151 a 2,474
2,455	místní komunikace	PZS 3SNI AŽD 71 bez závor	Kontrolní soubor ve služ. místnosti Vnorovy. Poloha ovládacích prvků : 1. TK km 3,116 a 1,350
2,398	st. silnice I.třídy	PZS 3ZNI AŽD 71 bez závor	Kontrolní soubor ve služ. místnosti Vnorovy. Poloha ovládacích prvků : 1. TK km 3,116 a 1,350
2,017	místní komunikace	PZS 3SNI AŽD 71 bez závor	Kontrolní soubor ve služ. místnosti Vnorovy. Poloha ovládacích prvků : 1. TK km 3,116 a 1,350
ŽST Veselí nad Moravou			

Zaměstnanec provádí kontrolu PZS dle kontrolní skříňky ve smyslu předpisu ČD Z2.

Při poruše PZS zapíše závadu do Záznamníku poruch na sdělovacím a zabezpečovacím zařízení. Poruchu ohlásí sousedním stanicím. Výpravčí ŽST Veselí nad Moravou vyzoomí udržujícího zaměstnance SDC SSZT Brno podle rozvrhu pohotovostí.

#### 4. Telekomunikační zařízení

- Telefonní okruhy

1. *Traťový okruh:* Strážnice – Veselí nad Moravou

2. *Účastnický okruh:* telefonní pobočka AUT ČD 965-235

Telefony jsou umístěny ve služební místnosti.

Údržbu a prohlídku provádí SDC SSZT Brno se sídlem udržujícího zaměstnance ve Veselí nad Moravou. Poruchy ohlašuje oprávněný zaměstnanec výpravčímu vnitřní služby ŽST Veselí nad Moravou a ten udržujícímu zaměstnanci SSZT.

##### **Mobilní telefony**

Přednosta ŽST – 0602-783536

Nehodový

– 0606-871915

#### 5. Elektrické zařízení

- Napájení

V obvodu zastávky Vnorovy se nachází rozvodná soustava s jmenovitým napětím 400/230 V.

Zastávka je napojena ze sítě nn JME volným vedením 4 x 10 mm.

- Místa transformoven a rozveden :

km	Označení	napájí
3,329	RE001	celou zastávku

- Osvětlení železničního prostranství a prostor pro cestující je provedeno jako celkové.
- Počet a umístění osvětlovacích zařízení, použité světelné zdroje

počet	umístění	zdroj	výměna, čištění
1	čekárna	zářivka 40W	zastávka Vnorovy
2	vestibul	zářivka 40W	zastávka Vnorovy
2	nástupiště	perónky RVL 125 W	SDC SEE Brno
4	nástupiště	perónky RVL 250 W	SDC SEE Brno

- Údržba zařízení el. osvětlení

Údržbu provádí zaměstnanci SDC Brno, Správa elektrotechniky a energetiky, obvodová elektrodlina Veselí nad Moravou.

- Závorář odpovídá za osvětlení venkovních prostranství, prostorů pro cestující veřejnost a ovládání osvětlovacích zařízení.

Přitom dodržuje časové intervaly a osvětlovací kalendář. Zapínání a vypínání osvětlení je nutno vždy přizpůsobit stávajícím povětrnostním podmínkám.

#### 6. Nástupiště

U koleje číslo	Druh Nástupiště	Příchod na nástupiště	Délka	Typ
1	jednostranné	úrovňové	120 m	SUDOP T + desky K 150

## **7. Přístupové cesty**

Příchod do služební místnosti je z veřejné komunikace přes nástupiště.

## **8. Opatření při úrazech**

Ve služební místnosti je skříň první pomoci, záchranná skříňka a jedny zdravotnická nosítka. Zaměstnanec ohlásí žádost o lékařskou pomoc u výpravčího vnitřní služby ŽST Veselí nad Moravou.

## **9. Opatření při požáru a havárii**

Ve služební místnosti je uložen jeden hasící přístroj. Zaměstnanec při zjištění požáru, mimořádné události nebo havárie ohlásí tuto událost ihned výpravčímu vnitřní služby ŽST Veselí nad Moravou.

## **10. Zajištění služební místnosti při opuštění pracoviště**

Neobsazená služební místnost se při odchodu zaměstnance uzamkne. Souhlas k opuštění pracoviště musí dát zaměstnanci výpravčí obou sousedních stanic.

## **11. Vzor odevzdávky dopravní služby**

Údaje odevzdávky služby
1. Vlaky zavedené
2. Vlaky odřeknuté
3. Nedojezy vlaky a jejich zpoždění
4. Ohlášené předvídané odjezdy vlaků
5. Jízdy PMD
7. Náskok
8. Výluky
9. Vypnutí zabezpečovacího zařízení
11. Stav telekomunikačního zařízení
12. Stav PZZ, včetně bezpečnostních závěrů
16. Jiné důležité údaje týkající se výkonu dopravní služby
17. Pomůcky k výkonu dopravní služby
18. Různé

## **13. Hlášení předvídaného odjezdu**

Výpravčí sousedních stanic ohlašují předvídaný odjezd závoráři zastávky Vnorovy. Závorář se přesvědčí o správné činnosti PZZ a ohlásí správnou činnost PZZ.

## **14. Opatření vzhledem k místním poměrům**

- Místa ve stanici, kde není dodržen volný schůdný a manipulační prostor a je proto za jízdy vozidel nebezpečné se z nich vychylovat nebo pobývat vedle koleje:
  - vyvýšené nástupiště v km 3,374
- Prodej jízdenek, odbavování cestujících a zavazadel provádí závorář.