



České dráhy, a.s.
Uzlová železniční stanice
CHOMUTOV

Č.j.: 3108 / 2005

Platí od 31.8.2005 do vydání 3. změny OŘ

V Chomutově dne 18.8.2005

Rozkaz vrchního přednosty UŽST Chomutov k obsluhovacímu řádu odbočky Dolní Rybník č. 1/05

Věc: Změna článku číslo: 2

Vydáním tohoto rozkazu se ruší: Rozkaz vrchního přednosty UŽST Chomutov k obsluhovacímu řádu odbočky Dolní rybník číslo 2/04 č.j.: 4856/2004 ze dne 6.12.2004 – v OŘ odstraňte odkazy na RVP k OŘ Dolní rybník č. 2/04.

Zpracoval: Růžička Zdeněk (26 424

**Tento rozkaz запиšte a vložte do přílohy číslo 43 Obsluhovacího řádu.
Obsluhovací řád neopravujte, u čl. 2 proved'te tužkou odkaz na tento Rozkaz.**

Dopravní kontrolor:

Aleš Hořejš v.r.
.....

**Vrchní přednosta
UŽST Chomutov:**

Rudolf Galbavý v.r.
.....

Rozdělovník: 1, 2, 5, 7, 8, 9a+b, 9c, 10, 11, 13, 20, 21, 8a, 8b,
odb. Chomutov město, odb. Dolní Rybník, ŽST Kyjice
DKV PJ Chomutov, DKV Plzeň, DKV Praha, DKV Ústí nad Labem
SDC Ústí nad Labem
RCP Ústí nad Labem

2. Zabezpečovací zařízení

Odbočka je vybavena zabezpečovacím zařízením 3.kategorie - staničním reléovým zabezpečovacím zařízením AŽD 71 s výměnami přestavovanými skupinově.

Všechny přilehlé traťové úseky dvoukolejné tratě jsou vybaveny zabezpečovacím zařízením 3.kategorie - univerzálním automatickým blokem systému AB 74 (dále jen UAB), který umožňuje jízdy vlaků proti správnému směru po všech traťových kolejích přilehlých k odbočce. Traťový úsek do nz Jirkov je vybaven zabezpečovacím zařízením 1. kategorie – s vazbou na traťový klíč.

Zabezpečovací zařízení odbočky Dolní Rybník je ovládáno z pracoviště JOP systémem DOZ prostřednictvím zařízení REMOTE 98. Zařízení se skládá s přenosového systému se zaloučením technologie ovládaného zabezpečovacího zařízení (včetně PZZ), centrálního zpracování dat obslužného a servisního pracoviště. Zařízení zajišťuje snímání provozních stavů jednotlivých prvků ovládaného zařízení a jejich převod do datové podoby a předávání povelů vysílaných z obslužného pracoviště do technologie. V úseku odbočka Dolní Rybník - odbočka Chomutov město a v úseku odbočka Dolní Rybník – nákladíště Jirkov jsou úroňové přejezdy zabezpečené PZS. – viz tabulka PZS:

Poloha (km)	Druh komunikace	Typ a kateg. PZZ	Poznámka
1	2	3	4
61,809	IV. třídy	AŽD 71 PZS 3SBI	Směr odb. Dolní Rybník - Chomutov ovládací obvody v 1.TK km 60,653 - 62,922 opačný směr km 62,922 - 60,653, ve 2.TK ovládací obvody v km 60,673 - 62,922, opačný směr v km 62,922 - 60,673 Kontrolní stanoviště DK odb..Chomutov město (DOZ)
62,341	III. třídy	AŽD 71 PZS 3ZBI	Směr. odb Dolní Rybník- Chomutov ovládací obvody v 1.TK km 60,935 - 63,399 opačný směr km 63,399 - 60,935, ve 2.TK ovládací obvody v km 60,935 - 63,399, opačný směr v km 63,399 - 60,935 Kontrolní stanoviště DK odb.Chomutov město (DOZ)
0,572	účelová komunikace	ARE PZS 3SBLI	Kontrolní stanoviště DK odb. Chomutov město (DOZ). Ovládání jízdou vlaku pomocí počítačů náprav - (PN). Spínací a vyhodnocovací body (senzory) ve směru odb. Dolní Rybník – nákladíště Jirkov v km 0,200 – PN 1J-1, v km 0,660 – PN 1J-2. V opačném směru nákladíště Jirkov – odb. Dolní Rybník v km 1,126 – PN 2J-2, v km 0,560 – PN 2J-1. Ve směru nákladíště Jirkov – odb. Dolní Rybník přejezdník X-106 v km 1,060, opakovací přejezdník OX – 066 v km 0,660. V opačném směru přejezdníky nejsou.
0,648	účelová komunikace	ARE PZS 3SBLI	Kontrolní stanoviště DK odb. Chomutov město (DOZ). Ovládání jízdou vlaku pomocí počítačů náprav – (PN). Spínací a vyhodnocovací body (senzory) ve směru odb. Dolní Rybník – nákladíště Jirkov v km 0,200 – PN 1J-1, v km 0,660 – PN 1J-2. V opačném směru nákladíště Jirkov – odb. Dolní Rybník v km 1,126 – PN 2J-2, v km 0,560 – PN 2J-1.
0,654	přechod pro pěší	ARE PZS 3SBLI	Ve směru nákladíště Jirkov – odb. Dolní Rybník přejezdník X-106 v km 1,060, opakovací přejezdník OX – 066 v km 0,660. V opačném směru přejezdníky nejsou.

Klíčky od skříněk místní obsluhy PZS v km 61,809, 62,341, 0,572 a 0,648 má v úschově výpravčí odb. Chomutov město.

- Výhybky jsou závislé na návěstidlech.
Jejich obsluha se provádí podle:
 - "Doplňujícího ustanovení pro obsluhu zabezpečovacího zařízení v Odbočce Dolní Rybník část A",
 - "Doplňujícího ustanovení pro obsluhu staničního zabezpečovacího zařízení AŽD 71 na odbočce Dolní Rybník pro DOZ z pracoviště JOP odbočky Chomutov město část B",
 - předpisů ČD D101/T101, ČD D102/T102 a ČD Z2,
 - v souladu se ZTP 5/2000 (Základní technické požadavky Jednotné obslužné pracoviště), vydání IV. ze dne 1.5.2000 pod č.j.: 60 447 / 99 – O14/1,
 - "Návodu pro obsluhu zabezpečovacích zařízení odbočky Dolní Rybník ovládaného prostřednictvím systému REMOTE 98".
- Poruchové stavy na zabezpečovacím zařízení se hlásí :
 - v pracovní době - na telefon (9724) 26 513, 26 213
 - v mimopracovní době - na telefon (9724) 26 510

V případě nepřítomnosti zaměstnanců pohotovosti na pracovišti se poruchy ohlašují spojovatelce ATÚ ČD na telefon 972 110 000.

Pracovníkům servisní organizace je při údržbě a odstraňování poruch dovolen přístup a zásah do zařízení DOZ JOP k obsluze odbočky Dolní Rybník jen v přítomnosti udržujících zaměstnanců ČD SDC SSZT SO4 II

- Při výpadku elektrické energie je zabezpečovací zařízení napájeno ZZEE (záložní zdroj elektrické energie) z místnosti ZZEE. Klíč od místnosti ZZEE je uložen výpravčího odbočky Chomutov město.
Náhradní klíč od místnosti ZZEE je uložen u NVP (pro dopravu).