



České dráhy, a. s.

UZLOVÁ ŽELEZNIČNÍ STANICE PLZEŇ

ROZKAZ VRCHNÍHO PŘEDNOSTY UŽST PLZEŇ k ZDD –Staniční řád ŽST Kozolupy č. 01/ 2006

Zpracoval : F. Pivnička ,telefon 24469

Účinnost od 1.12.2006 do vydání druhé změny Staniční řádu ŽST Kozolupy (do 30.11.2007).

Změna se týká nového znění čl. SŘ č.9A a 9B.

Tento rozkaz založte do přílohy č.58 SŘ a u příslušného článku ZDD proveďte odkaz na RVP UŽST č.01 / 2006 .Odkaz smí být proveden obyčejnou tužkou a musí být odstraněn po skončení RVP UŽST k ZDD (viz předpis ČD D 5 čl.22).

Nové znění článků :

9A.Elektrická trakční zařízení

Železniční stanice Kozolupy je na elektrizované trati Plzeň – Cheb

- Trolejové vedení je napájeno střídavým napětím 25 kV , 50 Hz
- Napájecí stanice jsou umístěny v: km 334,200 TT Nezvěstice
(trať České Budějovice - Plzeň)
km 378,300 TT Vranov u Stříbra
(trať Plzeň - Cheb)
km 93,140 TT Doudlevice
(trať Žel.Ruda – Plzeň)
- Spínací stanice je umístěna v: km 350,960 Plzeň Jižní předměstí
- Zařízení pro dálkové ovládání úsekových odpojovačů a odpínačů je umístěno v dopravní kanceláři.

Umístění odpojovačů a odpínačů.

Číslo ÚO	Číslo stož.	km	obsluhuje	dálkově	ústředně
401	5	359,245	výp.+ SEE	ano	ne
402	6	359,245	výp.+ SEE	ano	ne
421	51	360,630	výp.+ SEE	ano	ne
412	48	360,475	výp.+ SEE	ne	ne
3A	36A	360,120	výp.+SEE	ano	ne

Univerzální klíč , ochranné pomůcky a klika pro ruční ovládání motorových pohonů odpojovačů a odpínačů jsou v úschově u výpravčího v dopravní kanceláři.

Schéma trakčního vedení, návod na obsluhu úsekových odpojovačů a odpínačů je v příloze č.14 SŘ

9B.Elektrická zařízení 6 kV pro napájení zabezpečovacího zařízení

Kilometrické polohy trafokiosků v úseku:

Plzeň Křimice – Kozolupy

č. TK	km	č. TK	km
9	356,141	13	358,120
10	356,496	14	358,285
11	357,106	15	358,803
12	zrušen	16	358,990

Kozolupy - Plešnice

č. TK	km	č. TK	km
17	360,967	22	363,697
18	361,405	23	364,203
19	361,585	24	364,496
20	362,273	25	zrušen
21	362,976	26	365,166

Napájení zabezpečovacího zařízení je zajištěno z měničové stanice Plzeň Křimice km 355,558.

Hlavní jistič od měničové stanice Plzeň Křimice je v objektu „staré“ trafostanice.

- Veškeré manipulace se zařízením 6 kV lze provádět pouze se souhlasem a na příkaz elektrodispečera. Vlastní obsluhu měničové stanice smí provést pouze oprávněný zaměstnanec SEE.
- **Další informace o zařízení 6 kV jsou uvedeny v MPBP RS Kozolupy, které jsou uloženy v dopravní kanceláři Kozolupy.**

vrchní přednosta
UŽST Plzeň

schvaluji :

dopravní kontrolor
RCP Plzeň