

ČESKÉ DRÁHY
JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU

OBSLUHOVACÍ ŘÁD

pro závorářské stanoviště KRÁLOVEC

1. změna

Účinnost od 12.12.2004

Ondráško Milan v.r.
.....
vrchní přednosta UŽST

Šimek Bohuslav v.r.
.....
dopravní kontrolor

Schválil č.j.: ZDD 327/04 -11/2 – 1. změna dne ...09.11.2004...

Ing. Halbrštát Slavoj v.r.

.....
Ředitel OPŘ

změna článků: 1,4
výměna listů: 1,2,3,4,5

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH ¹⁾

¹⁾ Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je obsluhovací řád uložen.

Číslo změny Č.j.	Účinnost od	Týká se ustanovení článku, příloh	Opravit	Dne	Podpis
1.	12.12.2004	článku 1,4			

ROZDĚLOVNÍK

opis

Vrchní přednosta UŽST
závorářské stanoviště Královec
Dopravna Královec
SŘ ŽST Trutnov Poříčí
SDC Hradec Králové
OPŘ Pardubice, oddělení 11/2
dopravní kontrolor

1. Umístění závorářského stanoviště

Závorářské stanoviště se nachází v dopravně D3 Královec v objektu bývalého výhybkářského stanoviště St.I na trati D3 Trutnov Poříčí - Žacléř u PZZ v km 60,028 mezi dirigující stanicí Trutnov Poříčí a dopravnou D3 Lampertice.

Závorářské stanoviště je přiděleno uzlové ŽST Trutnov. Stanice se sídlem vrchního přednosty uzlové ŽST je ŽST Trutnov hl.n.

Kontrolou výkonu služby jsou pověřeni:

vrchní přednosta uzlové stanice	dozorčí osobní přepravy
dopravní náměstek	dozorčí nákladní přepravy
převážní náměstek	IŽD - technologie
přednosta železniční stanice Vrchlabí	technolog
dozorčí	

3. Přejezdové zabezpečovací zařízení

PZZ v km 60,028 je mechanické (PZM 2) obsluhované na místě závorářem. V základní poloze jsou břevena závor otevřena, pohon břeven závor je uzamčen a klíč je uložen na závorářském stanovišti.

Obsluhu PZZ provádí závorář dle ustanovení předpisů ČD D2 a ČD Z2.

Pokud závorář po obsluze a otevření závor odchází do služební místnosti dopravní D3 Královec, uzamkne pohon břeven závor a klíč uloží na závorářském stanovišti, které pak uzamkne.

Seznam ostatních PZZ do sousedních dopraven:

Poloha (km)	Druh komunikace	Typ a kategorie PZZ	Poznámka
Dirigující stanice Trutnov Poříčí - km 47,047			
48,000	polní cesta	výstražné kříže	
48,349	polní cesta	výstražné kříže	
50,353	polní cesta	výstražné kříže	
54,302	polní cesta	výstražné kříže	
57,042	polní cesta	výstražné kříže	
58,734	silnice I. třídy	PZS 3S	vypnuto z činnosti
60,028	silnice II. třídy	PZM 2	obsluha závorář
Dopravna Královec - km 60,330			
60,592	silnice II. třídy	PZM 2	obsluha vedoucí posunové čtyři
61,290	polní cesta	výstražné kříže	
61,612	polní cesta	výstražné kříže	
61,772	polní cesta	výstražné kříže	
62,004	polní cesta	výstražné kříže	
Dopravna Královec - km - 0,398			
0,196	polní cesta	výstražné kříže	
1,335	polní cesta	výstražné kříže	
1,790	polní cesta	výstražné kříže	
2,228	polní cesta	výstražné kříže	
2,541	silnice II. třídy	výstražné kříže	
Dopravna Lampertice - km 3,000			

4. Telekomunikační zařízení

Dirigovaná trať Trutnov Poříčí - Žacléř je vybavena traťovým telefonem pro telefonické spojení dirigujícího dispečera, dopravu D3 a závoráře. Do traťového telefonu je zapojena jak služební místnost v dopravě Královec, tak závorářské stanoviště u PZZ v km 60,028.

Hovorna	Traťové spojení
Trutnov Poříčí	●
Královec	—
Lampertice	— ●
Žacléř	● ●

Telefony ČD

Trutnov Poříčí -	485
volací číslo z ATU Trutnov -	801 (Královec)
vstup do ATU Trutnov -	0 (z Královce)
služební místnost Královec	801-25
závorářské stanoviště	801-31

Náhradní spojení:

TELECOM dirigující stanice Trutnov Poříčí	499 854 485
TELECOM dopravna Královec	499 876 188

Poruchy telekomunikačního zařízení ohlašuje závorář dirigujícímu dispečerovi. Ohlášení poruchy zapíše závorář do telefonního zápisníku D3.

Při poruše traťového telefonního spojení je možné použít výše uvedených volacích čísel telefonu ČD a TELECOM.

Přidělené služební telefony:

Vrchní přednosta stanice	Dopravní náměstek
Přepravní náměstek	Přednosta stanice Vrchlaby
Nehodový mobil	

5. Elektrické zařízení

Dopravna D3	počet lamp	druh osvětlení	umístění světel	vypínač
Královec	28 8 3	stožár stožár výbojky	kolejiště VNVK nástupiště	chodba před služební místností

Osvětlení dopravní Královec zajišťuje závorář, údržbu osvětlení provádějí zaměstnanci SDC SEE Hradec Králové, pracoviště Trutnov.

Nouzové osvětlení:

Dopravna D3	Uložení	Počet ks	Odpovědnost za použitelnost
Královec	závorářské stanoviště	1	závorář
	služební místnost	2	závorář
	nákladní pokladna	2	závorář

6. Nástupiště

Zvýšené nástupiště :

u koleje čís. 1	sypané štěrkem v délce 250 m
u koleje čís. 2	sypané štěrkem v délce 250 m
u koleje čís. 3	sypané štěrkem v délce 250 m
u koleje čís. 4	sypané štěrkem v délce 120 m

Vchod a východ na nástupiště je společný.

Čtyři přechody jsou v kolejích čís. 4, 2, 1, 3. Všechny přechody jsou umístěny v úrovni vchodu na nástupiště.

7. Přístupové cesty

Přístupová cesta pro závoráře ze služební místnosti na závorářské stanoviště a zpět je po cestě podél kolejiště kolem nakládacího zařízení u šesté koleje.

8. Opatření při úrazech

- uložení pomůcek první pomoci

Dopravna D3	počet lékárníček	počet nosítek	místo uložení
Královec	1	1	služební místnost

Hlášení úrazů a použití pomůcek první pomoci provádí závorář dirigujícímu dispečerovi do žst. Trutnov Poříčí.

Telefonní čísla:

Rychlá lékařská pomoc - záchranná služba Trutnov 155 (499 735 922)

Praktický lékař Žacléř 499 776 320, 499 876 196, 499 876 710

9. Opatření při požáru a havárii

- uložení hasicích přístrojů

počet hasicích přístrojů	místo uložení
5	2 x chodba před služební místností, 1 x první poschodí sklad, 1 x vodárna, 1 x závorářské stanoviště

10. Zajištění služební místnosti při opuštění pracoviště

Souhlas k opuštění pracoviště dá závoráři dirigující dispečer.

11. Vzor odevzdávky dopravní služby

Závorář předává dopravní službu písemně:

Údaje odevzdávky služby	
8. Výluky	
11. Stav telekomunikačního zařízení	
12. Stav PZZ, včetně bezpečnostních závěrů	
15. Náhradní klíče a klíček od skříňky	
16. Jiné důležité údaje týkající se výkonu dopravní služby	
17. Pomůcky k výkonu dopravní služby: dle seznamu v Obsluhovacím řádu	
18. Různé	
V hod. službu ukončil:	V hod. službu nastoupil:

Pomůcky k výkonu dopravní služby jsou:

Píšťalka, červený praporek, ruční svítilna s bílým světlem, ruční svítilna s červeným světlem, předpisy Profesní katalogový výpis 3 (D), D3, Z2, Op16, Prováděcí nařízení k předpisu D3 a seznam vlaků.

13. Hlášení předvídaného odjezdu

Předvídaný odjezd hlásí telefonicky dirigující dispečer závoráři. Závorář musí obdržet předvídaný odjezd od dirigujícího dispečera před odjezdem každého vlaku a PMD do dopravní Královec a z dopravní Královec. Dirigující dispečer musí ohlásit předvídaný odjezd závoráři dříve, než dá strojvedoucímu svolení k jízdě, a to nejdříve 5 minut před odjezdem vlaku nebo PMD. Předvídané odjezdy zapisuje závorář do Zápisníku předvídaných odjezdů.

14. Opatření vzhledem k místním poměrům

Při obsluze závor v km 60,028 sleduje jízdu vlaku (PMD) před závorářským stanovištěm u pohonu břeven závor.

Další místní ustanovení týkající se dopravní D3 Královec obsahuje Prováděcí nařízení k předpisu pro zjednodušené řízení drážní dopravy pro trať Trutnov Poříčí - Žacléř.