



České dráhy

JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU

OBSLUHOVACÍ ŘÁD
PRO ZÁVORÁŘSKÉ STANOVIŠTĚ / DOPRAVNU D3
VELKÝ ŠENOV

Účinnost od 1. 7. 2002

Ivan Hrdlička v.r.

.....
přednosta stanice

Václav Červenka v.r.

.....
dopravní kontrolor

Schválil: č.j. 1794/2002-S dne 17. 6. 2002

Ing. Jiří Kolář Ph. D.

.....
Ředitel OPŘ Ústí nad Labem

Počet stran: 9

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH ¹⁾

Číslo změny	Účinnost od	Týká se ustanovení článku	Opravit		Poznámky (č. j., pod kterým byla změna schválena)
			dne	podpis	
1	2	3	4	5	6
1	14. 12. 2003	Rozsah znalostí, čl. 4, 8, 9, 10, 11, 13, 14			3314/2003-S
2	01. 05. 2004	Rozsah znalostí, čl. 1, 14			1121/2004-S
3	08. 05. 2006	Rozsah znalostí, čl. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 14			508/2006

¹⁾ Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je staniční řád uložen.

Rozdělovník OŘ

Pořadové číslo	Čistopis / opis	Počet	Místo uložení (org. jednotka, pracoviště)	Poznámka
1	2	3	4	5
1	čistopis	1	ŽST Rumburk - originály SŘ	
2	opis	1	ČD RCP Ústí n. L. - skupina 11/14-1	tištěný opis
3	opis	1	SDC Ústí nad Labem	elektronická verze
4	opis	1	DKV Ústí nad Labem	elektronická verze
5	opis	1	Zv Velký Šenov – služební místnost	tištěný opis
6	opis	1	ŽST Šluknov – Příloha č. 3 SŘ	tištěný opis
7	opis	1	ŽST Mikulášovice dol.n. – Příloha č. 3 SŘ	tištěný opis
8				
9				
10				

ROZSAH ZNALOSTÍ

Pracovní zařazení	Znalost
1	2
vrchní přednosta UŽST, náměstek vrchního přednosta UŽST, IŽD, dozorčí, systémový inženýr	úplná
výpravčí sousedních stanic	úplná
závorář	úplná
komandující, obsluha vlaku	čl. 1, 4, 6, 7, 8, 9, 14
posunová četa	čl. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 14
ostatní zaměstnanci UŽST Rumburk: odborný ekonom, personalista, skladový referent, skladník, nákladní pokladník	čl. 1, 4, 7, 8, 9, 14
strojvedoucí a vozmistr DKV	čl. 1, 3, 4, 7, 8, 9, 14
Řidič drážního speciálního hnacího vozidla SHV Řidič drážního speciálního vozidla - traťový strojník	čl. 1, 3, 4, 7, 8, 9, 14
Vedoucí posunu - zaměstnanec pro řízení sledu Člen obsluhy nákladních vlaků - posunové čety	čl. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 14
Zaměstnanci SSZT, ST, SEE	čl. 2, 3, 4, 8, 14

C. HRADLA, HLÁSKY, ZÁVORÁŘSKÁ STANOVIŠTĚ NA ŠIRÉ TRATI

1. Umístění hradla, hlásky, závorářského stanoviště

Závorářské stanoviště / dopravna D3 **VELKÝ ŠENOV** leží

- v km **16,380** mezi stanicemi Šluknov a Mikulášovice dolní nádraží v trati Rumburk – Dolní Poustevna;

Sousední dopravní a stanoviště: Zv III Šluknov v km 10,258
ŽST Mikulášovice dolní nádraží v km 20,224

Závorářské stanoviště / dopravna D3 je přiděleno Uzlové železniční stanici Rumburk, která je i sídlem vrchního přednosty UŽST.

Kontrolní činnost v celém atrakčním obvodu Uzlové ŽST Rumburk vykonává vrchní přednost uzlové ŽST, náměstek vrchního přednosty UŽST, dozorcí, inženýr železniční dopravy a systémový inženýr. Všichni jmenovaní jsou vedoucími zaměstnanci UŽST Rumburk. Povinnosti vedoucích zaměstnanců vyplývají z ustanovení příslušných předpisů.

2. Traťové zabezpečovací zařízení

Mezistaniční úsek Šluknov a Mikulášovice dolní nádraží není zabezpečen traťovým zabezpečovacím zařízením. V tomto mezistaničním úseku jsou jízdy vlaků a PMD zabezpečeny telefonickým dorozumíváním a doprava je organizována dle předpisu ČD D3 a Prováděcího nařízení k ČD D 3. Dle TNŽ 34 2620 se jedná o zařízení 1. kategorie.

V dopravě Velký Šenov je dle TNŽ 34 2620 zřízeno zabezpečovací zařízení 1. kategorie - výhybky ručně přestavované uzamčené výměnovými zámky.

Seznam výhybek a výkolejek:

Označení	Obsluha		Zabezpečení	Ohřev nebo ČSD T100 čl. 23	Prosvětlování	Údržba
	jak	odkud				
1	2	3	4	5	6	7
1	ručně	z místa / doprovod vlaku	výměnový zámek do obou směrů, klíč □ 2, Δ 36	není	není	závorář *
2	ručně	z místa / doprovod vlaku	výměnový zámek v základní poloze, klíč □ 30	není	není	závorář *
3	ručně	z místa / doprovod vlaku	výměnový zámek do obou směrů, klíč □26, Δ37	není	není	závorář *
4	ručně	z místa / doprovod vlaku	výměnový zámek v základní poloze, klíč □ 34	není	není	závorář *
Vk 1	ručně	z místa / doprovod vlaku	kontrolní zámek, klíč ○ 25	není	není	závorář *
Vk 2	ručně	z místa / doprovod vlaku	kontrolní zámek, klíč ○ 1	není	není	závorář *

Poznámky:

● ▲ ■ □ ○ Δ - tvary štítků klíčů

klíč - typ použitého klíče

*) (sl. 7) - provozní údržba výhybky a výkolejky (čistění a mazání)

3. Přejezdové zabezpečovací zařízení

Trat' Šluknov – Mikulášovice dolní nádraží

Poloha (km)	Druh komunikace	Typ a kategorie PZZ	Poznámka
1	2	3	4
Název sousední stanice: Šluknov km 9,552			
10,244	III	PZM 1	obsluha - ručně - závorář ZV III ŽST Šluknov dvoudrátové
10,601	III	PZM 1	obsluha - ručně - závorář ZV III ŽST Šluknov dvoudrátové
Zastávka: Šluknov zastávka km 11,571			
Zastávka: Velký Šenov zastávka km 14,630			
16,160	III	PZM 1	obsluha - ručně - závorář Zv Velký Šenov dvoudrátové
Dopravna D3: Velký Šenov km 16,380			
Zastávka: Lipová u Šluknova km 18,040			
18,245	III	PZS 3SBI typ VÚD	Obsluha automat. jízdou žel. kolejového vozidla. Ovládací obvody km 17,736-18,752. Kontrolní stanoviště PZZ je v dopravní kanceláři ŽST Mikulášovice dolní nádraží
Dirigující stanice: Mikulášovice dolní nádraží km 20,224 (= 0,103)			

4. Telekomunikační zařízení

traťové telefonní okruhy

- **VT 74-84x:** Šluknov - Mikulášovice dolní nádraží - další hovorny ZV III (km 10,258), vlečka „Kamenolom“ (km 12,694), dopravna Velký Šenov (km 16,380)

Volací znaky pro telefonní spojení

Dopravna, stanoviště	Volací znaky
ŽST Šluknov – výpravčí	...
ŽST Mikulášovice dolní nádraží	.._
Zv Velký Šenov	.._
Vlečka „Kamenolom Císařský“	.._
ŽST Šluknov - ZV III	.._

účastnický telefonní okruh

- automatická ústředna Rumburk

V případě poruchy hláskového, traťového příp. účastnického telefonního spojení závorář použije mimodrážní spojení - Český Telecom.

Stanice, dopravna	Místní telefonní síť ČD (Ústecký kraj)	Spojení z jiné ústředny ČD, příp. telefonní síť mimo ČD	Služební mobilní telefony
ŽST Šluknov	34 486	972 434 486	724 807 486
ZV III	34 622	972 434 622	
Dopravna Velký Šenov	34 356	972 434 356	
ŽST Mikulášovice dolní n.	34 355, 34 468	972 434 355, 972 434 468	724 807 488

5. Elektrické zařízení

- Osvětlení vnitřních a venkovních železničních prostor je výbojkové a zářivkové.
- Napájení zastávky je z rozvodu SČE 3 PEN 230/400V 50Hz TN-C do RE 1.
- Hlavní vypínač je umístěn na rozvaděči RO 1 na objektu dopravní.

V dopravně Velký Šenov jsou použity tyto druhy osvětlení:

- kolejiště, VNVK - stožáry JŽ RVL 250W
- vnitřní prostory - zářivková svítidla 40W, žárovková svítidla 60W
- osvětlení nástupiště - výbojkové závěsné svítidlo SHC 125W, výbojkové svítidlo - rameno RVL 250W, perónní stožárek RVL 250W
- ramena na budově - výbojkové svítidlo SHC 250W

Počet a umístění osvětlovacích zařízení:

Rozvody z výpravní budovy - rozvaděč RO 1:

- kolejiště, VNVK - stožáry JŽ č. 1-13
- nástupiště - výbojk. závěs. svítidlo č. 1, 2, perónní stožárky č. 1 a 2, výbojkové svítidlo na výložníku č. 1 a 2
- okolí výpravní budovy - ramena na budově - výbojkové svítidlo č. 1
- vnitřní prostory a čekárna - zářivkové a žárovkové osvětlení

Výměnu žárovek, výbojek, zářivek, startérů a pojistek umístěných do výše 5 m, včetně stožárových svítidel, která mají lanové spouštěcí zařízení, provádí seznámení zaměstnanci stanice. U uvedených svítidel provádí zaměstnanci stanice též čištění svítidel v rozsahu minimálně jednou ročně. Výměnu světelných zdrojů u svítidel nad 5 m a jejich čištění provádí zaměstnanci SDC Ústí nad Labem - obvodová elektrodílna Rybníště (tel. č. 34 473). Klika pro spouštění stožárových svítidel je uložena ve služební místnosti.

Umístění rozvaděčů

Rozvaděč RO 1 je umístěn ve služební místnosti. Rozvaděč obsluhuje závorář dle osvětlovacího kalendáře pro osvětlování venkovních prostranství a dle provozních potřeb.

Použité světelné zdroje

- výbojky RVL 250 W, 125W, zářivkové trubice 40 W, žárovky 60 W.

Základní údržbu el. zařízení v obvodu dopravní udrží zaměstnanci SDC Ústí nad Labem - obvodová elektrodílna Rybníště služ. tel. č. 34 473.

6. Nástupiště

- u koleje číslo 1 - nástupiště s pevnou hranou v délce 50 metrů
- u koleje číslo 2 - nástupiště s pevnou hranou v délce 50 metrů
- pro přechod koleje č. 3 a 1 jsou v úrovni koleje zřízeny 2 přechodové můstky.

7. Přístupové cesty

Přístupová cesta pro zaměstnance Zv Velký Šenov je stanovena stezkou k místní komunikaci.

8. Opatření při úrazech

Ve služební místnosti je umístěna zdravotnická brašna a skládací nosítka.

Přehled telefonních čísel zdravotnických zařízení:

- **záchranná služba** **155**
- nejbližší nemocnice - Rumburk 412 332 551, 412 332 552
- železniční lékař Rumburk 412 333 056

9. Opatření při požáru a havárii

Umístění ručních hasicích přístrojů - 2 ks práškové ve služební místnosti

Hasičské útvary

- tísňové volání - tel. č. 150
- Šluknov tel. 412 386 150, 412 386 222
- Vilémov u Šluknova tel. 412 397 373
- Velký Šenov tel. 412 391 150
- Rumburk tel. 150, 412 332 222, 412 332 245
- Železniční hasičský útvar Liberec: služ. tel. **972 365 058**

10. Zajištění služební místnosti při opuštění pracoviště

Služební místnost, pokud není pod dozorem, musí při opuštění pracoviště závorář uzamknout.

Souhlas k opuštění pracoviště si závorář musí vyžádat alespoň od jednoho z výpravčích sousedních stanic.

Při dlouhodobém opuštění pracoviště (VSDZ, vzdálení se mimo obvod dopravní) musí být služební místnost a celý objekt zajištěn dle předpisu ČD Hf3.

11. Vzor odevzdávky dopravní služby

Údaje odevzdávky služby	Závorář
1	2
1. Vlaky zavedené	/
2. Vlaky odřeknuté	/
<input type="checkbox"/> 3. Nedojele vlaky a jejich zpoždění	/
4. Ohlášené předvídané odjezdy vlaků	/
5. Jízdy PMD	/
6. Náskok	/
7. Výluky	/
<input type="checkbox"/> 8. Vypnutí zabezpečovacího zařízení	/
<input type="checkbox"/> 9. Stav zabezpečovacího zařízení včetně plomb na šňůrce a čísel počítačů	/
<input type="checkbox"/> 10. Stav telekomunikačního zařízení	/
<input type="checkbox"/> 11. Stav PZZ, včetně bezpečnostních závěrů	/
<input type="checkbox"/> 12. Náhradní klíče a klíček od skříňky	/
<input type="checkbox"/> 13. Jiné důležité údaje týkající se výkonu dopravní služby	/
<input type="checkbox"/> 14. Pomůcky k výkonu dopravní služby	/
15. Různé	/

„O“ - o těchto údajích je zaměstnanec přejímající dopravní službu se povinen vždy předsvědčit

13. Hlášení předvídaného odjezdu

Předvídaný odjezd vlaku hlásí dirigující dispečer závoráři Velký Šenov dle „Prováděcího nařízení pro trať dle D3“ samostatným hlášením.

14. Opatření vzhledem k místním poměrům

Místa v dopravě, kde není dodržen volný schůdný a manipulační prostor a je proto za jízdy vozidel nebezpečné se z nich vychylovat nebo pobývat vedle koleje:

- kolej č. 2 – stožár osvětlení č. 4 vlevo od koleje

Vlečka odbočující na širé trati:

V mezistaničním úseku Šluknov - Mikulášovice dolní nádraží odbočuje z traťové koleje výhybkou „L1“ v km 12,694 vlečka „Kamenolom Císařský, a.s.“. Obsluha vlečky je prováděna vlečkovými vlaky ze stanice Šluknov, které neuvolňují traťovou kolej a které se do stanice Šluknov vracejí. Sjednávání jízd vlečkových vlaků se provádí dle ustanovení PND3, „Vnitřních předpisů pro organizování dráhy a drážní dopravy“ pro vlečku „Kamenolom Císařský a.s.“ ve smyslu § 16, odst. 2, zákona č. 266/1994 Sb platných od 15.02.1996 a „Přípojového provozního řádu“, který je přílohou č. 4 SŘ stanic Šluknov a Mikulášovice dolní nádraží.

Rozsah znalostí předpisu ČD Z 2 - příl. č. 1 čl. 12-24.

Nejkratší doba pro poznání místních poměrů - 2 směny.

Zařízení v přepravním provozu

Velký Šenov - dopravna s výpravním oprávněním pro cestující, cestovní zavazadla a vozové zásilky.

N Á K L A D N Í P Ř E P R A V A

Řízením a kontrolou nákladní přepravy jsou pověřeni Vrchní přednosta Uzlové železniční stanice Rumburk, náměstek vrchního přednosty UŽST, dozorčí. Jejich povinnosti vyplývají z platných předpisů, pracovního zařazení a pracovní smlouvy.

Popis základního vybavení pro přepravní provoz

- **Manipulační místa** - nachází se podél kolejí č. 3 – plocha 40x10 m, která je určena pro manipulaci vozových zásilek při nakládce a vykládce.
- **Skладиště** - u koleje č. 3 s příjezdovou komunikací, neobsazeno
- **Vozy do dezinfekce** - vozy určené k dezinfekci se odesílají dle dispozic vozového disponenta ŽST Rumburk.

Telefonní čísla pracovišť v nákladní přepravě

- | | |
|--|------------------------|
| • osobní pokladník Šluknov | (972 4) 34 621, 34 467 |
| • dopravna Velký Šenov | (972 4) 34 356 |
| • výběrčí tržeb Rumburk | (972 4) 34 488 |
| • Centrální nákladní pokladna Rybníště | (972 4) 34 470 |
| • vozová služba Rumburk | (972 4) 34 490 |

O S O B N Í P Ř E P R A V A

Řízením a kontrolou osobní přepravy jsou pověřeni vrchní přednosta uzlové železniční stanice, náměstek vrchního přednosty UŽST, dozorčí. Jejich povinnosti vyplývají z platných předpisů, pracovního zařazení a pracovní smlouvy.

Popis základního vybavení pro potřeby osobní přepravy

- **Informace pro cestující** - v čekárně jsou umístěny vývěsní jízdni řady, prosklené skříňky s informačními vývěskami; vývěsky dodává a kontroluje dozorčí pro D3, za jejich aktuálnost zodpovídá závorář. Informace o vlakových spojích podává závorář ve službě.
- **Osobní pokladna** - v čekárně je umístěno okénko do osobní pokladny. Pokladnu obsluhuje závorář. Prodej jízdenek je zajišťován pomocí výpočetní techniky typu UNIPOK.
- **Reklamace z osobní přepravy** - zápisy a šetření týkající se reklamací z osobní přepravy provádí závorář.

- „**Kniha přání a stížností**“ je uložena ve služební místnosti; případné zápisy závorář oznámí dozorčímu D3 k zaevidování na pracoviště sekretariátu Vrchního přednosty UŽST Rumburk. Odpovědnost za sledování má dozorčí pro D3, vyřizuje náměstek vrchního přednosty UŽST.
- **Nalezené věci** - odevzdávají se ve služební místnosti, pro manipulaci s nalezenými věcmi platí opatření dle předpisu ČD KC 1.
- **Úklid veřejných prostor a přístupových cest** - za úklid nástupiště a přístupových cest odpovídá závorář. Úklid vestibulu, přístupových cest a nástupišť provádí závorář nejméně 1 x denně ve vhodné vlakové přestávce.
- **Místa určená k ochraně cestujících před povětrnostními vlivy** - v případě uzavření odbavovací haly dle závazného režimu je možno použít krytého nástupiště.
- **Osvětlování prostor pro cestující** - osvětlení zapíná a vypíná dle osvětlovacího plánu závorář, který je také za osvětlování prostor pro cestující a nahlašování případných závad odpovědný.

Telefonní čísla pracovišť v osobní přepravě

- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| • výpravčí Šluknov | (972 4) 34 486 |
| • osobní pokladna Šluknov | (972 4) 34 621 |
| • závorář Velký Šenov | (972 4) 34 356 |
| • dozorčí D3 | (972 4) 34 481 |
| • výběrčí tržeb Rumburk | (972 4) 34 488 |
| • sekretariát Vrchního přednosty UŽST | (972 4) 34 491 |

Vodovody a hydranty

Vodovod s pitnou vodou a odpadem je zaveden ve všech provozních místnostech dopravní.

Poruchy

Podle druhu hlásit buď SDC Ústí nad Labem - Elektrodílna Rybníště tel. č. **34 473** nebo Stavební okrsek (SBBH) tel. č. **34 485**.