

České dráhy

Obchodně provozní ředitelství

B r n o

Č.j.: N1 / 101 - 48 / 2000

SROV „ B ”

S E Š I T 4

N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo)

Platí od 20.3.2000

Nálepka čís. 1

České dráhy

Obchodně provozní ředitelství

Brno

Č.j.:NI/ 101- 285 /2002

V Brně 20.6.2002

Věc: SROV "B" dle předpisu D7/2 - sešit 4

Zpracovatel: Aleš Chocholáč, tel. 960/5650

Nedakonice (mimo) - Břeclav (mimo), novelizace

Zpracovatel: Chocholáč Aleš, tel: 960/5650

Obchodně provozní ředitelství: Brno, Ostrava

Železniční stanice:

Přerov, Hulín, Otrokovice, Staré Město u Uherského Hradiště, Moravský Písek, Hodonín, Břeclav, Kojetín, Zlín střed, Kunovice, Veselí nad Moravou, Kyjov, Bystřice pod Hostýnem, Valašské Meziříčí.

Správa dopravní cesty: Brno, Zlín

Depo kolejových vozidel DKV: Brno, Valašské Meziříčí, Ostrava, Olomouc, Praha

Obchodně provozní ředitelství: Brno, Ostrava

SPV: Brno, Ostrava

GŘ, Divize dopravní cesty (DDC) Praha

GŘ, Divize obchodně provozní (DOP) Praha: odbor dopravy, odbor provozu

-o-o-o-o-o-o-o-o-

V souvislosti s platností nového Předpisu pro organizování výluk na síti českých drah D7/2 a v rámci platnosti opravy čís. 2 k předpisu ČD D2 vydávám opravu SROV "B" pro trať Nedakonice (mimo) - Břeclav (mimo) s platností od 01. 07. 2002. Dnem účinnosti platí pouze opravená Příloha "B" dle opravných listů Opravného listu jako oprava čís. 14. Opravu poznamenejte v kolonce oprav.

Přednostové výkonných jednotek zajistí prokazatelnou informovanost v úvahu přicházejících zaměstnanců.

Žádosti o opravu přílohy při změnách v technickém vybavení stanic a zařízení nebo z jiných důvodů a případné připomínky zasílají SDC skup. 11/1 OPŘ Brno prostřednictvím dopravního oddělení. Změny a opravy týkající se sešitu č. 3 poznamenejte na určeném místě na str. 4 tohoto sešitu. Přednostové výkonných jednotek a kontrolori dopravy potvrdí příjem opravy sešitu č. 4 na tel. Brno 960/4956.

Za správnost:

Ředitel

Obchodně provozního ředitelství B r n o

Raška František v. r.

Obsah:	Strana
Rozdělovník	2
Obsah	3
Záznam o změnách	4
Souhrn vzorů rozkazů "V" používaných v SROV	5
Typ výluky "A"	
Typ výluky "B"	
Typ výluky "C"	
Typ výluky "D"	
Typ výluky "E"	
Typ výluky "F"	
Typ výluky "G"	
Typ výluky "H"	
Typ výluky "K"	
Typ výluky "L"	

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH

Změna		Předpis		
číslo	účinnost od	opravil	dne	podpis
č.j.				
1	8.6.2000	Trkan	20.6.2000	zpracována
ROVZZ 34N02				
2	28.7.2000	Trkan	20.7.2000	zpracována
ROVZZ 34N10				
3	21.9.2000	Trkan	20.9.2000	zpracována
dps 125				
4	18.9.2000	Trkan	11.10.2000	zpracována
ROVZZ 34N26				
5	12.10.2000	Trkan	18.10.2000	zpracována
dps 75				
6	27.11.2000	Trkan	23.11.2000	zpracována
dps 104				
7	15.5.2001	Chocholáč	18.5.2001	zpracována
dps 79				
8	6.9.2001	Chocholáč	6.9.2001	zpracována
OPŘ Ostrava				
9	18.7.2001	Chocholáč	6.9.2001	zpracována
OPŘ Ostrava				
10	31.8.2001	Chocholáč	6.9.2001	zpracována
OPŘ Ostrava				
11	12.9.2001	Chocholáč	12.9.2001	zpracována
dps 57				
12	5.12.2001	Chocholáč	7.1.2002	zpracována
OPŘ Ostrava				
13	1.3.2002	Chocholáč	8.3.2002	zpracována
OPŘ Ostrava				
14	1.7.2002	Chocholáč	20.6.2002	zpracována
OPŘ Brno				
15	1.7.2002	Chocholáč	20.6.2002	zpracována
OPŘ Ostrava				
20	okamžitá	Chocholáč	9.4.2003	zpracována
OPŘ Brno				

Držitel tohoto výtisku je odpovědný za včasné a správné provedení schválených změn a provedení záznamu na této stránce.

Souhrn vzorů rozkazů "V" používaných v SROV "B" v obvodu OPŘ Brno a OPŘ Ostrava

Vzor b

"V při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači."

Vzor d

"V při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači."

Vzor f

"V při vjezdu a odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači."

Vzor h

"Při jízdě z do projed'te beznapěťový úsek v km 42,5-42,9 (projed'te celý mezistaniční úsek) se staženými sběrači."

Vzor e

"V při vjezdu, jízdě po kolejích jedna a tři (po 4. koleji, po lichých kolejích, po všech kolejích) a při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači."

Vzor a

"V při vjezdu a jízdě po kolejích jedna a tři (po 4. koleji, po lichých kolejích, po všech kolejích) v projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači."

Vzor c

"V při jízdě po kolejích jedna a tři (po 4. koleji, po lichých kolejích, po všech kolejích) a při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači."

Vzor a + h

"V při vjezdu, jízdě po kolejích šest, osm a deset (po 31., 33., 35. koleji, po sudých kolejích, po všech kolejích), při odjezdu a při jízdě z do projed'te beznapěťový úsek v km 42,5-42,9 (projed'te celý mezistaniční úsek) se staženými sběrači."

Vzor g

"V při jízdě po kolejích šest, osm a deset (po 31., 33. a 35. koleji, po sudých kolejích, po všech kolejích) projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači."

Vzor 304

"Z do pojedete po nesprávné koleji. Vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaší jízdu platí.

Vzor 304a

"Z do pojedete po nesprávné koleji .

Vzor 305

"Z do pojedete po nesprávné koleji. Oddílové návěstidlo a vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaší jízdu platí.

Vzor 305a

"Z do pojedete po nesprávné koleji. Oddílové/á/ návěstidlo/a/ u správné koleje pro vaší jízdu platí.

POZNÁMKA: /platí pro všechny typy výluk sešitu 4/

Základní podmínky pro zpravování vlaků:

Vlaky vedené v místech s napětovou výlukou trakčního vedení musí být zpraveny o opatřeních souvisejících v intenci čís. 961 ČD D2. Vlak musí být rovněž zpraven bez ohledu na skutečnost jízdy vlaku po kolejích bez napětové výluky trakčního vedení.

Pro každou akci jsou stanovené vzory rozkazů, které vycházejí z ustanovení čís. 961 ČD D2. Vynechané místo (.....) je třeba doplnit ve smyslu probíhající výluky o název ŽST a specifikaci vyloučeného místa (kolej jedna, liché koleje atd.), vztažmo k určenému místu napětové výluky, kde má být jízda se staženými sběrači nařízena.

Vlak musí být zpraven o nejpovážlivější variantě jízdy v místě s napětovou výlukou trakčního vedení i za předpokladu, že po kolejích s napětovou výlukou trakčního vedení nepojede.

Pokud zpravování v SROV odkazuje na vydané zmocnění OPŘ, stanovují tyto podmínky zpravování:

V den konání výlukové porady OPŘ dodají ŽST, kterých se výluka týká, návrh zpravování vlaků dle příslušné akce na formuláři. Zpravování vlaků bude uvedeno ve zmocnění k výluce vydaném OPŘ v intenci číslo 961 ČD D2. Znění rozkazu "V" bude uvedeno v "Rozkazu přednosta k výlukovému rozkazu" povolené výluky.

Typ výluky "A"

Výluka traťové koleje 1. nebo 2. v mezistaničním úseku s výlukou napětí nad vyloučenou kolejí

Dopravní opatření jsou uvedena v jednotlivých akcích samostatně.

Zpravování vlaků:

Zpravování vlaků, pokud není v jednotlivých akcích uvedeno, není stanoveno.

V případě, že výluka bude povolena v rozsahu jiném než je stanoveno v záhlaví akce např.: pouze výluka napětí, nebo pouze výluka koleje atd., zajistí odd. provozu OPŘ Brno a OPŘ Ostrava doplnění opatření ve zmocnění k výluce vydané OPŘ Brno a OPŘ Ostrava v rámci povolené změny.

Číslo výluky: 32A817

Místo výluky: Nedakonice - Moravský Písek

Vyloučí se traťová kolej: 1

Vyloučí se napětí tr. koleje: 1

Výluku zahajuje ŽST: Nedakonice

Dopravní opatření: Za výluky se zavede předpokládaná jízda vlaků z Nedakonice do Moravského Písku proti správnému směru.

Zpravování vlaků: nestanoveno

Číslo výluky: 32A818

Místo výluky: Moravský Písek - Nedakonice

Vyloučí se traťová kolej: 2

Vyloučí se napětí tr. koleje: 2

Výluku zahajuje ŽST: Moravský Písek

Dopravní opatření: Za výluky se zavede předpokládaná jízda vlaků z Moravského Písku do Nedakonice proti správnému směru.

Zpravování vlaků: nestanoveno

Číslo výluky: 32A819

Místo výluky: Moravský Písek - Bzenec přívoz

Vyloučí se traťová kolej: 1

Vyloučí se napětí tr. koleje: 1

Výluku zahajuje ŽST: Moravský Písek

Dopravní opatření: Za výluky se zavede předpokládaná jízda vlaků z Moravského Písku do Bzence přívozu proti správnému směru.

Zpravování vlaků: Nestanoveno

Číslo výluky: 32A820

Místo výluky: Bzenec přívoz - Moravský Písek

Vyloučí se traťová kolej: 2

Vyloučí se napětí tr. koleje: 2

Výluku zahajuje ŽST: Bzenec přívoz

Dopravní opatření: Za výluky se zavede předpokládaná jízda vlaků z Bzence přívozu do Moravského Písku proti správnému směru.

Zpravování vlaků: Nestanoveno

Číslo výluky: 32A821

Místo výluky: Bzenec přívoz - Rohatec

Vyloučí se traťová kolej: 1

Vyloučí se napětí tr. koleje: 1

Výluku zahajuje ŽST: Bzenec přívoz

Dopravní opatření: Za výluky se zavede předpokládaná jízda vlaků z Bzence přívozu do Rohatce proti správnému směru.

Zpravování vlaků: Nestanoveno

Číslo výluky: 32A822

Místo výluky: Rohatec - Bzenec přívoz

Vyloučí se traťová kolej: 2

Vyloučí se napětí tr. koleje: 2

Výluku zahajuje ŽST: Rohatec

Dopravní opatření: Za výluky se zavede předpokládaná jízda vlaků z Rohatce do Bzence přívozu proti správnému směru.

Zpravování vlaků: Nestanoveno

Číslo výluky: 32A823

Místo výluky: Rohatec - Hodonín

Vyloučí se traťová kolej: 1

Vyloučí se napětí tr. koleje: 1

Výluku zahajuje ŽST: Rohatec

Dopravní opatření: Za výluky se zavede předpokládaná jízda vlaků z Rohatce do Hodonína proti správnému směru.

Zpravování vlaků: Nestanoveno

Číslo výluky: 32A824

Místo výluky: Hodonín - Rohatec

Vyloučí se traťová kolej: 2

Vyloučí se napětí tr. koleje: 2

Výluku zahajuje ŽST: Hodonín

Dopravní opatření: Za výluky se zavede předpokládaná jízda vlaků z Hodonína do Rohatce proti správnému směru.

Zpravování vlaků: Nestanoveno

Číslo výluky: 32A825

Místo výluky: Hodonín - Lužice

Vyloučí se traťová kolej: 1

Vyloučí se napětí tr. koleje: 1

Výluku zahajuje ŽST: Hodonín

Dopravní opatření: Mezi stanicemi Hodonín a Lužice jedou vlaky obousměrně po druhé traťové koleji.

Zpravování vlaků: Nestanoveno

Číslo výluky: 32A826

Místo výluky: Lužice - Hodonín

Vyloučí se traťová kolej: 2

Vyloučí se napětí tr. koleje: 2

Výluku zahajuje ŽST: Lužice

Dopravní opatření: Mezi stanicemi Lužice a Hodonín jedou vlaky obousměrně po první traťové koleji.

Zpravování vlaků: Nestanoveno

Číslo výluky: 32A827

Místo výluky: Lužice – Moravská Nová Ves

Vyloučí se traťová kolej: 1

Vyloučí se napětí tr. koleje: 1

Výluku zahajuje ŽST: Lužice

Dopravní opatření: Mezi stanicemi Lužice a Moravská Nová Ves jedou vlaky obousměrně po druhé traťové koleji.

Zpravování vlaků: Nestanoveno

Číslo výluky: 32A828

Místo výluky: Moravská Nová Ves - Lužice

Vyloučí se traťová kolej: 2

Vyloučí se napětí tr. koleje: 2

Výluku zahajuje ŽST: Moravská Nová Ves

Dopravní opatření: Mezi stanicemi Moravská Nová Ves a Lužice jedou vlaky obousměrně po první traťové koleji.

Zpravování vlaků: Nestanoveno

Číslo výluky: 32A829

Místo výluky: Moravská Nová Ves –Hrušky

Vyloučí se traťová kolej: 1

Vyloučí se napětí tr. koleje: 1

Výluku zahajuje ŽST: Moravská Nová Ves

Dopravní opatření: Za výluky se zavádí předpokládaná jízda vlaků z Moravské Nové Vsi do Hrušek proti správnému směru.

Zpravování vlaků: Nestanoveno

Číslo výluky: 32A830

Místo výluky: Hrušky - Moravská Nová Ves

Vyloučí se traťová kolej: 2

Vyloučí se napětí tr. koleje: 2

Výluku zahajuje ŽST: Hrušky

Dopravní opatření: Za výluky se zavádí předpokládaná jízda vlaků z Hrušek do Moravské Nové Vsi proti správnému směru.

Zpravování vlaků: Nestanoveno

Číslo výluky: 32A831

Místo výluky: Hrušky - Břeclav

Vyloučí se traťová kolej: 1

Vyloučí se napětí tr. koleje: 1

Výluku zahajuje ŽST: Hrušky

Dopravní opatření: Mezi stanicemi Hrušky a Břeclav přednádraží jedou vlaky obousměrně po druhé traťové koleji.

Zpravování vlaků: Nestanoveno

Číslo výluky: 32A832

Místo výluky: Břeclav - Hrušky

Vyloučí se traťová kolej: 2

Vyloučí se napětí tr. koleje: 2

Výluku zahajuje ŽST: Břeclav

Dopravní opatření: Mezi stanicemi Břeclav a Hrušky jedou vlaky obousměrně po první traťové koleji.

Zpravování vlaků: Nestanoveno

Typ výluky "B"

Výluka napětí nad celou stanicí a jedním nebo oběma přilehlými mezistaničními úseky
(jen napěťová výluka trakčního vedení)

Dopravní opatření:

Pokud není v dopravních opatřeních uvedeno při jednotlivých akcích jinak, budou vlaky s elektrickými hnacími vozidly dopravovány přes napěťově vyloučené traťové úseky a stanice vždy hnacím vozidlem /vozidly/ nezávislé trakce.

V případě odjezdu ze stanice s napěťovou výlukou celé stanice uskutečňte odjezd pomocí hnacího vozidla nezávislé trakce se staženým sběračem elektrických hnacích vozidel. Technologie bude předmětem Rozkazu přednosta stanice k výlukovému rozkazu. Při vjezdu do stanice s napěťovou výlukou trakčního vedení bude vjezd uskutečněn se staženými sběrači elektrických hnacích vozidel!

Nákladní vlaky v zásadě vyčkají na ukončení výluky v nácestných stanicích podle pokynů provozního dispečera OPŘ Brno a OPŘ Ostrava.

Potřebu lokomotiv projedná objednavatel výluky.

Při zpravování vlaků rozkazy "V" použijte vzory čís. **h + e + h** - jejich sloučení uvedené v SROV "B" tohoto sešitu jako základní vzor. V odůvodněných případech je možné použít i ostatní uvedené vzory akce typu "B". Zpravení vlaku při odjezdu ze stanice s napěťovou výlukou trakčního vedení spadá do kompetence výpravčího dotčené ŽST /rovněž dle pokynů v Rozkazu přednosta stanice k výlukovému rozkazu/. Do rozkazů doplňte vynechané údaje. Názvy železničních stanic /výhybny/ a čísla kolejí doplňte ve smyslu zmocnění k výluce vydané OPŘ Brno a OPŘ Ostrava.

zde přehnout

Vzor základní h + e + h

"Při jízdě z do projed'te celý mezistaniční úsek se staženými sběrači. V při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z do projed'te celý mezistaniční úsek se staženými sběrači."

Vzor h + e

"Při jízdě z do projed'te celý mezistaniční úsek se staženými sběrači. V při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači."

Vzor e + h

"V při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z do projed'te celý mezistaniční úsek se staženými sběrači."

Vzor c + h

"V při jízdě po kolejích a při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z do projed'te celý mezistaniční úsek se staženými sběrači."

Pokud zpravování v SROV odkazuje na vydané zmocnění OPŘ, stanovují tyto podmínky zpravování: V den konání výlukové porady OPŘ dodají ŽST, kterých se výluka týká návrh zpravování vlaků dle příslušné akce. Zpravování vlaků bude uvedeno ve zmocnění k výluce vydaném OPŘ v intenci číslo 961 ČD D2. Znění rozkazu "V" bude uvedeno v "Rozkazu přednosta k výlukovému rozkazu" povolené výluky.

Číslo výluky: 32B824

Místo výluky: Nedakonice od km 132,103 do km 131,208 / Nedakonice - Moravský Písek

Vyloučí se napětí TV v ŽST / úseku trati: Nedakonice od km 132,005 do km 131,307 /
Nedakonice - Moravský Písek

Výluku zahajuje ŽST: Nedakonice

Dopravní opatření: uvedené v záhlaví

Zpravování vlaků: dle vzorů uvedených v záhlaví

Číslo výluky: 32B802

neobsazeno

Číslo výluky: 32B826

Místo výluky: Moravský Písek / Moravský Písek - Bzenec přívoz

Vyloučí se napětí TV v ŽST/úseku trati: Moravský Písek / Moravský Písek - Bzenec přívoz

Výluku zahajuje ŽST: Moravský Písek

Dopravní opatření: uvedené v záhlaví

Zpravování vlaků: dle vzorů uvedených v záhlaví

Číslo výluky: 32B827

Neobsazeno.

Číslo výluky: 32B828

Místo výluky: Bzenec přívoz/Moravský Písek - Bzenec přívoz

Vyloučí se napětí TV v ŽST / úseku trati: Bzenec přívoz/Moravský Písek - Bzenec přívoz

Výluku zahajuje ŽST: Bzenec přívoz

Dopravní opatření: uvedené v záhlaví

Zpravování vlaků: dle vzorů uvedených v záhlaví

Číslo výluky: 32B829

Místo výluky: Bzenec přívoz / Bzenec přívoz - Rohatec

Vyloučí se napětí TV v ŽST / úseku trati: Bzenec přívoz/Bzenec přívoz - Rohatec

Výluku zahajuje ŽST: Bzenec přívoz

Dopravní opatření: uvedené v záhlaví

Zpravování vlaků: dle vzorů uvedených v záhlaví

Číslo výluky: 32B830

Místo výluky: Bzenec přívoz / Moravský Písek - Bzenec přívoz a Bzenec přívoz - Rohatec

Vyloučí se napětí TV v ŽST / úseku trati: Bzenec přívoz/Moravský Písek - Bzenec přívoz a
Bzenec přívoz - Rohatec

Výluku zahajuje ŽST: Bzenec přívoz

Dopravní opatření: uvedené v záhlaví

Zpravování vlaků: dle vzorů uvedených v záhlaví

Číslo výluky: 32B831

Místo výluky: Rohatec / Bzenec přívoz - Rohatec

Vyloučí se napětí TV v ŽST / úseku trati: Rohatec/Bzenec přívoz - Rohatec

Výluku zahajuje ŽST: Rohatec

Dopravní opatření: uvedené v záhlaví

Zpravování vlaků: dle vzorů uvedených v záhlaví

Číslo výluky: 32B832

Místo výluky: Rohatec / Rohatec - Hodonín

Vyloučí se napětí TV v ŽST / úseku trati: Rohatec / Rohatec - Hodonín

Výluku zahajuje ŽST: Rohatec

Dopravní opatření: uvedené v záhlaví

Zpravování vlaků: dle vzorů uvedených v záhlaví

Číslo výluky: 32B833

Místo výluky: Rohatec / Bzenec přívoz - Rohatec a Rohatec - Hodonín

Vyloučí se napětí TV v ŽST / úseku trati: Rohatec/Bzenec přívoz - Rohatec a
Rohatec - Hodonín

Výluku zahajuje ŽST: Rohatec

Dopravní opatření: uvedené v záhlaví

Zpravování vlaků: dle vzorů uvedených v záhlaví

Číslo výluky: 32B834

Místo výluky: Hodonín / Rohatec - Hodonín

Vyloučí se napětí TV v ŽST / úseku trati: Hodonín / Rohatec - Hodonín

Výluku zahajuje ŽST: Hodonín

Dopravní opatření: uvedené v záhlaví

Zpravování vlaků: dle vzorů uvedených v záhlaví

Číslo výluky: 32B835

Místo výluky: Hodonín / Hodonín - Lužice

Vyloučí se napětí TV v ŽST / úseku trati: Hodonín / Hodonín - Lužice

Výluku zahajuje ŽST: Hodonín

Dopravní opatření: uvedené v záhlaví

Zpravování vlaků: dle vzorů uvedených v záhlaví

Číslo výluky: 32B836

Místo výluky: Hodonín / Rohatec - Hodonín a Hodonín - Lužice

Vyloučí se napětí TV v ŽST / úseku trati: Hodonín / Rohatec - Hodonín a Hodonín - Lužice

Výluku zahajuje ŽST: Hodonín

Dopravní opatření: uvedené v záhlaví

Zpravování vlaků: dle vzorů uvedených v záhlaví

Číslo výluky: 32B837

Místo výluky: Lužice / Hodonín - Lužice

Vyloučí se napětí TV v ŽST / úseku trati: Lužice / Hodonín - Lužice

Výluku zahajuje ŽST: Lužice

Dopravní opatření: uvedené v záhlaví

Zpravování vlaků: dle vzorů uvedených v záhlaví

Číslo výluky: 32B838

Místo výluky: Lužice / Lužice – Moravská Nová Ves

Vyloučí se napětí TV v ŽST / úseku trati: Lužice / Lužice – Moravská Nová Ves

Výluku zahajuje ŽST: Lužice

Dopravní opatření: uvedené v záhlaví

Zpravování vlaků: dle vzorů uvedených v záhlaví

--

Číslo výluky: 32B839

Místo výluky: Lužice / Hodonín - Lužice a Lužice – Moravská Nová Ves

Vyloučí se napětí TV v ŽST / úseku trati: Lužice / Hodonín - Lužice a
Lužice – Moravská Nová Ves

Výluku zahajuje ŽST: Lužice

Dopravní opatření: uvedené v záhlaví

Zpravování vlaků: dle vzorů uvedených v záhlaví

Číslo výluky: 32B840

Místo výluky: Moravská Nová Ves / Lužice – Moravská Nová Ves

Vyloučí se napětí TV v ŽST/úseku trati: Moravská Nová Ves/Lužice – Moravská Nová Ves

Výluku zahajuje ŽST: Moravská Nová Ves

Dopravní opatření: uvedené v záhlaví

Zpravování vlaků: dle vzorů uvedených v záhlaví

Číslo výluky: 32B841

Místo výluky: Moravská Nová Ves / Moravská Nová Ves - Hrušky

Vyloučí se napětí TV v ŽST/úseku trati: Moravská Nová Ves/
Moravská Nová Ves - Hrušky

Výluku zahajuje ŽST: Moravská Nová Ves

Dopravní opatření: uvedené v záhlaví

Zpravování vlaků: dle vzorů uvedených v záhlaví

Číslo výluky: 32B842

Místo výluky: Moravská Nová Ves / Lužice – Moravská Nová Ves a
Moravská Nová Ves - Hrušky

Vyloučí se napětí TV v ŽST / úseku trati: Moravská Nová Ves / Lužice – Moravská Nová
Ves a Moravská Nová Ves - Hrušky

Výluku zahajuje ŽST: Moravská Nová Ves

Dopravní opatření: uvedené v záhlaví

Zpravování vlaků: dle vzorů uvedených v záhlaví

Číslo výluky: 32B843

Místo výluky: Hrušky / Moravská Nová Ves - Hrušky

Vyloučí se napětí TV v ŽST / úseku trati: Hrušky / Moravská Nová Ves - Hrušky

Výluku zahajuje: Hrušky

Dopravní opatření: uvedené v záhlaví

Zpravování vlaků: dle vzorů uvedených v záhlaví

Číslo výluky: 32B844

Místo výluky: Hrušky / Hrušky - Břeclav (od neutrálního pole NS do Vých Hrušky)

Vyloučí se napětí TV v ŽST / úseku trati: Hrušky / Hrušky - Břeclav

Výluku zahajuje: Hrušky

Dopravní opatření: uvedené v záhlaví

Zpravování vlaků: dle vzorů uvedených v záhlaví

Číslo výluky: 32B845

Místo výluky: Hrušky / Moravská Nová Ves - Hrušky a Hrušky - Břeclav

Vyloučí se napětí TV v ŽST / úseku trati: Hrušky / Moravská Nová Ves – Hrušky a Hrušky
- Břeclav

Výluku zahajuje: Hrušky

Dopravní opatření: uvedené v záhlaví

Zpravování vlaků: dle vzorů uvedených v záhlaví

Číslo výluky: 32B846

Místo výluky: Břeclav přednádraží 201 – 444, 204b, 420b, 420c, 204a, 206a / Hrušky -
Břeclav (od neutrálního pole NS do ŽST Břeclav)

Vyloučí se napětí TV v ŽST / úseku trati: Břeclav přednádraží 201 – 444, 204b, 420b, 420c,
204a, 206a / Hrušky - Břeclav (od neutrálního
pole NS do ŽST Břeclav)

Výluku zahajuje ŽST: Břeclav

Dopravní opatření: uvedené v záhlaví

Zpravování vlaků: dle vzorů uvedených v záhlaví

T y p v ý l u k y " C "

Výluka napětí sudé kolejové skupiny ve stanici a výluka provozu a napětí 2. tr. koleje mezi stanicemi

Dopravní opatření:

Za výluky se zavádí předpokládaná jízda vlaků ze stanice ve směru od konce trati do stanice sousední ve směru k začátku trati po první traťové koleji proti správnému směru /po nesprávné koleji/. Odjezd vlaku s elektrickými hnacími vozidly ze stanice s napětíovou výlukou uskutečňte pomocí hnacího vozidla nezávislé trakce a se staženými sběrači elektrických hnacích vozidel. Vjezd vlaku s elektrickými hnacími vozidly do stanice s napětíovou výlukou je povolen rovněž se staženými sběrači elektrických hnacích vozidel.

Zpravování vlaků:

Zpravování vlaků při výlukách typu "C" provádějte rozkazem e níže uvedeným, pokud není v jednotlivých akcích uvedeno. Do rozkazů doplňte vynechané údaje pro zpravování ve smyslu zmocnění k výluce vydané OPŘ Brno a OPŘ Ostrava.

Vzor e

"V při vjezdu, jízdě po kolejích sudé skupiny a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači."

Pokud zpravování v SROV odkazuje na vydané zmocnění OPŘ, stanovují tyto podmínky zpravování:

V den konání výlukové porady OPŘ dodají ŽST, kterých se výluka týká návrh zpravování vlaků dle příslušné akce. Zpravování vlaků bude uvedeno ve zmocnění k výluce vydaném OPŘ v intenci číslo 961 ČD D2. Znění rozkazu "V" bude uvedeno v "Rozkazu přednosity k výlukovému rozkazu" povolené výluky.

Potřebu lokomotiv projedná objednatel výluky.

Číslo výluky: 32C819

Místo výluky: částečně staniční koleje sudé kolejové skupiny 25 kV na moravskopíseckém zhlaví v Nedakonicích / Moravský Písek - Nedakonice

Výluka prvozu druhé tr. koleje: Moravský Písek - Nedakonice

Výluka napětí TV sudé skupiny kol. ve stanici / + 2.tr.kolej mezi stanicemi:
částečně staniční koleje sudé kolejové skupiny 25kV v Nedakonicích /
Moravský Písek - Nedakonice

Výluku zahajuje ŽST: Nedakonice

Dopravní opatření: uvedeno v záhlaví

Zpravování vlaků: uvedeno v záhlaví

Číslo výluky: 32C820

Místo výluky: Moravský Písek / Moravský Písek - Nedakonice

Výluka provozu druhé tr. koleje: Moravský Písek - Nedakonice

Výluka napětí TV sudé skupiny kol. ve stanici / + 2.tr.kolej mezi stanicemi:
Moravský Písek / Moravský Písek - Nedakonice

Výluku zahajuje ŽST: Moravský Písek

Dopravní opatření: uvedeno v záhlaví

Zpravování vlaků: uvedeno v záhlaví

Číslo výluky: 32C821

Místo výluky: Moravský Písek / Bzenec přívoz - Moravský Písek

Výluka provozu druhé tr. koleje: Bzenec přívoz - Moravský Písek

Výluka napětí TV sudé skupiny kol. ve stanici / + 2.tr.kolej mezi stanicemi:
Moravský Písek / Bzenec přívoz - Moravský Písek

Výluku zahajuje ŽST: Moravský Písek

Dopravní opatření: uvedeno v záhlaví

Zpravování vlaků: uvedeno v záhlaví

Číslo výluky: 32C822

Místo výluky: Bzenec přívoz / Bzenec přívoz - Moravský Písek

Výluka provozu druhé tr. koleje: Bzenec přívoz - Moravský Písek

Výluka napětí TV sudé skupiny kol. ve stanici / + 2.tr.kolej mezi stanicemi:
Bzenec přívoz / Bzenec přívoz - Moravský Písek

Výluku zahajuje ŽST: Bzenec přívoz

Dopravní opatření: uvedeno v záhlaví

Zpravování vlaků: uvedeno v záhlaví

Číslo výluky: 32C823

Místo výluky: Bzenec přívoz / Rohatec - Bzenec přívoz

Výluka provozu druhé tr. koleje: Rohatec - Bzenec přívoz

Výluka napětí TV sudé skupiny kol. ve stanici / + 2.tr.kolej mezi stanicemi:
Bzenec přívoz / Rohatec - Bzenec přívoz

Výluku zahajuje ŽST: Bzenec přívoz

Dopravní opatření: uvedeno v záhlaví

Zpravování vlaků: uvedeno v záhlaví

Číslo výluky: 32C824

Místo výluky: Rohatec / Rohatec - Bzenec přívoz

Výluka provozu druhé tr. koleje: Rohatec - Bzenec přívoz

Výluka napětí TV sudé skupiny kol. ve stanici / + 2.tr.kolej mezi stanicemi:
Rohatec / Rohatec - Bzenec přívoz

Výluku zahajuje ŽST : Rohatec

Dopravní opatření: uvedeno v záhlaví

Zpravování vlaků: uvedeno v záhlaví

Číslo výluky: 32C825

Místo výluky: Rohatec / Hodonín - Rohatec

Výluka provozu druhé tr. koleje: Hodonín - Rohatec

Výluka napětí TV sudé skupiny kol. ve stanici / + 2.tr.kolej mezi stanicemi:
Rohatec / Hodonín - Rohatec

Výluku zahajuje ŽST: Rohatec

Dopravní opatření: uvedeno v záhlaví

Zpravování vlaků: uvedeno v záhlaví

Číslo výluky: 32C826

Místo výluky: Hodonín / Hodonín - Rohatec

Výluka provozu druhé tr. koleje : Hodonín - Rohatec

Výluka napětí TV sudé skupiny kol. ve stanici / + 2.tr.kolej mezi stanicemi:
Hodonín / Hodonín - Rohatec

Výluku zahajuje ŽST : Hodonín

Dopravní opatření: uvedeno v záhlaví

Zpravování vlaků: uvedeno v záhlaví

Číslo výluky: 32C827

Místo výluky: Hodonín / Lužice - Hodonín

Výluka provozu druhé tr. koleje : Lužice - Hodonín

Výluka napětí TV sudé skupiny kol. ve stanici / + 2.tr.kolej mezi stanicemi:
Hodonín / Lužice - Hodonín

Výluku zahajuje ŽST : Hodonín

Dopravní opatření: uvedeno v záhlaví

Zpravování vlaků: uvedeno v záhlaví

Číslo výluky: 32C828

Místo výluky: Lužice / Lužice - Hodonín

Výluka provozu druhé tr. koleje: Lužice - Hodonín

Výluka napětí TV sudé skupiny kol. ve stanici / + 2.tr.kolej mezi stanicemi:
Lužice / Lužice - Hodonín

Výluku zahajuje ŽST : Lužice

Dopravní opatření: uvedeno v záhlaví

Zpravování vlaků: uvedeno v záhlaví

Číslo výluky: 32C829

Místo výluky: Lužice / Moravská Nová Ves - Lužice

Výluka provozu druhé tr. koleje: Moravská Nová Ves - Lužice

Výluka napětí TV sudé skupiny kol. ve stanici / + 2.tr.kolej mezi stanicemi:
Lužice / Moravská Nová Ves - Lužice

Výluku zahajuje ŽST : Lužice

Dopravní opatření: uvedeno v záhlaví

Zpravování vlaků: uvedeno v záhlaví

Číslo výluky: 32C830

Místo výluky: Moravská Nová Ves / Moravská Nová Ves - Lužice

Výluka provozu druhé tr. koleje: Moravská Nová Ves - Lužice

Výluka napětí TV sudé skupiny kol. ve stanici / + 2.tr.kolej mezi stanicemi:
Moravská Nová Ves / Moravská Nová Ves - Lužice

Výluku zahajuje ŽST : Moravská Nová Ves

Dopravní opatření: uvedeno v záhlaví.

Zpravování vlaků: uvedeno v záhlaví

Číslo výluky: 32C831

Místo výluky: Moravská Nová Ves / Hrušky - Moravská Nová Ves

Výluka provozu druhé tr. koleje: Hrušky - Moravská Nová Ves

Výluka napětí TV sudé skupiny kol. ve stanici / + 2.tr.kolej mezi ŽST:
Moravská Nová Ves / Hrušky - Moravská Nová Ves

Výluku zahajuje ŽST : Moravská Nová Ves

Dopravní opatření: uvedeno v záhlaví

Zpravování vlaků: uvedeno v záhlaví

Číslo výluky: 32C832

Místo výluky: Hrušky / Hrušky - Moravská Nová Ves

Výluka provozu druhé tr. koleje: Hrušky - Moravská Nová Ves

Výluka napětí TV sudé skupiny kol. ve stanici / + 2.tr.kolej mezi stanicemi:
Hrušky / Hrušky - Moravská Nová Ves

Výluku zahajuje: Hrušky

Dopravní opatření: uvedeno v záhlaví.

Zpravování vlaků: uvedeno v záhlaví

Číslo výluky: 32C833

Místo výluky: Hrušky / Břeclav - Hrušky

Výluka provozu druhé tr. koleje: Břeclav - Hrušky

Výluka napětí TV sudé skupiny kol. ve stanici / + 2.tr.kolej mezi stanicemi:
Hrušky / Břeclav – Hrušky

Výluku zahajuje: Hrušky

Dopravní opatření: uvedeno v záhlaví

Zpravování vlaků: uvedeno v záhlaví

Číslo výluky: 32C834

Místo výluky: Břeclav přednádraží staniční kolej 201, 201a / Břeclav přednádraží - Hrušky

Výluka provozu druhé tr.koleje: Břeclav přednádraží - Hrušky

Výluka napětí TV sudé skupiny kol. ve stanici / + 2.tr.kolej mezi stanicemi:
Břeclav přednádraží staniční kolej 201, 201a / Břeclav přednádraží – Hrušky

Výluku zahajuje ŽST : Břeclav

Dopravní opatření: uvedeno v záhlaví.

Zpravování vlaků: viz zmocnění k výluce vydané OPŘ Brno

Typ výluky "D"

Výluka napětí liché kolejové skupiny ve stanici a výluka provozu a napětí 1. tr. koleje mezi stanicemi

Dopravní opatření:

Za výluky se zavádí předpokládaná jízda vlaků ze stanice ve směru od začátku trati do stanice sousední ve směru ke konci trati po druhé traťové koleji proti správnému směru /po nesprávné koleji. Odjezd vlaku s elektrickými hnacími vozidly ze stanice s napěťovou výlukou uskutečňte pomocí hnacího vozidla nezávislé trakce a se staženými sběrači elektrických hnacích vozidel. Vjezd vlaku s elektrickými hnacími vozidly do stanice s napěťovou výlukou je povolen rovněž se staženými sběrači elektrických hnacích vozidel.

Zpravování vlaků:

Zpravování vlaků při výlukách typu "D" provádějte rozkazem e níže uvedeným, pokud není v jednotlivých akcích uvedeno . Do rozkazů doplňte vynechané údaje pro zpravování ve smyslu zmocnění k výluce vydané OPŘ Brno a OPŘ Ostrava.

Vzor e

"V při vjezdu, jízdě po kolejích sudé skupiny a při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači."

Pokud zpravování v SROV odkazuje na vydané zmocnění OPŘ, stanovují tyto podmínky zpravování:

V den konání výlukové porady OPŘ dodají ŽST, kterých se výluka týká návrh zpravování vlaků dle příslušné akce. Zpravování vlaků bude uvedeno ve zmocnění k výluce vydaném OPŘ v intenci číslo 961 ČD D2. Znění rozkazu "V" bude uvedeno v "Rozkazu přednosta k výlukovému rozkazu" povolené výluky.

Potřebu lokomotiv projedná objednatel výluky.

Číslo výluky: 32D819

Místo výluky: Nedakonice 25kV / Nedakonice - Moravský Písek

Výluka provozu první tr. koleje: Nedakonice - Moravský Písek

Výluka napětí TV liché skupiny kol. ve stanici / + 1. tr. kolej mezi stanicemi:
Nedakonice 25kV / Nedakonice - Moravský Písek

Výluku zahajuje ŽST: Nedakonice

Dopravní opatření: uvedeno v záhlaví

Zpravování vlaků: uvedeno v záhlaví

Číslo výluky: 32D820

Místo výluky: Moravský Písek / Nedakonice - Moravský Písek

Výluka provozu první tr. koleje: Nedakonice - Moravský Písek

Výluka napětí TV liché skupiny kol. ve stanici / + 1. tr. kolej mezi stanicemi:
Moravský Písek / Nedakonice - Moravský Písek

Výluku zahajuje ŽST: Moravský Písek

Dopravní opatření: uvedeno v záhlaví

Zpravování vlaků: uvedeno v záhlaví

Číslo výluky: 32D821

Místo výluky: Moravský Písek / Moravský Písek - Bzenec přívoz

Výluka provozu první tr. koleje: Moravský Písek - Bzenec přívoz

Výluka napětí TV liché skupiny kol. ve stanici / + 1. tr. kolej mezi stanicemi:
Moravský Písek / Moravský Písek - Bzenec přívoz

Výluku zahajuje ŽST : Moravský Písek

Dopravní opatření: uvedeno v záhlaví.

Zpravování vlaků: uvedeno v záhlaví

Číslo výluky: 32D822

Místo výluky: Bzenec přívoz / Moravský Písek - Bzenec přívoz

Výluka provozu první tr. koleje: Moravský Písek - Bzenec přívoz

Výluka napětí TV liché skupiny kol. ve stanici / + 1. tr. kolej mezi stanicemi:

Bzenec přívoz / Moravský Písek - Bzenec přívoz

Výluku zahajuje ŽST: Bzenec přívoz

Dopravní opatření: uvedeno v záhlaví

Zpravování vlaků: uvedeno v záhlaví

Číslo výluky: 32D823

Místo výluky: Bzenec přívoz / Bzenec přívoz - Rohatec

Výluka provozu první tr. koleje: Bzenec přívoz - Rohatec

Výluka napětí TV liché skupiny kol. ve stanici / + 1. tr. kolej mezi stanicemi:

Bzenec přívoz / Bzenec přívoz - Rohatec

Výluku zahajuje ŽST: Bzenec přívoz

Dopravní opatření: uvedeno v záhlaví

Zpravování vlaků: uvedeno v záhlaví

Číslo výluky: 32D824

Místo výluky: Rohatec / Bzenec přívoz - Rohatec

Výluka provozu první tr. koleje: Bzenec přívoz - Rohatec

Výluka napětí TV liché skupiny kol. ve stanici / + 1. tr. kolej mezi stanicemi:

Rohatec / Bzenec přívoz - Rohatec

Výluku zahajuje ŽST: Rohatec

Dopravní opatření: uvedeno v záhlaví

Zpravování vlaků: uvedeno v záhlaví

Číslo výluky: 32D825

Místo výluky: Rohatec / Rohatec - Hodonín

Výluka provozu první tr. koleje: Rohatec - Hodonín

Výluka napětí TV liché skupiny kol. ve stanici / + 1. tr. kolej mezi stanicemi:
Rohatec / Rohatec - Hodonín

Výluku zahajuje ŽST: Rohatec

Dopravní opatření: uvedeno v záhlaví

Zpravování vlaků: uvedeno v záhlaví

Číslo výluky: 32D826

Místo výluky: Hodonín / Rohatec - Hodonín

Výluka provozu první tr. koleje: Rohatec - Hodonín

Výluka napětí TV liché skupiny kol. ve stanici/ + 1. tr. kolej mezi stanicemi:
Hodonín / Rohatec - Hodonín

Výluku zahajuje ŽST: Hodonín

Dopravní opatření: uvedeno v záhlaví

Zpravování vlaků: uvedeno v záhlaví

Číslo výluky: 32D827

Místo výluky: Hodonín / Hodonín - Lužice

Výluka provozu první tr. koleje: Hodonín - Lužice

Výluka napětí TV liché skupiny kol. ve stanici / + 1. tr. kolej mezi stanicemi:
Hodonín / Hodonín - Lužice

Výluku zahajuje ŽST: Hodonín

Dopravní opatření: uvedeno v záhlaví

Zpravování vlaků: uvedeno v záhlaví

Číslo výluky: 32D828

Místo výluky: Lužice / Hodonín - Lužice

Výluka provozu první tr. koleje: Hodonín - Lužice

Výluka napětí TV liché skupiny kol. ve stanici / + 1. tr. kolej mezi stanicemi:
Lužice / Hodonín - Lužice

Výluku zahajuje ŽST: Lužice

Dopravní opatření: uvedeno v záhlaví

Zpravování vlaků: uvedeno v záhlaví

Číslo výluky: 32D829

Místo výluky: Lužice / Lužice – Moravská Nová Ves

Výluka provozu první tr. koleje: Lužice – Moravská Nová Ves

Výluka napětí TV liché skupiny kol. ve stanici / + 1. tr. kolej mezi stanicemi:
Lužice / Lužice – Moravská Nová Ves

Výluku zahajuje ŽST: Lužice

Dopravní opatření: uvedeno v záhlaví

Zpravování vlaků: uvedeno v záhlaví

Číslo výluky: 32D830

Místo výluky: Moravská Nová Ves / Lužice – Moravská Nová Ves

Výluka provozu první tr. koleje: Lužice – Moravská Nová Ves

Výluka napětí TV liché skupiny kol. ve stanici/+ 1. tr. kolej mezi stanicemi:

Moravská Nová Ves / Lužice – Moravská Nová Ves

Výluku zahajuje ŽST: Moravská Nová Ves

Dopravní opatření: uvedeno v záhlaví

Zpravování vlaků: uvedeno v záhlaví

Číslo výluky: 32D831

Místo výluky: Moravská Nová Ves / Moravská Nová Ves - Hrušky

Výluka provozu první tr. koleje: Moravská Nová Ves - Hrušky

Výluka napětí TV liché skupiny kol. ve stanici / + 1. tr. kolej mezi ŽST a výhybnou:

Moravská Nová Ves / Moravská Nová Ves - Hrušky

Výluku zahajuje ŽST: Moravská Nová Ves

Dopravní opatření: uvedeno v záhlaví

Zpravování vlaků: uvedeno v záhlaví

Číslo výluky: 32D832

Místo výluky: Hrušky / Moravská Nová Ves - Hrušky

Výluka provozu první tr. koleje: Moravská Nová Ves - Hrušky

Výluka napětí TV liché skupiny kol. ve výhybně / + 1. tr. kolej mezi výhybnou a ŽST:

Hrušky / Moravská Nová Ves - Hrušky

Výluku zahajuje: Hrušky

Dopravní opatření: uvedeno v záhlaví

Zpravování vlaků: uvedeno v záhlaví

Číslo výluky: 32D833

Místo výluky: Hrušky / Hrušky - Břeclav přednádraží

Výluka provozu první tr. koleje: Hrušky - Břeclav přednádraží

Výluka napětí TV liché skupiny kol. ve stanici / + 1. tr. kolej mezi stanicemi:
Hrušky / Hrušky - Břeclav přednádraží

Výluku zahajuje: Hrušky

Dopravní opatření: uvedeno v záhlaví

Zpravování vlaků: uvedeno v záhlaví

Číslo výluky: 32D816

Místo výluky: Břeclav přednádraží kolej čís.202, 204 - 218, 420 – 444, 204a, 204b, 206a,
418, 420b, 420e / Hrušky - Břeclav přednádraží

Výluka provozu první tr. koleje: Hrušky - Břeclav přednádraží

Výluka napětí TV liché skupiny kol. ve stanici / + 1. tr. kolej mezi stanicemi:
Břeclav přednádraží kolej čís. 202, 204 -218, 420 - 444, 204a, 204b, 206a,
418, 420b, 420e / Hrušky - Břeclav přednádraží

Výluku zahajuje ŽST: Břeclav

Dopravní opatření: uvedeno v záhlaví

Zpravování vlaků: viz zmocnění k výluce vydané OPŘ Brno

Číslo výluky: 32D835

Místo výluky: Břeclav přednádraží kolej čís. 202 / Hrušky - Břeclav přednádraží

Výluka provozu první tr. koleje: Hrušky - Břeclav přednádraží

Výluka napětí TV liché skupiny kol. ve stanici / + 1. tr. kolej mezi stanicemi:
Břeclav přednádraží kolej čís.202 / Hrušky - Břeclav přednádraží

Výluku zahajuje ŽST: Břeclav

Dopravní opatření: uvedeno v záhlaví

Zpravování vlaků: viz zmocnění k výluce vydané OPŘ Brno

Číslo výluky: 32D836

Místo výluky: Břeclav přednádraží kolej čís. 204 - 218 / Hrušky - Břeclav přednádraží

Výluka provozu první tr. koleje: Hrušky - Břeclav přednádraží

Výluka napětí TV liché skupiny kol. ve stanici / + 1. tr. kolej mezi stanicemi:
Břeclav přednádraží kolej čís. 204 – 218, 204a, 204b, 206a, 418, 420b, 420c /
Výh Hrušky - Břeclav přednádraží

Výluku zahajuje ŽST: Břeclav

Dopravní opatření: uvedeno v záhlaví

Zpravování vlaků: viz zmocnění k výluce vydané OPŘ Brno

Číslo výluky: 32D819

Místo výluky: Břeclav přednádraží kolej čís. 420 - 444 / Hrušky - Břeclav přednádraží

Výluka provozu první tr. koleje: Hrušky - Břeclav přednádraží

Výluka napětí TV liché skupiny kol. ve stanici / + 1. tr. kolej mezi stanicemi:

Břeclav přednádraží kolej čís. 420 - 444 / Hrušky - Břeclav přednádraží

Výluku zahajuje ŽST: Břeclav

Dopravní opatření: uvedeno v záhlaví

Zpravování vlaků: viz zmocnění k výluce vydané OPŘ Brno

Číslo výluky: 32D838

Místo výluky: Hodonín / Hodonín st. hranice

Výluka provozu tr. koleje: Hodonín – Hodonín st. hranice

Výluka napětí TV liché skupiny kol. ve stanici / + 1. tr. kolej mezi stanicemi:

Hodonín 3, 3a, 5, 5a, 5b, 5c, 5d, 7, 7a, 9, 11, 13 / Hodonín - Hodonín st.
hranice

Výluku zahajuje ŽST: Hodonín

Dopravní opatření: výluka se smí konat pouze v době mimo jízdu vlaků

Zpravování vlaků: uvedeno v záhlaví

Typ výluky "E"

Vypnutí napětí trakčního vedení celé železniční stanice

Dopravní opatření:

Projíždějící vlaky obou směrů pojedou ve stanici s napětovou výlukou trakčního vedení se staženými sběrači po hlavních staničních kolejích za předpokladu, že tuto jízdu dovoluje ZDD. Vlaky s elektrickými hnacími vozidly, které ve stanici zastaví a vlaky zastavující, vjedou do stanice se staženými sběrači a jejich odjezd uskutečnete pomocí hnacího vozidla nezávislé trakce se staženým sběračem elektrických hnacích vozidel. Pro dopravu vlaku s elektrickými hnacími vozidly přes stanice s napětovou výlukou trakčního vedení, které nesplňují podmínky pro průjezd stanic se staženými sběrači v intenci ZDD budou přepraveny hnacím vozidlem nezávislé trakce.

Výlukou zahajuje vždy ŽST s výlukou napětí trakčního vedení!

Zpravování vlaků:

Zpravování vlaků při výlukách typu "E" provádějte rozkazem e níže uvedeným. Do rozkazů doplňte vynechaný údaj názvu železniční stanice /výhybny/ ve smyslu zmocnění k výluce vydané OPŘ Brno a OPŘ Ostrava.

Vzor e

"V při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projed'te beznapětový úsek se staženými sběrači."

Potřebu lokomotiv projedná objednatel výluky.

Zpravení vlaku při odjezdu ze stanice s napětovou výlukou trakčního vedení spadá do kompetence výpravčího dotčené ŽST v intenci ČD D2.

Číslo výluky: 32E812

Výluka napětí TV v celé ŽST / popř. její části/:

Nedakonice 25 kV od km 131,307 do km 132,005

Dopravní opatření: uvedené v záhlaví

Zpravování vlaků: uvedené v záhlaví

Číslo výluky: 32E813

Výluka napětí TV v celé ŽST / popř. její části/: Moravský Písek

Dopravní opatření: uvedené v záhlaví

Zpravování vlaků: uvedené v záhlaví

Číslo výluky: 32E814

Výluka napětí TV v celé ŽST / popř. její části/: Bzenec přívoz

Dopravní opatření: uvedené v záhlaví

Zpravování vlaků: uvedené v záhlaví

Číslo výluky: 32E815

Výluka napětí TV v celé ŽST / popř. její části/: Rohatec

Dopravní opatření: uvedené v záhlaví

Zpravování vlaků: uvedené v záhlaví

Číslo výluky: 32E816

Výluka napětí TV v celé ŽST / popř. její části/: Hodonín

Dopravní opatření: uvedené v záhlaví

Zpravování vlaků: uvedené v záhlaví

Číslo výluky : 32E817

Výluka napětí TV v celé ŽST / popř. její části/: Lužice

Dopravní opatření: uvedené v záhlaví

Zpravování vlaků: uvedené v záhlaví

Číslo výluky: 32E818

Výluka napětí TV v celé ŽST / popř. její části/: Moravská Nová Ves

Dopravní opatření: uvedené v záhlaví

Zpravování vlaků: uvedené v záhlaví

Číslo výluky: 32E819

Výluka napětí TV v celé výhybny /popř. její části/: Hrušky

Dopravní opatření: uvedené v záhlaví

Zpravování vlaků: uvedené v záhlaví

Typ výluky "F"

Výluka napětí trakčního vedení liché nebo sudé kolejové skupiny ve stanici, případně jen některé staniční koleje (napěťové sekce)

Dopravní opatření:

Vlaky s elektrickými hnacími vozidly pojedou ve stanici s napěťovou výlukou sudé nebo liché kolejové skupiny po napěťově nevyložené skupině kolejí. Případný průjezd vlaku s elektrickými hnacími vozidly ve stanici po hlavních staničních kolejích přes napěťově vyloučený úsek koleje bude dovolen se staženými sběrači elektrických hnacích vozidel za předpokladu, že průjezd dovoluje ZDD. Technologické postupy práce při výlukách v železničních stanicích atrakčního obvodu OPŘ Brno a OPŘ Ostrava, kde budou napěťovou výlukou dotčené pouze skupiny kolejí budou specifikovány v Rozkazu přednosta stanice k výlukovému.

Výlukou zahajuje vždy ŽST s výlukou napětí trakčního vedení!

Zpravování vlaků:

Zpravování vlaků při výlukách typu "F" provádějte rozkazem e níže uvedeným. Do rozkazů doplňte vynechané údaje ve smyslu zmocnění k výluce vydané OPŘ Brno a OPŘ Ostrava.

Vzor e

"V při vjezdu, jízdě po kolejích (liché, sudé skupiny) a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači."

Zpravení vlaku při odjezdu ze stanice s napěťovou výlukou trakčního vedení spadá do kompetence výpravčího dotčené ŽST v intenci ČD D2.

Číslo výluky: 32F858

Výluka napětí TV v ŽST nad kol. čís. .. / sudou – lichou / kol. skupinou:
Moravský Písek - lichá kol. skupina

Dopravní opatření: uvedené v záhlaví

Zpravování vlaků: uvedené v záhlaví

Číslo výluky : 32F859

Výluka napětí TV v ŽST nad kol. čís. .. / sudou – lichou / kol. skupinou:
Moravský Písek - sudá kol. skupina

Dopravní opatření: uvedené v záhlaví

Zpravování vlaků: uvedené v záhlaví

Číslo výluky: 32F860

Výluka napětí TV v ŽST nad kol. čís. .. / sudou – lichou / kol. skupinou: Moravský Písek -
1

Dopravní opatření: uvedené v záhlaví a nelze současně vypnout kolej č.2

Zpravování vlaků: uvedené v záhlaví

Číslo výluky: 32F861

Výluka napětí TV v ŽST nad kol. čís. .. / sudou – lichou / kol. skupinou: Moravský Písek -
2

Dopravní opatření: uvedené v záhlaví a nelze současně vypnout kolej č.1

Zpravování vlaků: uvedené v záhlaví

Číslo výluky: 32F862

Výluka napětí TV v ŽST nad kol. čís. .. / sudou – lichou / kol. skupinou: Moravský Písek - 3

Dopravní opatření: uvedené v záhlaví

Zpravování vlaků: uvedené v záhlaví

Číslo výluky: 32F863

Výluka napětí TV v ŽST nad kol. čís. .. / sudou – lichou / kol. skupinou: Moravský Písek - 4, 6, 8, 10

Dopravní opatření: uvedené v záhlaví

Zpravování vlaků: uvedené v záhlaví

Číslo výluky: 32F864

Výluka napětí TV v ŽST nad kol. čís. ../ sudou – lichou / kol. skupinou: Bzenec přívoz - lichá kol. skupina

Dopravní opatření : uvedené v záhlaví

Zpravování vlaků : uvedené v záhlaví

Číslo výluky: 32F865

Výluka napětí TV v ŽST nad kol. čís. .. / sudou – lichou / kol. skupinou: Bzenec přívoz - sudá kol.skupina

Dopravní opatření: uvedené v záhlaví

Zpravování vlaků: uvedené v záhlaví

Číslo výluky: 32F866

Výluka napětí TV v ŽST nad kol. čís. .. / sudou – lichou / kol. skupinou: Bzenec přívoz - 3

Dopravní opatření: uvedené v záhlaví

Zpravování vlaků: uvedené v záhlaví

Číslo výluky: 32F867

Výluka napětí TV v ŽST nad kol. čís. .. /sudou – lichou / kol. skupinou: Bzenec přívoz - 4, 6, 8

Dopravní opatření: uvedené v záhlaví

Zpravování vlaků: uvedené v záhlaví

Číslo výluky: 32F868

Výluka napětí TV v ŽST nad kol. čís. .. / sudou – lichou / kol. skupinou: Rohatec - lichá kol. skupina

Dopravní opatření: uvedené v záhlaví

Zpravování vlaků: uvedené v záhlaví

Číslo výluky: 32F869

Výluka napětí TV v ŽST nad kol. čís. .. / sudou – lichou / kol. skupinou: Rohatec - sudá kol. skupina

Dopravní opatření: uvedené v záhlaví

Zpravování vlaků: uvedené v záhlaví

Číslo výluky: 32F870

Výluka napětí TV v ŽST nad kol. čís. .. / sudou – lichou / kol. skupinou: Rohatec - 1

Dopravní opatření: uvedené v záhlaví a nelze současně vypnout kolej č. 2

Zpravování vlaků: uvedené v záhlaví

Číslo výluky: 32F871

Výluka napětí TV v ŽST nad kol. čís. .. / sudou – lichou / kol. skupinou: Rohatec - 2

Dopravní opatření: uvedené v záhlaví a nelze současně vypnout kolej č. 1

Zpravování vlaků: uvedené v záhlaví

Číslo výluky: 32F872

Výluka napětí TV v ŽST nad kol. čís. .. / sudou – lichou / kol. skupinou: Rohatec - 3, 5

Dopravní opatření: uvedené v záhlaví

Zpravování vlaků: uvedené v záhlaví

Číslo výluky: 32F873

Výluka napětí TV v ŽST nad kol. čís. .. / sudou – lichou / kol. skupinou: Rohatec - 4, 6, 8, 10

Dopravní opatření: uvedené v záhlaví

Zpravování vlaků: uvedené v záhlaví

Číslo výluky: 32F874**Výluka napětí TV v ŽST nad kol. čís. .. / sudou – lichou / kol. skupinou:** Rohatec - 8, 10**Dopravní opatření:** uvedené v záhlaví**Zpravování vlaků:** uvedené v záhlaví-----
---**Číslo výluky: 32F875****Výluka napětí TV v ŽST nad kol. čís. .. / sudou – lichou / kol. skupinou:** Hodonín - lichá kol. skupina**Dopravní opatření:** uvedené v záhlaví**Zpravování vlaků:** uvedené v záhlaví-----
---**Číslo výluky: 32F876****Výluka napětí TV v ŽST nad kol. čís. .. / sudou – lichou / kol. skupinou:** Hodonín – 1, 1a**Dopravní opatření:** uvedené v záhlaví**Zpravování vlaků:** uvedené v záhlaví-----
---**Číslo výluky: 32F877****Výluka napětí TV v ŽST nad kol. čís. .. / sudou – lichou / kol. skupinou:** Hodonín - 3, 3a, 5, 5a, 5b, 5c, 5d, 7, 7a, 9**Dopravní opatření:** uvedené v záhlaví**Zpravování vlaků:** uvedené v záhlaví-----
---**Číslo výluky: 32F878****Výluka napětí TV v ŽST nad kol. čís. .. / sudou – lichou / kol. skupinou:** Hodonín - 11, 13**Dopravní opatření:** uvedené v záhlaví**Zpravování vlaků:** uvedené v záhlaví-----
---**Číslo výluky: 32F879****Výluka napětí TV v ŽST nad kol. čís. .. / sudou – lichou / kol. skupinou:** Hodonín - 5**Dopravní opatření:** uvedené v záhlaví

Zpravování vlaků: uvedené v záhlaví

Číslo výluky: 32F880

Výluka napětí TV v ŽST nad kol. čís. .. / sudou – lichou / kol. skupinou: Hodonín - sudá kol. skupina

Dopravní opatření : uvedené v záhlaví

Zpravování vlaků : uvedené v záhlaví

Číslo výluky: 32F881

Výluka napětí TV v ŽST nad kol. čís. .. / sudou – lichou / kol. skupinou: Hodonín - 2

Dopravní opatření: uvedené v záhlaví

Zpravování vlaků: uvedené v záhlaví

Číslo výluky: 32F882

Výluka napětí TV v ŽST nad kol. čís. .. / sudou – lichou / kol. skupinou: Hodonín - 4, 4a, 4b, 4c, 6, 6a, 6b, 8, 8a, 10, 10b, 101

Dopravní opatření: uvedené v záhlaví

Zpravování vlaků: uvedené v záhlaví

Číslo výluky: 32F883

Výluka napětí TV v ŽST nad kol. čís. .. / sudou – lichou / kol. skupinou: Hodonín - 7

Dopravní opatření: uvedené v záhlaví

Zpravování vlaků: uvedené v záhlaví

Číslo výluky: 32F884

Výluka napětí TV v ŽST nad kol. čís. .. / sudou – lichou / kol. skupinou: Hodonín - 12, 14, 16, 18a, 20

Dopravní opatření: uvedené v záhlaví

Zpravování vlaků: uvedené v záhlaví

Číslo výluky: 32F885

Výluka napětí TV v ŽST nad kol. čís. .. / sudou – lichou / kol. skupinou: Hodonín - 101

Dopravní opatření: uvedené v záhlaví

Zpravování vlaků: uvedené v záhlaví

Číslo výluky: 32F886

Výluka napětí TV v ŽST nad kol. čís. .. / sudou – lichou / kol. skupinou: Lužice - lichá kol. skupina

Dopravní opatření: uvedené v záhlaví

Zpravování vlaků: uvedené v záhlaví

Číslo výluky: 32F887

Výluka napětí TV v ŽST nad kol. čís. .. / sudou – lichou / kol. skupinou: Lužice - sudá kol. skupina

Dopravní opatření: uvedené v záhlaví

Zpravování vlaků: uvedené v záhlaví

Číslo výluky: 32F889

Výluka napětí TV v ŽST nad kol. čís. .. / sudou – lichou / kol. skupinou: Moravská Nová Ves - lichá kol. skupina

Dopravní opatření: uvedené v záhlaví

Zpravování vlaků: uvedené v záhlaví

Číslo výluky : 32F890

Výluka napětí TV v ŽST nad kol. čís. .. / sudou – lichou / kol. skupinou: Moravská Nová Ves - sudá kol. skupina

Dopravní opatření: uvedené v záhlaví

Zpravování vlaků: uvedené v záhlaví

Číslo výluky: 32F891

Výluka napětí TV v ŽST nad kol. čís. .. / sudou – lichou / kol. skupinou: Moravská Nová Ves - 4

Dopravní opatření: uvedené v záhlaví

Zpravování vlaků: uvedené v záhlaví

Číslo výluky: 32F892

Výluka napětí TV v ŽST nad kol. čís. .. / sudou – lichou / kol. skupinou: Hrušky - lichá kol. skupina

Dopravní opatření: uvedené v záhlaví

Zpravování vlaků: uvedené v záhlaví

Číslo výluky: 32F893

Výluka napětí TV v ŽST nad kol. čís. .. / sudou – lichou / kol. skupinou: Hrušky - sudá kol. skupina

Dopravní opatření: uvedené v záhlaví

Zpravování vlaků: uvedené v záhlaví

Číslo výluky: 32F894

Výluka napětí TV v ŽST nad kol. čís. .. / sudou – lichou / kol. skupinou: Hrušky - 3, 5

Dopravní opatření: uvedené v záhlaví

Zpravování vlaků: uvedené v záhlaví

Číslo výluky: 32F895

Výluka napětí TV v ŽST nad kol. čís. .. / sudou – lichou / kol. skupinou: Hrušky - 4

Dopravní opatření: uvedené v záhlaví

Zpravování vlaků: uvedené v záhlaví

Číslo výluky: 32F897

Výluka napětí TV v ŽST nad kol. čís. .. / sudou – lichou / kol. skupinou: Hodonín – 5a

Dopravní opatření: uvedené v záhlaví

Zpravování vlaků: uvedené v záhlaví

Číslo výluky: 32F900

Výluka napětí TV v ŽST nad kol. čís. .. / sudou – lichou / kol. skupinou: Lužice – 3, 5

Dopravní opatření: uvedené v záhlaví

Zpravování vlaků: uvedené v záhlaví

Číslo výluky: 32F901

Výluka napětí TV v ŽST nad kol. čís. .. / sudou – lichou / kol. skupinou: Lužice – 4, 6, 6a

Dopravní opatření: uvedené v záhlaví

Zpravování vlaků: uvedené v záhlaví

Typ výluky "G"

Výluka jedné traťové koleje za současného vypnutí napětí trakčního vedení nad oběma traťovými kolejemi v daném mezistaničním úseku trati

Dopravní opatření:

Za výluky se zavádí předpokládaná jízda vlaků proti správnému směru /po nesprávné koleji/ ze stanice ve směru od začátku trati ke konci trati/ při výluce 1. traťové koleje/ a ve směru od konce trati k začátku trati /při výluce 2. traťové koleje/. Při výluce bude vlak s elektrickými hnacími vozidly dopraven přes napětově vyloučený úsek trati hnacím vozidlem nezávislé trakce se staženým sběračem elektrických hnacích vozidel.

Zpravování vlaků:

Zpravování vlaků při výlukách typu "G" provádějte rozkazem **h** níže uvedeným, pokud není v jednotlivých akcích uvedeno. Do rozkazů doplňte vynechané údaje pro zpravování doplňte ve smyslu zmocnění k výluce vydané OPR Brno a OPR Ostrava.

Vzor h

"Při jízdě z do projed'te beznapětový úsek (projed'te celý mezistaniční úsek) se staženými sběrači."

Potřebu lokomotiv projedná objednatel výluky.

Číslo výluky: 32G819

Místo výluky: Moravský Písek - Bzenec přívoz

Výluka provozu traťové koleje č. : 1

Výluka napětí TV: 1. a 2. tr. kolej

Výluku zahajuje ŽST: Moravský Písek

Dopravní opatření: uvedené v záhlaví

Zpravování vlaků: uvedené v záhlaví

Číslo výluky: 32G820

Místo výluky: Bzenec přívoz - Moravský Písek

Výluka provozu traťové koleje č.: 2

Výluka napětí TV: 1. a 2. tr. kolej

Výluku zahajuje ŽST: Bzenec přívoz

Dopravní opatření: uvedené v záhlaví

Zpravování vlaků: uvedené v záhlaví

Číslo výluky: 32G821

Místo výluky: Bzenec přívoz - Rohatec

Výluka provozu trat'ové koleje č.: 1

Výluka napětí TV: 1. a 2. tr. kolej

Výluku zahajuje ŽST: Bzenec přívoz

Dopravní opatření: uvedené v záhlaví

Zpravování vlaků: uvedené v záhlaví

Číslo výluky: 32G822

Místo výluky: Rohatec - Bzenec přívoz

Výluka provozu trat'ové koleje č.: 2

Výluka napětí TV: 1. a 2. tr. kolej

Výluku zahajuje ŽST : Rohatec

Dopravní opatření: uvedené v záhlaví

Zpravování vlaků: uvedené v záhlaví

Číslo výluky: 32G823

Místo výluky: Rohatec - Hodonín

Výluka provozu trat'ové koleje č.: 1

Výluka napětí TV: 1. a 2. tr. kolej

Výluku zahajuje ŽST: Rohatec

Dopravní opatření: uvedené v záhlaví

Zpravování vlaků: uvedené v záhlaví

Číslo výluky: 32G824

Místo výluky: Hodonín - Rohatec

Výluka provozu trat'ové koleje č.: 2

Výluka napětí TV: 1. a 2. tr. kolej

Výluku zahajuje ŽST: Hodonín

Dopravní opatření: uvedené v záhlaví

Zpravování vlaků: uvedené v záhlaví

Číslo výluky: 32G25

Místo výluky: Hodonín - Lužice

Výluka provozu trat'ové koleje č.: 1

Výluka napětí TV: 1. a 2. tr. kolej

Výluku zahajuje ŽST: Hodonín

Dopravní opatření: uvedené v záhlaví

Zpravování vlaků: uvedené v záhlaví

Číslo výluky: 32G826

Místo výluky: Lužice - Hodonín

Výluka provozu trat'ové koleje č.: 2

Výluka napětí TV: 1. a 2. tr. kolej

Výluku zahajuje ŽST: Lužice

Dopravní opatření: uvedené v záhlaví

Zpravování vlaků: uvedené v záhlaví

Číslo výluky: 32G827

Místo výluky: Lužice – Moravská Nová Ves

Výluka provozu trat'ové koleje č.: 1

Výluka napětí TV: 1. a 2. tr. kolej

Výluku zahajuje ŽST: Lužice

Dopravní opatření: uvedené v záhlaví

Zpravování vlaků: uvedené v záhlaví

Číslo výluky: 32G828

Místo výluky: Moravská Nová Ves - Lužice

Výluka provozu trat'ové koleje č.: 2

Výluka napětí TV: 1. a 2. tr. kolej

Výluku zahajuje ŽST : Mor. Nová Ves

Dopravní opatření: uvedené v záhlaví

Zpravování vlaků: uvedené v záhlaví

Číslo výluky: 32G829

Místo výluky: Moravská Nová Ves - Hrušky

Výluka provozu trat'ové koleje č.: 1

Výluka napětí TV: 1. a 2. tr. kolej

Výluku zahajuje ŽST: Moravská Nová Ves

Dopravní opatření: uvedené v záhlaví

Zpravování vlaků: uvedené v záhlaví

Číslo výluky: 32G830

Místo výluky: Hrušky – Moravská Nová Ves

Výluka provozu trat'ové koleje č.: 2

Výluka napětí TV: 1. a 2. tr. kolej

Výluku dle zahajuje: Hrušky

Dopravní opatření: uvedené v záhlaví

Zpravování vlaků: uvedené v záhlaví

Číslo výluky: 32G831

Místo výluky: Hrušky - Břeclav

Výluka provozu trat'ové koleje č.: 1

Výluka napětí TV: 1. a 2. tr.kolej

Výluku zahajuje: Hrušky

Dopravní opatření: uvedené v záhlaví

Zpravování vlaků: uvedené v záhlaví

Číslo výluky: 32G832

Místo výluky: Břeclav – Hrušky

Výluka provozu trat'ové koleje č. : 2

Výluka napětí TV: 1. a 2. tr. kolej

Výluku zahajuje ŽST: Břeclav

Dopravní opatření: uvedené v záhlaví

Zpravování vlaků: uvedené v záhlaví

Typ výluky "H"

Vypnutí napájecí stanice

Dopravní opatření:

Výluku zahajuje elektrodispečer prostřednictvím příslušného výpravčího dle vypnutí napájecí stanice.

Zpravování vlaků:

Zpravování odpadá. Z příkazu elektrodispečera možno nařídit výpravčímu příslušné ŽST zpravování dle povahy výluky v případě její potřeby.

Číslo výluky	Výluka napájecí stanice	Omezení v úseku / 1. a 2. tr. kolej
32H806	Neobsazeno	
32H807	Břeclav 25 kV	Určí SEE Brno

Typ výluky "K"

Výluka liché kolejové skupiny a napětí liché kolejové skupiny ve stanici a obou přilehlých lichých traťových kolejích

Dopravní opatření:

Za výluky se zavádí předpokládaná jízda vlaků po sudé kolejové skupině ve stanici s výlukou kolejí a napětí trakčního vedení liché kolejové skupiny a v mezistaničních úsecích po druhé traťové koleji. Jízdy vlaků s elektrickými hnacími vozidly po lichých traťových kolejích uskutečňete pomocí hnacího vozidla nezávislé trakce se staženým sběračem elektrických hnacích vozidel.

Zpravování vlaků:

Při zpravování vlaků rozkazy "V" použijte vzory **h + f + h** - jejich sloučení uvedené v SROV "B" tohoto sešitu jako základní vzor. V odůvodněných případech je možné použít i ostatní uvedené vzory akce typu "K". Zpravení vlaku při odjezdu ze stanice s napětíovou výlukou trakčního vedení spadá do kompetence výpravčího dotčené ŽST /rovněž dle pokynů v Rozkazu přednosta stanice k výlukovému rozkazu/. Do rozkazů doplňte vynechané údaje pro zpravování ve smyslu zmocnění k výluce vydané OPŘ Brno a OPŘ Ostrava.

Vzor základní h + f + h

"Při jízdě z do projed'te celý mezistaniční úsek se staženými sběrači. V při vjezdu a odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z do projed'te celý mezistaniční úsek se staženými sběrači."

Vzor h + f

"Při jízdě z do projed'te celý mezistaniční úsek se staženými sběrači. V při vjezdu a odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači."

Vzor f + h

"V při vjezdu a odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z do projed'te celý mezistaniční úsek se staženými sběrači."

Vzor d + h

"V při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z do projed'te celý mezistaniční úsek se staženými sběrači. "

Vzor f

"V při vjezdu a odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači."

Potřebu lokomotiv projedná objednatel výluky.

Číslo výluky: 32K809**Místo výluky liché kol. skupiny v ŽST:** Moravský Písek**Místo výluky 1. tr. kol. v mezistaničních úsecích tratia:** Nedakonice - Moravský Písek a Moravský Písek - Bzenec přívoz**Místo výluky napětí TV:** shodné s výlukou kolejí**Výluku zahajuje ŽST:** Moravský Písek**Dopravní opatření:** uvedené v záhlaví**Zpravování vlaků:** uvedeno v záhlaví

Číslo výluky: 32K810**Místo výluky liché kol. skupiny v ŽST:** Bzenec přívoz**Místo výluky 1. tr. kol. v mezistaničních úsecích tratia:** Moravský Písek - Bzenec přívoz a Bzenec přívoz - Rohatec**Místo výluky napětí TV:** shodné s výlukou kolejí**Výluku zahajuje ŽST:** Bzenec přívoz**Dopravní opatření:** uvedené v záhlaví**Zpravování vlaků:** nestanoveno

Číslo výluky: 32K811**Místo výluky liché kol. skupiny v ŽST:** Rohatec**Místo výluky 1. tr. kol. v mezistaničních úsecích tratia:** Bzenec přívoz – Rohatec a Rohatec – Hodonín**Místo výluky napětí TV:** shodné s výlukou kolejí**Výluku zahajuje ŽST:** Rohatec**Dopravní opatření:** uvedené v záhlaví**Zpravování vlaků:** uvedeno v záhlaví

Číslo výluky: 32K812**Místo výluky liché kol. skupiny v ŽST:** Hodonín**Místo výluky 1. tr. kol. v mezistaničních úsecích tratia:** Rohatec – Hodonín a Hodonín – Lužice**Místo výluky napětí TV:** shodné s výlukou kolejí**Výluku zahajuje ŽST:** Hodonín**Dopravní opatření:** uvedené v záhlaví

Zpravování vlaků: uvedeno v záhlaví

Číslo výluky: 32K813

Místo výluky liché kol. skupiny v ŽST: Lužice

Místo výluky 1. tr. kol. v mezistaničních úsecích tratia: Hodonín – Lužice a Lužice – Moravská Nová Ves

Místo výluky napětí TV: shodné s výlukou kolejí

Výluku zahajuje ŽST: Lužice

Dopravní opatření: uvedené v záhlaví

Zpravování vlaků: nestanoveno

Číslo výluk: 32K814

Místo výluky liché kol. skupiny v ŽST: Moravská Nová Ves

Místo výluky 1. tr. kol. v mezistaničních úsecích tratia: Lužice – Moravská Nová Ves a Moravská Nová Ves – Hrušky

Místo výluky napětí TV: shodné s výlukou kolejí

Výluku zahajuje ŽST: Moravská Nová Ves

Dopravní opatření: uvedené v záhlaví

Zpravování vlaků: uvedeno v záhlaví

Číslo výluk: 32K815

Místo výluky liché kol. skupiny v ŽST: Hrušky

Místo výluky 1. tr. kol. v mezistaničních úsecích tratia: Moravská Nová Ves – Hrušky a Hrušky – Břeclav přednádraží

Místo výluky napětí TV: shodné s výlukou kolejí

Výluku zahajuje ŽST: Hrušky

Dopravní opatření: uvedené v záhlaví

Zpravování vlaků: uvedeno v záhlaví

T y p v ý l u k y "L"

Výluka sudé kolejové skupiny a napětí sudé kolejové skupiny ve stanici a obou přilehlých sudých traťových kolejích

Dopravní opatření:

Za výluky se zavádí předpokládaná jízda vlaků po liché kolejové skupině ve stanici s výlukou kolejí a napětí trakčního vedení sudé kolejové skupiny a v mezistaničních úsecích po první traťové koleji. Jízdy vlaků s elektrickými hnacími vozidly po sudých traťových kolejích uskutečněte pomocí hnacího vozidla nezávislé trakce se staženým sběračem elektrických hnacích vozidel.

Zpravování vlaků

Při zpravování vlaků rozkazy "V" použijte vzory **h + f + h** - jejich sloučení uvedené v SROV "B" tohoto sešitu jako základní vzor. V odůvodněných případech je možné použít i ostatní uvedené vzory akce typu "L". Zpravení vlaku při odjezdu ze stanice s napětíovou výlukou trakčního vedení spadá do kompetence výpravčího dotčené ŽST /rovněž dle pokynů v Rozkazu přednosta stanice k výlukovému rozkazu/. Do rozkazů doplňte vynechané údaje pro zpravování ve smyslu zmocnění k výluce vydané OPŘ Brno a OPŘ Ostrava.

Vzor h + f + h

"Při jízdě z do projed'te celý mezistaniční úsek se staženými sběrači. V při vjezdu a odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z do projed'te celý mezistaniční úsek se staženými sběrači."

Vzor h + f

"Při jízdě z do projed'te celý mezistaniční úsek se staženými sběrači. V při vjezdu a odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači."

Vzor f + h

"V při vjezdu a odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z do projed'te celý mezistaniční úsek se staženými sběrači."

Vzor d + h

"V při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z do projed'te celý mezistaniční úsek se staženými sběrači. "

Vzor f

"V při vjezdu a odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači."

Potřebu lokomotiv projedná objednatel výluky.

Číslo výluk: 32L809

Místo výluky sudé kol. skupiny v ŽST: Moravský Písek

Místo výluky 2. tr. kol. v mezistaničních úsecích tratia: Nedakonice - Moravský Písek a Moravský Písek - Bzenec přívoz

Místo výluky napětí TV: shodné s výlukou kolejí

Výluku zahajuje ŽST: Moravský Písek

Dopravní opatření: uvedené v záhlaví

Zpravování vlaků: uvedeno v záhlaví

Číslo výluk: 32L810

Místo výluky sudé kol. skupiny v ŽST: Bzenec přívoz

Místo výluky 2. tr. kol. v mezistaničních úsecích tratia: Moravský Písek - Bzenec přívoz a Bzenec přívoz - Rohatec

Místo výluky napětí TV: shodné s výlukou kolejí

Výluku zahajuje ŽST: Bzenec přívoz

Dopravní opatření: uvedené v záhlaví

Zpravování vlaků: uvedeno v záhlaví

Číslo výluk: 32L811

Místo výluky sudé kol. skupiny v ŽST: Rohatec

Místo výluky 2. tr. kol. v mezistaničních úsecích tratia: Bzenec přívoz – Rohatec a Rohatec - Hodonín

Místo výluky napětí TV: shodné s výlukou kolejí

Výluku zahajuje ŽST: Rohatec

Dopravní opatření: uvedené v záhlaví

Zpravování vlaků: uvedeno v záhlaví

Číslo výluk: 32L812

Místo výluky sudé kol. skupiny v ŽST: Hodonín

Místo výluky 2. tr. kol. v mezistaničních úsecích tratia: Rohatec – Hodonín a Hodonín - Lužice

Místo výluky napětí TV: shodné s výlukou kolejí

Výluku zahajuje ŽST: Hodonín

Dopravní opatření: uvedené v záhlaví

Zpravování vlaků: uvedeno v záhlaví

Číslo výluk: 32L813

Místo výluky sudé kol. skupiny v ŽST: Lužice

Místo výluky 2. tr. kol. v mezistaničních úsecích tratia: Hodonín – Lužice a Lužice – Moravská Nová Ves

Místo výluky napětí TV: shodné s výlukou kolejí

Výluku zahajuje ŽST: Lužice

Dopravní opatření: uvedené v záhlaví

Zpravování vlaků: nestanoveno

Číslo výluk: 32L814

Místo výluky sudé kol. skupiny v ŽST: Moravská Nová Ves

Místo výluky 2. tr. kol. v mezistaničních úsecích tratia: Lužice – Moravská Nová Ves a Moravská Nová Ves –Hrušky

Místo výluky napětí TV: shodné s výlukou kolejí

Výluku zahajuje ŽST: Moravská Nová Ves

Dopravní opatření: uvedené v záhlaví

Zpravování vlaků: uvedeno v záhlaví

Číslo výluk: 32L815

Místo výluky sudé kol. skupiny: Hrušky

Místo výluky 2. tr. kol. v mezistaničních úsecích tratia: Moravská Nová Ves – Hrušky a Hrušky – Břeclav přednádraží

Místo výluky napětí TV: shodné s výlukou kolejí

Výluku zahajuje ŽST: Hrušky

Dopravní opatření: uvedené v záhlaví

Zpravování vlaků: uvedeno v záhlaví
