

TTP		Trat' 305F
Návěsti pro elektrický provoz		
Začátek trati:	Přerov (km 183,483)	
Konec trati:	Nedakonice (km 132,005)	
od km / do km	Rekuperace zakázána v úseku	od km / do km
	Zákaz rekuperace se netýká této trati	
Umístění návěstí pro elektrický provoz		
1	2	3
Říkovice		
NS	Říkovice - 175,556	NS
SS (indikátor)	Říkovice k.č. 1,2 - 174,832	ZS
ZS	Říkovice k.č. 1,2 - 174,690	SS (indikátor)
Říkovice - Hulín		
ZSVTD (5,28)	k.č. 1 - 169,688	KSVTD
ZSVTD (5,24)	k.č. 2 - 169,688	KSVTD
KSVTD	k.č. 1 - 169,353	ZSVTD (5,28)
KSVTD	k.č. 2 - 169,353	ZSVTD (5,24)
Tlumačov-Otrokovice		
SS	k.č.1,2 - 158,156	ZS
NP (oprava nadjezdu)	k.č.1,2 - 158,156 - 157,996	NP (oprava nadjezdu)
ZS	k.č.1,2 - 157,996	SS
Otrokovice		
SS (indikátor)	Otrokovice k.č. 1,2 - 155,914	
	Otrokovice k.č. 2 - 155,914	ZS
	Otrokovice k.č. 1 - 155,906	ZS
ZS	Otrokovice k.č. 1 - 155,749	
ZS	Otrokovice k.č. 2 - 155,726	
	Otrokovice k.č. 1,2 - 155,726	SS (indikátor)
NS	Otrokovice - 155,434	NS
Huštěnovice		
ÚD	Huštěnovice spojka k.č. 1-2 - 143,804	ÚD
ÚD	Huštěnovice spojka k.č. 1-2 - 142,655	ÚD
St.Město u U.H.		
VYTO	St.Město u U.H. k.č. 1,2 - 137,601	ZP
ZP	St.Město u U.H. k.č. 1,2 - 137,555	VYTO
Nedakonice		

X
X
X