

TTP		Trať 305H	
Podmínky přechodnosti nehodových jeřábových jednotek . (nehodová jeřábová jednotka vždy <u>pouze jednoduše /tj. 1x/</u> , při řazení dvojmo nutno projednat jako mimořádnou zásilku (MZ))			
Začátek trati: Sedlnice kol. 1-6 (km 0,000)		Konec trati: Mošnov,Ostr.Airport (km 2,903)	
Zatřídění hnacích vozidel podle svislých účinků na trať a hodnota příčných účinků hnacích vozidel na železniční svršek je stanovena v předpisu SŽDC (ČD) D2/81.			
Trať (úsek tratě)	Typ NPP	Povolená rychlost	Omezující podmínky
1	2	3	4
Sedlnice kol. 1-6 - Mošnov,Ostr.Airport	EDK 750; EDK 300; EDK 300/5	40/20	
	EDK 1000		