

TTP		Trať 311A	
Jednotky a hnací vozidla s trvalým provozním omezením			
Začátek trati: Krnov (km 87,056)		Konec trati: Olomouc hl.n. (km 86,874)	
Řada vozidla	úsek (km, objekt - km, objekt)	Omezení	Pokyn, číslo spisu
Regio Shuttle řady 840, 841	V úseku: H.Lipová - Hanušovice - Bludov	Vozidlo nezaručuje součinnost s kolejovými obvody nebo počítači náprav podle předpisu SŽDC D1. Platí i pro více vozidel za sebou. Dopravce před každou jízdou takových vozidel, která nesprávným způsobem ovlivňují zabezpečovací zařízení, musí zpravit o těchto jízdách obsluhu dráhy. Ta v těchto případech postupuje dle platných předpisů SŽDC.	č.j. 57299/11- OPD ze dne 9.12.2011
	V úseku: Šumperk - Uničov - Olomouc hl.n.	Vozidlo nezaručuje součinnost s kolejovými obvody nebo počítači náprav podle předpisu SŽDC D1. Platí i pro více vozidel za sebou. Dopravce před každou jízdou takových vozidel, která nesprávným způsobem ovlivňují zabezpečovací zařízení, musí zpravit o těchto jízdách obsluhu dráhy. Ta v těchto případech postupuje dle platných předpisů SŽDC.	č.j. 57299/11- OPD ze dne 9.12.2011
Platnost rychlostníků 3			
	V úseku: Mukulovice st.hr. - Hanušovice Traťová kolej: 1 km 51,500 - 70,102		Nepřechodné
	V úseku: Hanušovice - Olomouc hl.n. Traťová kolej: 1 km 70,102 - 86,840		Platí rychlostníky dle tabulky 06b

X