

TTP		Trat' 312F
Pokyny pro ústřední zásobování vozů elektrickou energií a pro provoz centrálního elektrického vytápění		
Začátek trati:	Zlaté Hory (<i>km 8,822</i>)	
Konec trati:	Mikulovice (<i>km 48,947</i>)	
Návěst, místo omezení	Typ hnacího vozidla/elektrické jednotky a parametry distribuční soustavy:	Návěst, místo omezení
1	2	3
	st 16 2/3Hz	
	V celé trati je zakázáno centrální zásobování vozů elektrickou energií	
	st/22 Hz	
	V celé trati je zakázáno centrální zásobování vozů elektrickou energií	
	ss	
	V celé trati je zakázáno centrální zásobování vozů elektrickou energií	
	st/50Hz	
	V celé trati je zakázáno centrální zásobování vozů elektrickou energií	