

TTP		Trat' 315A
<b>Pokyny pro ústřední zásobování vozů elektrickou energií a pro provoz centrálního elektrického vytápění</b>		
Začátek trati:	<b>Nezamyslice (km 62,193)</b>	
Konec trati:	<b>Brno hl.n. (km 143,496)</b>	
Návěst, místo omezení	Typ hnacího vozidla/elektrické jednotky a parametry distribuční soustavy:	Návěst, místo omezení
1	2	3
	V celé trati povoleno centralizované zásobování vozů elektrickou energií bez omezení	
	<b>st/22 Hz</b>	
	V celé trati povoleno centralizované zásobování vozů elektrickou energií bez omezení	
	<b>ss</b>	
	V celé trati povoleno centralizované zásobování vozů elektrickou energií bez omezení	
	<b>st/50Hz</b>	
	V celé trati povoleno centralizované zásobování vozů elektrickou energií bez omezení	