

TTP	\$Tabulka03a\$	Trať 316A
Ustanovení místního významu		
Začátek trati:	<b>Nedakonice</b> (km 132,005)	
Konec trati:	<b>Břeclav</b> (km 83,124)	
Usek trati, km, dopravní stanoviště	Text ustanovení místního významu	Poznámka
1	2	3
<b>Hodonín</b>	Člen doprovodu vlaku - zjišťuje a hlásí telekomunikačním zařízením úsekovému dispečerovi 3A CDP Přerov GSM-R 72316401, (972 734 657), že vlak dojel celý u vjíždějících vlaků ze směru Mutěnice dle předpisu SŽDC D1. Hovory jsou zaznamenávány záznamovým zařízením.	
<b>Výh. Hrušky - Břeclav</b>	Po dobu výstavby ETCS v úseku výhybna Hrušky – Břeclav se traťová část ETCS chová jako v případě zavedené výluky ETCS na traťových kolejích tohoto úseku.	<b>x</b>