

TTP		Trať 316A	
Jednotky a hnací vozidla s trvalým provozním omezením			
Začátek trati:		Konec trati:	
Nedakonice (km 132,005)		Břeclav (km 83,124)	
Řada vozidla	úsek (km, objekt-km, objekt)	Omezení	Pokyn, číslo spisu
Netýká se této trati			
Platnost rychlostníků 3 - netýká se této trati			
	V úseku: - Traťová kolej : 2 km..... - km .....		Platí rychlostníky...
Platnost rychlostníků 3 - netýká se této trati			
Začátek trati: ..... km ..... ..... km .....			Mimořádně povolena přechodnost hnacího vozidla .....