

TTP		Trat' 318B X
<b>Pokyny pro ústřední zásobování vozů elektrickou energií a pro provoz centrálního elektrického vytápění</b>		
Začátek trati:	<b>Odb. Brno-Černovice</b> ( <i>km 2,272</i> )	
Konec trati:	<b>Odb. Brno-Černovice</b> zhlaví <b>Táborská</b> ( <i>km 4,625</i> )	
Návěst, místo omezení	Typ hnacího vozidla/elektrické jednotky a parametry distribuční soustavy:	Návěst, místo omezení
1	2	3
	<b>st 16 2/3Hz</b>	
	V celé trati povoleno centralizované zásobování vozů elektrickou energií bez omezení	
	<b>st/22 Hz</b>	
	V celé trati povoleno centralizované zásobování vozů elektrickou energií bez omezení	
	<b>ss</b>	
	V celé trati povoleno centralizované zásobování vozů elektrickou energií bez omezení	
	<b>st/50Hz</b>	
	V celé trati povoleno centralizované zásobování vozů elektrickou energií bez omezení	