

TTP						Trať 322B	
Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy							
Dráha: Moravské Budějovice (km 0,313)				Jemnice (km 20,941)			
Začátek trati:				Konec trati:			
Moravské Budějovice (km 138,466)				Jemnice (km 20,775)			
Platí pro koleje:		traťovou					
Platí pro jízdu:		oběma směry					
Údaje o sklonových poměrech rozhodných pro bezpečné brzdění vlaků (v ‰):							
Od začátku ke konci trati:		19 ‰		Od konce k začátku trati:		19 ‰	
Provoz:		pravostranný					
Trakční soustava:		není					
Organizování a provozování drážní dopravy podle:				SŽDC D3			
Organizace odpovědná za řízení provozu:		PO Břeclav (M. Budějovice - Jemnice)		Oblastní střediska provozu:			
Traťový rádiový systém:							
základní rádiové spojení		SRV - kanál S04 (simplex, volba hlasem)					
náhradní rádiové spojení		není					
nouzové spojení		VOS - kanál S12 (simplex, volba hlasem): Moravské Budějovice Mobilní telefon přidělený hnacímu vozidlu					
1		2	3	4	5	6	7
SD (D3)	Moravské Budějovice		0,000	1			138,466
VJ	JS		0,541				
PKS	(S04 / --)		0,680				
Př	JS		1,017				
T	PZS		1,087				
T			1,854				
T			2,800				
T	PZS		4,412				
KN			4,428				
z	Jackov		4,457				
KN			4,455				
T			7,529				
KN			7,502				
z	Dědice		7,529				
KN			7,547				
KN			11,330				
z	Rácovice		11,334				
KN			11,380				
T	PZS		13,575				
HD			13,725				
D3 nz	Třebelovice		13,906		↓ 6,2 ↑ 15,5		

1		2	3	4	5	6	7
HD			14,170				
KN			17,862				
z	Lhotice u Jemnice		17,888				
KN			17,895				
T	PZS		17,899				
HD			20,020				
D3	Jemnice		20,775				
	konec tratě		20,941	1			