

TTP					Trať 323A		
Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy							
Dráha: <b>Střelice</b> (142,371)			Hrušovany nad Jevišovkou (93,074)				
Začátek trati:			Konec trati:				
<b>Střelice</b> (km 142,637)			<b>Hrušovany nad Jevišovkou</b> (126,296)				
Platí pro koleje:		traťovou					
Platí pro jízdu:		oběma směry					
Údaje o sklonových poměrech rozhodných pro bezpečné brzdění vlaků (v ‰):							
Od začátku ke konci trati:		10 ‰		Od konce k začátku trati:		10 ‰	
Provoz:		pravostranný					
Trakční soustava:		není					
Organizování a provozování drážní dopravy podle:			SŽDC D1				
Organizace odpovědná za řízení provozu:		PO Břeclav	Oblastní střediska provozu:	Moravské Bránice (Silůvky, Moravský Krumlov)			
Traťový rádiový systém:							
základní rádiové spojení		SRD (TRS) - kanálové skupiny č. 60, 72, 78					
náhradní rádiové spojení		není					
nouzové spojení		VOS - kanál S12 (simplex, volba hlasem) Mobilní telefon přidělený hnacímu vozidlu					
1		2	3	4	5	6	7
Střelice			142,637	3AH	- ↓ 10,1		
T VJ	ZS		142,004				
Př	ZS		141,250				
PKS	( -- / X60 )		141,000				
PKS	( X72 / -- )		140,290				
KN			139,513				
z	Radostice		139,456				
KN			139,343				
Př	L		138,024				
T VJ	L		137,025				
T (DO)	Silůvky		136,203		- ↓ 10,8		
T VJ	S		135,385				
Př	S		134,677				
T	PZS		134,452				
Př	L		133,461				
T	PZS		133,220				
T VJ	L		132,484		- ↓ 13,0		

X

1	2	3	4	5	6	7
(SD) <b>Moravské Bránice</b>		131,862		- ↓ 6,0		
T VJ      S		131,202		- ↓ 10,0		
Př        S		130,493				
Př        L		123,420				
T VJ      L		122,646				
(DO) <b>Moravský Krumlov</b>		121,971		- ↓ 8,0		
T VJ      S		121,309				
Př        S		120,609				
Př        L		119,567				
T         PZS		119,208				
		118,867				
T VJ      L				- ↓ 9,5		
		118,010				
		<b>Rakšice</b>		- ↓ 10,9		
			3AH/1			
		117,300		↑ 13,6 -		
T VJ      S						
T         PZS		116,789				
Př        S		116,384				
T         PZS		116,104				
T         PZS		114,616				
KN		114,598				
T      z    Bohutice		114,548				
KN		114,438				
T         PZS		111,077				
Př        L		109,185				
VJ        L		108,485				
		107,724				
		<b>Mirotslav</b>		- ↓ 10,5		
VJ        S		107,280				
Př        S		106,585				ZZv (695)
T         PZS		106,304				
KN		105,164				
z      T    Dolenice		105,090				
KN		105,040				
PKS      ( -- / X72 )		101,499				
PKS      ( X78 / -- )		101,391				
T         PZS		100,403				

1	2	3	4	5	6	7
KN		100,250				
z Břežany		100,176				
KN		100,130				
KN		97,218				
z Pravice		97,194				
KN		97,118				
T PZS		95,272				
Př BS		94,100				
T VJ BS		93,380				
		92,546				126,296
(SD D3) Hrušovany n.Jev.			1	↑ 11,5 -		