

TTP					Trat' 323A
<b>Seznam přejezdů, způsob jejich zabezpečení, umístění přejezdníků, opakovacích přejezdníků a drhlíků</b>					
Začátek trati: <b>Střelice</b> (km 142,637)			Konec trati: <b>Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov</b> (km 126,296)		
Km poloha	Zkratky	Stanoviště	Km poloha	Km poloha	Poznámka
1	2	3	4	5	6
<b>Střelice</b>					
136,232; ÚK <b>P3943</b>	PZS 3ZBI	Moravské Bránice DK			*) ↑ (136,227)
<b>Silůvky</b>					
134,452; IIL/152 <b>P3942</b>	PZS 3SBI	Moravské Bránice DK			(134,452)
133,220; IIL/152 <b>P3941</b>	PZS 3ZBI	Moravské Bránice DK			(132,220)
132,165; ÚK <b>P3940</b>	PZS 3SBI	Moravské Bránice DK			*) ↑↓ (132,165)
<b>Moravské Bránice</b>					
131,477; ÚK <b>P3939</b>	PZS 3SBI	Moravské Bránice DK			*) ↑↓ (131,477)
<b>Moravský Krumlov</b>					
121,766; IIL/4133 <b>P3937</b>	PZS 3SNI	Moravské Bránice DK			*) ↑↓ (121,766)
119,208; IIL/3963 <b>P3936</b>	PZS 3ZBI	Rakšice DK			(119,208)
<b>Rakšice</b>					
116,789; ÚK <b>P3935</b>	PZS 3SBI	Rakšice DK			(116,789)
116,104; MK <b>P3934</b>	PZS 3SNI	Rakšice DK			(116,104)
114,616; MK <b>P3933</b>	PZS 3SBLI	Rakšice DK			(114,616)
114,601	OPK-OX1146				3
Bohutice z					
113,620	PKN-X1136				3
111,077; IIL/40014 <b>P3932</b>	PZS 3SBI	Mirotav DK			(111,077)
<b>Mirotav</b>					
106,304; IIL/4151 <b>P3931</b>	PZS 3ZBI	Mirotav DK			(106,304)
Dolenice z					
100,403; IIL/3972 <b>P3930</b>	PZS 3ZBI	Hrušovany n.Jev. DK			(100,403)
Břežany z					
97,230; ÚK <b>P3929</b>	k				

1	2	3	4	5	6
Pravice z 95,621; ÚK <b>P3928</b> 95,272; IL/414 <b>P3927</b> 93,162; MK <b>P3926</b> Hrušovany n.Jev.-Šanov	kzp  PZS 3ZBI  PZS 3SNI	Hrušovany n.Jev. DK Hrušovany n.Jev. St.3			uzamykatelná zábrana  (95,272)  ) ↑ (93,162)