

TTP		Trat' 323B
<b>Pokyny pro ústřední zásobování vozů elektrickou energií a pro provoz centrálního elektrického vytápění</b>		
Začátek trati:	<b>Moravské Bránice</b> ( <i>km 131,862</i> )	
Konec trati:	<b>Oslavany</b> ( <i>km 9,150</i> )	
Návěst, místo omezení	Typ hnacího vozidla/elektrické jednotky a parametry distribuční soustavy:	Návěst, místo omezení
1	2	3
	<b>st 16 2/3Hz</b>	
	V celé trati povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií bez omezení	
	<b>st/22 Hz</b>	
	V celé trati povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií bez omezení	
	<b>ss</b>	
	V celé trati povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií bez omezení	
	<b>st/50Hz</b>	
	V celé trati povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií bez omezení	