

TTP		Trat' 323D X
<b>Pokyny pro ústřední zásobování vozů elektrickou energií a pro provoz centrálního elektrického vytápění</b>		
<b>Začátek trati:</b>	<b>Břeclav (km 83,124)</b>	
<b>Konec trati:</b>	<b>Znojmo (km 100,149)</b>	
Návěst, místo omezení	Typ hnacího vozidla/elektrické jednotky a parametry distribuční soustavy:	Návěst, místo omezení
1	2	3
	<b>st 16 2/3Hz</b>	
	V celé trati povoleno centralizované zásobování vozů elektrickou energií kromě úseků	
VP návěst není osazena	úroveň odjezdových návěstidel směr Znojmo	ZP návěst není osazena
ZP	0,645	VP
VP	6,770	ZP
	<b>Božice u Znojma</b>	
ZP	7,435	VP
VP	16,380	ZP
	<b>Hodonice</b>	
ZP	17,215	VP
	<b>st/22 Hz</b>	
	V celé trati povoleno centralizované zásobování vozů elektrickou energií kromě úseků	
VP návěst není osazena	úroveň odjezdových návěstidel směr Znojmo	ZP návěst není osazena
ZP	0,645	VP
VP	6,770	ZP
	<b>Božice u Znojma</b>	
ZP	7,435	VP
VP	16,380	ZP
	<b>Hodonice</b>	
ZP	17,215	VP
	<b>ss</b>	
	V celé trati povoleno centralizované zásobování vozů elektrickou energií kromě úseků	
VP návěst není osazena	úroveň odjezdových návěstidel směr Znojmo	ZP návěst není osazena
ZP	0,645	VP
VP	6,770	ZP
	<b>Božice u Znojma</b>	
ZP	7,435	VP

	<b>st/22 Hz</b>	
VP	16,380	ZP
	<b>Hodonice</b>	
ZP	17,215	VP
	<b>st/50Hz</b>	
	V celé trati povoleno centralizované zásobování vozů elektrickou energií kromě úseků	
VP návěst není osazena	úroveň odjezdových návěstidel směr Znojmo	ZP návěst není osazena
ZP	0,645	VP
VP	6,770	ZP
	<b>Božice u Znojma</b>	
ZP	7,435	VP
VP	16,380	ZP
	<b>Hodonice</b>	
ZP	17,215	VP