

| | | |
|---|--|-----------------------|
| TTP | | Trat' 324 |
| Pokyny pro ústřední zásobování vozů elektrickou energií a pro provoz centrálního elektrického vytápění | | |
| Začátek trati: | Brno hl.n. (km 143,496) | |
| Konec trati: | Kutná Hora hl.n. (km 287,643) | |
| Návěst, místo omezení | Typ hnacího vozidla/elektrické jednotky a parametry distribuční soustavy: | Návěst, místo omezení |
| 1 | 2 | 3 |
| | st 16 2/3Hz | |
| | V celé trati povoleno centralizované zásobování vozů elektrickou energií bez omezení | |
| | | |
| | st/22 Hz | |
| | V celé trati povoleno centralizované zásobování vozů elektrickou energií bez omezení | |
| | | |
| | ss | |
| | V celé trati povoleno centralizované zásobování vozů elektrickou energií bez omezení | |
| | | |
| | st/50Hz | |
| | V celé trati povoleno centralizované zásobování vozů elektrickou energií bez omezení | |
| | | |