

TTP						Trať 504B	
Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy							
Dráha: Odb. České zlatníky (km 42,323)				Obrnice (km 233,037)			
Začátek trati:				Konec trati:			
Odb. České zlatníky (km 42,255)				Obrnice (km 232,846)			
Platí pro koleje:		traťovou					
Platí pro jízdu:		Oběma směry					
Údaje o sklonových poměrech rozhodných pro bezpečné brzdění vlaků (v ‰):							
Od začátku ke konci trati:				Od konce k začátku trati:			
Provoz:		pravostranný					
Trakční soustava:		ss 3kV					
Organizování a provozování drážní dopravy podle:				SŽDC (ČD) D2			
Organizace odpovědná za řízení provozu:		SŽDC, s.o. PO Most		Oblastní stře-diska provozu:		mimo	
Traťový rádiový systém:							
základní rádiové spojení		SRD (TRS) - kanálové skupiny č. 66, 62					
náhradní rádiové spojení		Není					
nouzové spojení		VOS - kanál S12 (simplex, volba hlasem)					
		Mobilní telefon přidělený hnacímu vozidlu					
1		2	3	4	5	6	7
Odb. České Zlatníky			234,980	3AH			= 42,255 = 0,325
Př BS			234,56				
T			234,547				
VJ OS			234,547				
PKS (-- / 66)			234,200				
PKS (62 / --)			234,000				
VJ BS			233,844				
Př OS			233,844				
T			233,359				
Obrnice			232,846		↑2,5		= 118,509 = 36,863

X

X

X

X

X

X