

TTP		Trat' 504B
Pokyny pro ústřední zásobování vozů elektrickou energií a pro provoz centrálního elektrického vytápění		
Začátek trati:	Odb. České zlatníky (km 42,255)	
Konec trati:	Obrnice (km 232,846)	
Návěst, místo omezení	Typ hnacího vozidla/elektrické jednotky a parametry distribuční soustavy:	Návěst, místo omezení
1	2	3
	V celé trati povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií bez omezení.	