

TTP		Trat' 509A
Pokyny pro ústřední zásobování vozů elektrickou energií a pro provoz centrálního elektrického vytápění		
Začátek trati:	Jaroměř (<i>km 0,000</i>)	
Konec trati:	Trutnov hl.n. (<i>km 124,765</i>)	
Návěst, místo omezení	Typ hnacího vozidla/elektrické jednotky a parametry distribuční soustavy:	Návěst, místo omezení
1	2	3
	st 16 2/3Hz	
	V celé trati je zakázáno centrální zásobování vozů elektrickou energií	
	st/22 Hz	
	V celé trati je zakázáno centrální zásobování vozů elektrickou energií	
	ss	
	V celé trati povoleno centrální zásobování elektrickou energií kromě úseků	
	Jaroměř	
VP	0,456	ZP
ZP	0,612	VP
	Rychnovek	
	st/50Hz	
	V celé trati je zakázáno centrální zásobování vozů elektrickou energií	