

TTP		Trat' 511A
<b>Pokyny pro ústřední zásobování vozů elektrickou energií a pro provoz centrálního elektrického vytápění</b>		
Začátek trati:	<b>Hradec Králové hl.n. (km 0,000 )</b>	
Konec trati:	<b>Turnov (km 29,222)</b>	
Návěst, místo omezení	Typ hnacího vozidla/elektrické jednotky a parametry distribuční soustavy:	Návěst, místo omezení
1	2	3
	<b>st 16 2/3Hz</b>	
	V celé trati je zakázáno centrální zásobování vozů elektrickou energií	
	<b>st/22 Hz</b>	
	V celé trati je zakázáno centrální zásobování vozů elektrickou energií	
	<b>ss</b>	
	V celé trati povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií kromě úseků	
	<b>Hněvčeves</b>	
VP	18,164	ZP
ZP	20,694	VP
VP	23,911	ZP
ZP	25,964	VP
	<b>Hořice v Podkrkonoší</b>	
	<b>st/50Hz</b>	
	V celé trati je zakázáno centrální zásobování vozů elektrickou energií	

X

X

X

X

X

X

X