TTP		Trať 511B
Pokyny pro ústřední zásobování vozů elektrickou energií a pro provoz centrálního elektrického vytápění		
Začátek trati:	**Hněvčeves** *(km 0,184)*	
Konec trati:	**Smiřice** *(km 11,789)*	
Návěst, místo omezení	Typ hnacího vozidla/elektrické jednotky a parametry distribuční soustavy:	Návěst, místo omezení
1	2	3
	st 16 2/3Hz	
	st/22 Hz	
	ss	
	V celé trati povoleno centrální zásobování elektrickou energií bez omezení	
	st/50Hz	