

TTP		Trat' 514A
Pokyny pro ústřední zásobování vozů elektrickou energií a pro provoz centrálního elektrického vytápění		
Začátek trati:	Trhový Štěpánov (km 33,027)	
Konec trati:	Benešov u Prahy (km 134,554)	
Návěst, místo omezení	Typ hnacího vozidla/elektrické jednotky a parametry distribuční soustavy:	Návěst, místo omezení
1	2	3
	st 16 2/3Hz	
	Netýká se této trati	
	st/22 Hz	
	Netýká se této trati	
	ss	
	Netýká se této trati	
	st/50Hz	
	Netýká se této trati	