TTP		Trať 515A
Pokyny pro ústřední zásobování vozů elektrickou energií a pro provoz centrálního elektrického vytápění		
Začátek trati:	**Čáslav místní n.** *(km 278,225)*	
Konec trati:	**Třemošnice** *(km 17,101)*	
Návěst, místo omezení	Typ hnacího vozidla/elektrické jednotky a parametry distribuční soustavy:	Návěst, místo omezení
1	2	3
	st 16 2/3Hz	
	Netýká se této trati	
	st/22 Hz	
	Netýká se této trati	
	ss	
	st/50Hz	
	Netýká se této trati	