

TTP		Trat' 515B
Ustanovení místního významu		
Začátek trati:	Kutná Hora hl.n. (<i>km 287,643</i>)	
Konec trati:	Zruč nad Sázavou (<i>km 13,954</i>)	
Usek trati, km, doprava, stanoviště	Text ustanovení místního významu	Poznámka
1	2	3
Trat': Kutná Hora hl.n. - Zruč nad Sázavou	Pro výchozí a končící vlaky v Kutné Hoře hl.n.: - zajištění vlaku proti ujetí provádí obsluha vlaku, odvěšení lokomotivy se smí provést teprve tehdy, je-li provedeno zajištění vlaku proti ujetí podle čl. 65 staničního řádu Pro vlaky jedoucí za výluky dopravní služby v ŽST Zbraslavice: - v obvodu ŽST Zbraslavice přes přejezd v km 22,500 a 60 m před přejezdem jed'te rychlostí nejvíce 10 km/hod a dávejte opakovaně návěst „Pozor“, dokud čelo vlaku nemine přejezd	