

TTP		Trat' 519A
Pokyny pro ústřední zásobování vozů elektrickou energií a pro provoz centrálního elektrického vytápění		
Začátek trati:	Benešov u Prahy (km 134,554)	
Konec trati:	Praha Vršovice os.n. (km 183,376)	
Návěst, místo omezení	Typ hnacího vozidla/elektrické jednotky a parametry distribuční soustavy:	Návěst, místo omezení
1	2	3
	st 16 2/3Hz	
	Netýká se této trati	
	st/22 Hz	
	Netýká se této trati	
	ss	
	Netýká se této trati	
	st/50Hz	
	Netýká se této trati	