

TTP		Trat' 522B
Pokyny pro ústřední zásobování vozů elektrickou energií a pro provoz centrálního elektrického vytápění		
Začátek trati:	Rakovník (<i>km 0,000</i>)	
Konec trati:	Bečov nad Teplou (<i>km 87,273</i>)	
Návěst, místo omezení	Typ hnacího vozidla/elektrické jednotky a parametry distribuční soustavy:	Návěst, místo omezení
1	2	3
	V celé trati je zakázáno centrální zásobování vozů elektrickou energií.	