

TTP		Trať 522B	
Jednotky a hnací vozidla s trvalým provozním omezením			
Začátek trati: Rakovník (km 0,000)		Konec trati: Bečov nad Teplou (km 87,273)	
Řada vozidla	úsek (km, objekt-km, objekt)	Omezení	Pokyn, číslo spisu
	Netýká se této trati		
Platnost rychlostníků 3 - netýká se této trati			
	V úseku: - Traťová kolej : km..... - km .....		Platí rychlostníky...
Platnost rychlostníků 3 - netýká se této trati			
Začátek trati: ..... km ..... ..... km .....			Mimořádně povolena přechodnost hnacího vozidla .....

