

TTP		Trat' 525F
Ustanovení místního významu		
Začátek trati:	Praha-Hostivař (km 0,012)	
Konec trati:	Praha-Vysočany (km 1,604)	
Usek trati, km, dopravná, stanoviště	Text ustanovení místního významu	Poznámka
1	2	3
Praha-Vysočany	<p>Ve Vysočanech zastaví Lv vlaky přijíždějící od Libně a od Odb. Rokytka v úrovni staveb St. 2 a odtud pokračují cestou posunu na určené místo.</p> <p>Plánované svčšování,odvčšování jednotek: Jedná-li se o plánované svčšování jednotek , může strojvedoucí najet na stojící vozidla za účelem svčšení bez zastavení, pokud byl o nutnosti svčšení vozidel zpraven výpravčím. Při plánovaném rozvčšování jednotek souhlas k posunu výpravčí zvlášť neuděluje.</p>	/
Praha-Libeň	<p>Lokomotivní vlaky jedoucí z Malešic a Běchovic do seřaďovacího obvodu zastaví před cestovými návěstidly Lc06, Lc10, Lc12. Další jízda se dovolí návěstí „Posun dovolen“ příslušného cestového návěstidla.</p> <p>Lokomotivní vlaky jedoucí do jižního objezdu zastaví v úrovni stanoviště staničního dozorce.</p> <p>Odvčšování a přivčšování lokomotiv v obvodu jižního objezdu provádí obsluha vlaku.</p> <p>Výchozí vlaky směr Běchovice a Malešice, které odjíždějí ze směrových kolejí č. 51 - 59, mohou jet na kolej č. 10 nebo 12 jako nedoprovázený posunující díl. Další jízda z koleje č. 10 nebo 12 se řídí návěstí příslušného odjezdového návěstidla. Pokud toto návěstidlo dovoluje jízdu, může takový posunující díl pokračovat v jízdě z koleje 10 nebo 12 jako vlak bez zastavení.</p>	
Praha-Malešice	<p>Vlaky jedoucí ze směru Benešov u Prahy směr Běchovice a Libeň zastaví v úrovni dopravní kanceláře z důvodu zpravení rozkazem „V“.</p> <p>Lokomotivní vlaky jedoucí ze směru Praha Libeň, Praha Vršovice nebo Praha Hostivař ukončí svou jízdu u cestových návěstidel (Hlc, 1Sc, 2Sc, Hsc) příslušné koleje. Dále pokračují dle návěstních znaků příslušného návěstidla. Lokomotivní vlaky nastupující na výchozí vlak budou od cestových návěstidel na příslušný vlak zavedeny cestou posunu od příslušného cestového návěstidla.</p>	