

TTP		Trat' 531F
Pokyny pro ústřední zásobování vozů elektrickou energií a pro provoz centrálního elektrického vytápění		
Začátek trati:	Žatec hl. (km 55,306)	
Konec trati:	Chomutov (km 64,693)	
Návěst, místo omezení	Typ hnacího vozidla/elektrické jednotky a parametry distribuční soustavy:	Návěst, místo omezení
1	2	3
	st 16 2/3Hz	
	V celé trati povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií kromě úseků	
	Březno u Chomutova-Chomutov	
VP	km 117,116	ZP
ZP	km 1,191	VP
VP	km 123,190	ZP
ZP	km 123,959	VP
	st/22 Hz	
	V celé trati povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií kromě úseků	
	Droužkovice-Dubina	
VP	km 117,116	ZP
ZP	km 1,191	VP
VP	km 123,190	ZP
ZP	km 123,959	VP
	ss	
	V celé trati povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií kromě úseků	
	Březno u Chomutova-Chomutov	
VP	km 117,116	ZP
ZP	km 1,191	VP
VP	km 123,190	ZP
ZP	km 123,959	VP
	st/50Hz	
	V celé trati povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií kromě úseků	
	Březno u Chomutova-Chomutov	
VP	km 117,116	ZP
ZP	km 1,191	VP
VP	km 123,190	ZP
ZP	km 123,959	VP