

TTP		Trat' 532C
Ustanovení místního významu		
Začátek trati:	Čelákovice (km 8,353)	
Konec trati:	Neratovice (km 34,185))	
Usek trati, km, dopravná, stanoviště	Text ustanovení místního významu	Poznámka
1	2	3
Neratovice	<p>Osobní vlaky od Brandýsa nad Labem vjíždějí v Neratovicích na kolej číslo 6a a sunou od výměny číslo 104 na kusou kolej číslo 6.</p> <p>Osobní vlaky do Brandýsa nad Labem sunou z Neratovic z kusé koleje číslo 6 za výměnu číslo 104 na kolej 6a, odkud odjíždějí.</p>	
	Stanice se skupinovými odjezdovými, popř. skupinovými cestovými návěstidly	
Stanice	Označení návěstidla	Platí pro koleje
Neratovice	S 3 - 13	3, 5, 7, 13
	L 3-7, 17, 19	3, 5, 7, 17, 19

X

X

X