

TTP		Trat' 532C
Pokyny pro ústřední zásobování vozů elektrickou energií a pro provoz centrálního elektrického vytápění		
Začátek trati:	Čelákovice (km 0,000)	
Konec trati:	Neratovice (km 15,215)	
Návěst, místo omezení	Typ hnacího vozidla/elektrické jednotky a parametry distribuční soustavy:	Návěst, místo omezení
1	2	3
	st 16 2/3Hz	
	<i>V celé trati není povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií</i>	
	st/22 Hz	
	<i>V celé trati není povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií</i>	
	ss	
	<i>V celé trati není povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií</i>	
	st/50Hz	
	<i>V celé trati není povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií</i>	