

TTP				Trať 532C	
Dovolené zatížení tratě (části tratě) svislými účinky-související traťové třídy zatížení s přidruženou rychlostí, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na železniční svršek. Průjezdný průřez jednotlivých úseků, popř. vybraných ŽST podle zásad					
Začátek trati: Čelákovice (km 8,353)				Konec trati: Neratovice (km 34,185)	
Zatřídění hnacích vozidel podle svislých účinků na trať a hodnota příčných účinků hnacích vozidel na železniční svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1.					
Poznámka.: Nejvyšší traťová rychlost je uvedena v tab. 06a a 06b (Traťovou třídu zatížení a přidruženou rychlost uvedenou ve sl.2 je třeba považovat za jednotku sdružené veličiny.)					
Trať (úsek tratě)	Max. TTZ s přidruženou rychlostí	TTZ s maximální přidruženou rychlostí	Skupina přechodností	Průjezdný průřez	Poznámka
1	2	3	4	5	6
Čelákovice - Brandýs n.L. nákl.	C3/40		1	GC	Nejsou přechodná HKV řady: 121,122,123,124,130,131,140,141,230,240,242,350,460,470,753,759
Brandýs n.L. nákl. - Brandýs n.L.				GCZ3	
Brandýs n.L. - Neratovice	C3/60		1	GC	

X

X

X