

TTP					Trať 536D	
Seznam přejezdů, způsob jejich zabezpečení, umístění přejezdníků, opakovacích přejezdníků a drhlíků						
Začátek trati: Chodov (km 0,418)			Konec trati: Nová Role (km 6,263)			
Km poloha	Zkratky	Stanoviště	Km poloha	Km poloha	Poznámka	
1	2	3	4	5	6	
Chodov 0,575; MK P 253 0,791; MK P 254 1,919; II./222 P 255 z Mírová 2,467; ÚK P 256 3,700; ÚK P 257 nz. Božičany 4,294; MK P 258 4,713; ÚK P 259 5,008; II./209 P 260 6,212; ÚK P 156	ZČZ/VČZ		0,350	0,350	*) ↓↑ (0,575) PZS s funkcí KESA, při poruše SZZ (ESA) se přejezd nouzově dálkově automaticky otevře	
	PZS 3ZBLI	DK Chodov				
	k					
	VČZ/ZČZ		1,370	1,370		
	PZS 3SBI	DK Chodov				
	k					
	k					
	k					
	k					
	k					
	PZS 3SBI	JOP Karlovy Vary				

X