

TTP		Trat' 543A
Pokyny pro ústřední zásobování vozů elektrickou energií a pro provoz centrálního elektrického vytápění		
Začátek trati:	Cheb <i>(km 73,615)</i>	
Konec trati:	Aš st. hr. <i>(km 29,585)</i>	
Návěst, místo omezení	Typ hnacího vozidla/elektrické jednotky a parametry distribuční soustavy:	Návěst, místo omezení
1	2	3
	st 16 2/3Hz	
	V úseku Františkovy Lázně (mimo) - Aš (mimo) je zakázáno centrální zásobování vozů elektrickou energií.	X
	st/22 Hz	
	V úseku Františkovy Lázně (mimo) - Aš (mimo) je zakázáno centrální zásobování vozů elektrickou energií.	X
	ss	
	V úseku Františkovy Lázně (mimo) - Aš (mimo) je zakázáno centrální zásobování vozů elektrickou energií.	X
	st/50Hz	
	V úseku Františkovy Lázně (mimo) - Aš (mimo) je zakázáno centrální zásobování vozů elektrickou energií.	X