

TTP			Trat' 548B
Popis ETCS			
Začátek trati: Liberec (km 0,000)		Konec trati: Tanvald (km 27,390)	
Platí pro kolej traťovou		Platí: Oběma směry	
Úsek, ve kterém je provozováno Evropské vlakové zabezpečovací zařízení			
Návěst, úroveň ETCS, telefonní číslo RBC	Dopravná, stanice, stanoviště, km		Návěst, úroveň ETCS, telefonní číslo RBC
1	2	3	4
Netýká se této trati			