

TTP					Trat' 548C
Seznam přejezdů, způsob jejich zabezpečení, umístění přejezdníků, opakovacích přejezdníků a drhlíků					
Začátek trati: Tanvald (<i>km 27,390</i>)			Konec trati: Harrachov st.hr. (<i>km 40,111</i>)		
Km poloha	Zkratky	Stanoviště	Km poloha	Km poloha	Poznámka
1	2	3	4	5	6
Tanvald 27,642; III./29048 P 5545 27,985; ÚK P 5546 28,651; III./29046 P 5547 Desná v Jiz. horách nz. 29,107; ÚK P 5548 29,325; ÚK P 5549 Dolní Polubný nz. 31,049; ÚK P 5550 34,067; III./29018 P 5551 Kořenov Harrachov nz. Harrachov st.hr.	PZS 3SBI k k kd kd k k	Liberec JOP			*)↓↑, (27,642)

X