

TTP					Trať 548D	
Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy						
Dráha: Smržovka (km 0,232 )				Josefův Důl (km 6,776 )		
Začátek trati:				Konec trati:		
Smržovka (km 0,000)				Josefův Důl (km 6,776)		
Platí pro koleje:		traťovou				
Platí pro jízdu:		oběma směry				
Údaje o sklonových poměrech rozhodných pro bezpečné brzdění vlaků (v ‰):						
Od začátku ke konci trati:		23		Od konce k začátku trati:		20
Provoz:		pravostranný				
Trakční soustava:		nezávislá				
Organizování a provozování drážní dopravy podle:				SŽDC D1		
Organizace odpovědná za řízení provozu:		PO Liberec		Oblastní stře-diska provozu:		SD Liberec: Smržovka (včetně) - Josefův Důl (včetně)
Traťový rádiový systém:						
základní rádiové spojení		SRD (TRS) - kanálové skupiny č. 63, 66				
náhradní rádiové spojení		Není				
nouzové spojení		VOS - kanál S12 (simplex, volba hlasem)				
		Mobilní telefon přidělený hnacímu vozidlu				
1		2	3	4	5	6 7
DOZ Smržovka			0,000	3	↑ 21,0 ↓ 25,5	↓ sklon = (20,689), Liberec SD
VJ JS			0,430		↓ 23,6	
T VJ JS			0,440			
Př JS			0,830			
PKS ( -- / X63 )			1,265			
PKS ( X66 / -- )			1,431			
T PZS			2,978			
nz Jiřetín p.Bukovou			3,109		↑ 2,6	
KN			3,611			
T			3,140			
z Tanvaldský Špičák			3,625			
KN			3,641			
KN			5,483			
T Antonínov			5,498			
z Antonínov			5,498			
KN			5,523			
Př L			5,835			tabulka s křížem
T VJ L			6,240			
VJ L			6,250			
DOZ Josefův Důl			6,694	3	↑ 4,4	