

TTP		Trat'548D
Pokyny pro ústřední zásobování vozů elektrickou energií a pro provoz centrálního elektrického vytápění		
Začátek trati:	Smržovka (km 0,000)	
Konec trati:	Josefův Důl (km 6,776)	
Návěst, místo omezení	Typ hnacího vozidla/elektrické jednotky a parametry distribuční soustavy:	Návěst, místo omezení
1	2	3
	st 16 2/3Hz	
	st/22 Hz	
	v celém úseku povoleno centrální zásobování vozů	
	ss	
	v celém úseku povoleno centrální zásobování vozů	
	st/50Hz	