

TTP			Trat' 716B
Popis ETCS			
Začátek trati :	Březnice (km 54,403)		
Konec trati:	Strakonice (km 272,557)		
Platí pro kolej 1. traťovou	Platí: Oběma směry		
Úsek, ve kterém je provozováno Evropské vlakové zabezpečovací zařízení			
Začátek úseku :		Konec úseku :	
Návěst, úroveň ETCS, telefonní číslo RBC	Dopravná, stanice, stanoviště, km		Návěst, úroveň ETCS, telefonní číslo RBC
1	2	3	4
Netýká se této trati			